


オキカラーページプリンタ

MICROLINE 5400 MICROLINE 5200 MICROLINE 3100

ユーザーズマニュアル (セットアップ編)





安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本書)をお読みください。

安全上の注意表示

▲ **告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

▲注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。

一般的な注意

⚠警告



プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回 転するのでケガのおそれがあります。



プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれ があります。



カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいが したり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセント から抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。



水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。



クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。



ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は 行わないでください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。

⚠警告



プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。



電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されている以外の接続は行わないでください。 火災のおそれがあります。



通気口に物を差し込まないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。



水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。

感電、火災のおそれがあります。



プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れないでください。

やけどのおそれがあります。



トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあります。



UPS(無停電電源)を使用した場合の動作は保証していません。無停電電源は使用しないでください。

火災のおそれがあります。



電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。

ケガをするおそれがあります。



マニュアルの構成

本製品には、次の説明書とCD-ROMマニュアルが付属しています。

ユーザーズマニュアル(セットアップ編)…本書



必ずお読みください。

プリンタの設置からプリンタドライバのインストールまでの手順、操作パネルの表示、基本的な印刷、消耗品の交換などが記載されています。

ユーザーズマニュアルCD-ROM



カラー調整などの各種ユーティリティ、拡大印刷や製本印刷などさまざまな機能の使い方を説明しています。ユーザーズマニュアルCD-ROMの内容(237ページ)をご覧ください。

クイックガイド(ML3100には添付されていません)



用紙の設定、操作パネルのメッセージ、紙づま りの対処方法が記載されています。専用袋に入 れ、プリンタに貼り付けてご使用ください。

本書の見方

表 記

本書では、次のように表記している場合があります。

- MICROLINE 5400 → ML5400
- MICROLINE 5200 → ML5200
- MICROLINE 3100 → ML3100
- Microsoft® Windows® Server 2003 operating system日本語版→ Windows Server 2003
- Microsoft® Windows® XP operating system日本語版 → WindowsXP
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 → Windows95
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0日本語版 → WindowsNT4.0
- Windows Server 2003、WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2000、WindowsNT4.0の総称→Windows
- PostScript3エミュレーション→PSE、POSTSCRIPT3エミュレーション、POSTSCRIPT3 EMULATION

マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。

お読みになることをお勧めします。



紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律 刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび 技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

商標について

MICROLINEは株式会社沖データの商標です。

OKIは沖電気工業株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、MacOS、EtherTalk、LaserWriter、RendezvousおよびTrueTypeは、米国Apple Computer Inc.の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

Adobe、PostScriptおよびReaderは、米国及びその他の国々で登録された Adobe Systems Incorporatedの登録商標または商標です。

Scalable FontはAgfa Monotype Corporationからライセンスされています。

CG OmegaはAgfa Monotype Corporationの製品です。

CG TimesはThe Monotype CorporationのライセンスをうけたTimes New Roman を基にしたAgfa Monotype Corporationの製品です。

TaffyはAdobe Tekton Regularに対応するAgfa Monotype Corporationの製品です。 CandidはAdobe Cartaに対応するAgfa Monotype Corporationの製品です。

CG、Candid、TaffyはAgfa Monotype Corporationの各国での登録商標または商標です。

Univers、Helvetica、Palatino、TimesはLinotype-Hell AGあるいはその子会社の各国での登録商標または商標です。

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC Zapf DingbatsはInternational Typeface Corporationの各国での登録商標または商標です。

Arial、Times New Roman、Albertus、Gill SansはThe Monotype Corporation plc. の各国での登録商標または商標です。

WingdingsはMicrosoft Corporationの各国での登録商標または商標です。

AgfaからライセンスされたMarigoldはArthur Bakerの各国での登録商標または商標です。

平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

本書について

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2004 Oki Data Corporation



使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

お客様へのお願い

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返却して下さい。

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Readerは除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

本ソフトウェアに含まれているWindows Me/98用 PostScript®プリンタドライバ およびそれに関連する説明資料(以下総称して、「マイクロソフトソフトウェア」といいます。)は、米国ワシントン州法に準拠して設立され、米国ワシントン州(One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399)に本店を置くMicrosoft Corporation(マイクロソフト社)からのライセンスに基づいて沖データが提供するものです。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。

2. 財産権および義務

- (1)本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国 際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2)第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸 与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3)お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。
- (4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。
- (5)お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

3. 期間

- (1)お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2)お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4. 保証

- (1)沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
 - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が 得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - ・第三者の権利を侵害していないこと。
 - 特定の目的に適合していること。
- (2)本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

6. 準拠法

本契約中のうち、マイクロソフトソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め、米国ワシントン州法を準拠法とし、マイクロソフトソフトウェアを除く本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とします。

7. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分 の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとしま す。

8. 輸出管理

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。 お客様は、適切な米国 及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

9. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

10. Notice to U.S. Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意)

All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial license rights and restrictions described elsewhere herein. All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with "Restricted Rights" as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable.

本条項中で使用される"Software"とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

※Adobe Reader の使用について

Adobe Readerは沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様はAdobe Readerに含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステムズ社からAdobe Readerの使用を許諾されることになります。

目 次

1	プリンタを設置します	13
	製品の確認	14
	設置条件	15
	動作環境	15
	設置に関する注意	15
	設置スペース	
	プリンタ各部の名前	
	付属品を取り付けます	17
	電源を入れます	20
	電源の条件	20
	電源を切ります	
	メニューマップ/ステータスページ印刷をします	22
	クイックガイドの収納	24
	オプション品について	25
	増設メモリ	
	内蔵ハードディスク(ML5400のみ)	
	セカンドトレイユニット(ML5400、ML5200)	
	両面印刷ユニット (ML5400、ML5200)	37
2	操作パネルとメニューについて	43
	操作パネル	44
	プリンタのユーザメニュー一覧	46
	プリンタのアドミニストレータメニュー一覧	55
3	ネットワーク接続でWindowsにセットアップします	
	(ML5400、ML5200)	57
	動作環境	58
	ケーブルを接続します	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	WindowsXP/2000/Server2003にセットアップします	60
	WindowsMe/98/95/NT4.0にセットアップします	68
	プリンタドライバを削除するには	78
	プリンタドライバをアップデートするには	79
	印刷できないときには	81
1	USB接続でWindowsにセットアップします	
	(ML5400, ML5200, ML3100)	. 85
	動作環境	86
	ケーブルを接続します	87
	WindowsXP/Server2003にセットアップします	88
	プラグアンドプレイでセットアップします	88
	プリンタのインストールでセットアップします	90
	WindowsMe/98/2000にセットアップします	92
	セットアップがうまくいかないとき	100
	[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合	. 100
	(WindowsMe/98/2000、USBインタフェース)	100
	[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合	100
	ML5400でPSまたはPCLのどちらか一方しかインストールできない場合	
	(USBインタフェース)	
	セットアッププログラムで「ブリンタドライバのインストールに失敗しました」。 エラーが表示される場合(WindowsMe/98/2000)	
	WindowsXP/Server2003で、パソコンを起動するたびに	101
	「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示される場合	. 101
	WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が	
	表示されない場合	
	WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合	
	Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合	
	プリンタドライバを削除するには	
	プリンタドライバをアップデートするには	108
	USB接続でセットアップできないときには	110

5	パラレル接続でWindowsにセットアップします	
	(ML5400のみ)	111
	動作環境	112
	ケーブルを接続します	113
	WindowsXP/Server2003にセットアップします	114
	プラグアンドプレイでセットアップします	
	プリンタのインストールでセットアップします	
	WindowsMe/98/95/2000/NT4.0にセットアップします	
	セットアップがうまくいかないとき	
	[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない	ハ場合 126
	WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が 表示されない場合	126
	プリンタドライバを削除するには	
	プリンタドライバをアップデートするには	
	パラレル接続でセットアップできないときには	131
C	カットローク技術でModiatoobにセットフップします。	
6	ネットワーク接続でMacintoshにセットアップします	400
6	ネットワーク接続でMacintoshにセットアップします (ML5400のみ)	133
6	(ML5400のみ) 動作環境	134
6	(ML5400のみ) 動作環境 ケーブルを接続します	134
6	(ML5400のみ) 動作環境 ケーブルを接続します セットアップします	134 135 136
6	(ML5400のみ)動作環境ケーブルを接続しますセットアップしますLaserWriter8プリンタドライバをインストールします	134 135 136 139
6	(ML5400のみ) 動作環境 ケーブルを接続します セットアップします	134 135 136 139
6	(ML5400のみ) 動作環境 ケーブルを接続します セットアップします LaserWriter8プリンタドライバをインストールします… プリンタドライバを削除するには プリンタドライバをアップデートするには	134 135 136 139 140
6	(ML5400のみ) 動作環境ケーブルを接続しますセットアップします LaserWriter8プリンタドライバをインストールします… プリンタドライバを削除するには	134 135 136 139 140
	(ML5400のみ) 動作環境 ケーブルを接続します セットアップします LaserWriter8プリンタドライバをインストールします… プリンタドライバを削除するには プリンタドライバをアップデートするには	134 135 136 139 140
	(ML5400のみ) 動作環境ケーブルを接続しますセットアップします LaserWriter8プリンタドライバをインストールします… プリンタドライバを削除するには… プリンタドライバをアップデートするには… 印刷できないときには USB接続でMacintoshにセットアップします	134 135 136 139 140 141
	(ML5400のみ) 動作環境 ケーブルを接続します セットアップします LaserWriter8プリンタドライバをインストールします プリンタドライバを削除するには プリンタドライバをアップデートするには 印刷できないときには USB接続でMacintoshにセットアップします (ML5400のみ)	134 135 136 139 140 141 142
	(ML5400のみ) 動作環境ケーブルを接続しますセットアップします LaserWriter8プリンタドライバをインストールします… プリンタドライバを削除するには… プリンタドライバをアップデートするには… 印刷できないときには USB接続でMacintoshにセットアップします	134 135 136 140 141 142 143

	セットアップします	146
	プリンタドライバを削除するには	150
	プリンタドライバをアップデートするには	151
	USB接続でセットアップできないときには	152
3	ネットワーク接続でMac OS Xにセットアップします	
ر		150
	(ML5400, ML5200)	
	動作環境	
	ケーブルを接続します	
	セットアップします	
	ネットワーク接続のセットアップについて	
	EtherTalkプロトコルを利用します(ML5400のみ)	
	TCP/IPプロトコルを利用します(ML5200のみ) Rendezvousを利用します	
	プリンタドライバを削除するには	
	プリンタドライバをアップデートするには	
	印刷できないときには	
	プリンタドライバをアップデートするには	
		100
9	USB接続でMac OS Xにセットアップします	
	(ML5400, ML5200)	169
	動作環境	170
	ケーブルを接続します	171
	セットアップします	172
	プリンタドライバを削除するには	176
	プリンタドライバをアップデートするには	177
	USB接続でセットアップできないときには	178
10) 印刷します	179
	使用できる用紙	180
	用紙の保管方法	

給紙方法と排出方法を決めます	186
メディアウェイトとメディアタイプを設定します	187
印刷します	189
- 11 プリンタの設定項目について	197
現在の設定を確認します(メニューマップ/ステータスページ印刷)	198
現在のメニュー設定を保存します	200
設定値を初期化します	
12 メンテナンスをします	203
トナーカートリッジを交換します	204
イメージドラムカートリッジを交換します	207
ベルトユニットを交換します	210
定着器ユニットを交換します	212
給紙ローラとパッドを清掃します	214
LEDヘッドを清掃します	215
色ずれ補正調整をします	216
濃度補正調整をします	216
プリンタ表面を清掃します	217
プリンタ内部を清掃します	218
プリンタを輸送するとき	220
 13 紙づまりになったとき	223
紙づまりになったとき	224
付 録	229
ユーザサポートサービスについて	230
保証について	230
最新版のプリンタソフトウェアを入手したい	
プリンタのご相談と修理について	
消耗品を購入したい	231

プリンタを廃棄したい	232
使用済み消耗品の回収について	232
仕様	
主な仕様	
外形寸法	235
ユーザーズマニュアルCD-ROMの内容	237
索 引	239

(MEMO)

プリンタを設置します

製品の確認14	4
設置条件19	5
プリンタ各部の名前16	ô
付属品を取り付けます1	7
電源を入れます20	C
電源を切ります2	1
メニューマップ/ステータスページ印刷をします22	2
クイックガイドの収納24	4
オプション品について29	5



製品の確認

製品が揃っていることを確認してください。


⚠注意

ケガをするおそれがあります。




このプリンタは重量が約25Kgありますので、2人以上で持ち上げてください。


□ プリンタ(本体)



□ イメージドラムカートリッジ (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各1個ずつ)



□ スタータトナーカートリッジ (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各1個ずつ)



- 注・スタータトナーカートリッジをイメージドラムカートリッジに取り付けた状態で、プリンタ内部にセットされています。
- □プリンタソフトウェアCD-ROM
- □LEDレンズクリーナ
- □ 電源コード
- □ 保証書・ご愛用者登録カード
- □ ユーザーズマニュアル(セットアップ編)(本書)
- □ ユーザーズマニュアルCD-ROM
- □ クイックガイド(ML3100には添付されていません)
- □ クイックガイド専用袋(ML3100には添付されていません)



- ・プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータ に合わせて別途用意してください。
- ・梱包箱、緩衝材はプリンタを輸送するときに使います。捨てずに 保管してください。

設置条件

動作環境

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。

周囲温度 : 10~32°C

周囲湿度 : 20~80%RH(相対湿度)

最大湿球温度 : 25℃

• 結露しないように注意してください。

• 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マットなどを使用してください。

設置に関する注意

⚠警告

- 高温や火気の近くには設置しないでください。
- 化学反応を起こすような場所(実験室など)には設置しないでください。
- アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。
- 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。
- 不安定な場所(ぐらついた台や傾いた所など)には設置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。
- 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。
- 振動が多い場所には設置しないでください。


!!注意

- プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。
- 毛足の長いジュータンやカーペットの上には直接設置しないでください。
- 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。
- 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。
- モニタやテレビから離して設置してください。
- プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。
- このプリンタは重量が約25kgありますので、2人以上で持ち上げてください。


設置スペース

- プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。
- プリンタの周りに十分なスペースを取ってください。

平面図




側面図





プリンタ各部の名前




付属品を取り付けます


┩ 保護具を取り外します。



1 プリンタ前面の保護テープ(5ヶ所)と 紙をはがします。



② プリンタ後面の保護テープ (2ヶ所) をはがします。




3 用紙力セットを抜きます。

保護テープ


- 4 リテーナを手前側に引き抜きます。
- **⑤** OPENボタンを押し下げ、トップカバーを開きます。



6 定着器ユニットのレバー (青色) を矢印 ① の方向へ押し下げながら、ストッパ リリース(オレンジ色)を取り外します。



ク イメージドラムカートリッジをセットします。







ここでは、スタータトナー カートリッジの青いレバーは 動かさないでください。




- ・イメージドラム (緑の筒の 部分) は、非常に傷つきやす いため取り扱いには十分注 意してください。
- ・イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでください。




② 保護シート1を止めているテープをはが し、矢印の方向に引き抜きます。



3 保護シート2を矢印の方向に引き抜きます。



- 4 イメージドラムカートリッジのラベル の色とプリンタのラベルの色を合わせ ます。
- イメージドラムカートリッジ (4個) を 静かに戻します。







青色の

- ・スタータトナー(製品購入時に添付されているトナーカートリッジ)は、A4,5%の印刷密度の場合、約1500枚印刷可能です。
- ・操作パネルの[トナーヲ コウ カンシテクダサイ]の表示がい つまでも消えないときは、ト ナーカートリッジのレバーが矢 印の方向にいっぱいまで動かさ れているか確認してください。
- ・通常のトナーカートリッジを使用した後は、スタータトナーは使用できなくなります。最初にスタータトナーを使用し、「トナーナシ」になってから、通常のトナーをご使用ください。

3 用紙カセットに用紙をセットします。




③ 用紙をよくさばき、上下左右をそろえます。



メモ 用紙については、10章の「使用できる用紙」(180ページ)を参考にしてください。

プリンタに適していない用紙の場合、プリンタが故障するおそれがあります。

4 印刷面を下に向けて、用紙をセットします。





- ・用紙は用紙カセットの手前によせて置きます。
- ・用紙ガイドの「▽」マークを越え ないようにセットします。(連量 70kg 紙で300枚)
- ⑤ 用紙ガイドで用紙を固定します。
- ⑥ 用紙力セットをプリンタに戻します。



電源を入れます

電源の条件

以下の条件を守ってください。

交流(AC) : 100V±10%

電源周波数: 50Hzまたは60Hz±2Hz

- 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。
- 本プリンタの最大消費電力は950Wです。電源容量に十分余裕があることを確認してください。
- UPS(無停電電源)を使用した場合の動作は保証していません。無停電電源は使用しないでください。



火災や感電のおそれがあります。






- 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチをOFFにしてから行ってください。
- アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針などには絶対に接続しないでください。
- 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。
- 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。
- 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。
- 破損した電源コードを使用しないでください。
- たこ足配線はしないでください。
- 本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、市販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。
- 添付の電源コードのみで使用してください。
- 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格15A以上のものを使用してください。
- 延長コードを使用すると、AC電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合があります。
- 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。
- 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。


■ 電源コードを接続します。



電源スイッチがOFF(○)になっていることを確認してください。



夕 電源スイッチの ON(|)を押します。



完全に起動すると[オンライン]表示になります。

オンライン . AUTO トレイ 1



電源を切ります

ML5400で内蔵ハードディスク(オプション)を取り付けていない場合や、ML5200、ML3100では、そのまま電源を切ってください。





(注!) 印刷中は電源を切らないでください。

ML5400で内蔵ハードディスク(オプション)を取り付けている場合は、いきなり電源を切らずに下記の手順で電源を切ります。



- ・いきなり電源を切ると、内蔵ハードディスクに損傷を与え、使用 不能になることがあります。
- [シャットダウン メニュー]はオプションの内蔵ハードディスク 装着時のみ表示されます。
- ② 「設定」スイッチを押し、[シャットダウン スタート/ジッコウ]を表示します。

[シャットダウン]と表示され、シャットダウン処理が開始されます。

④ [デンゲンヲ キッテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら、電源スイッチのOFF(○)を押します。





メニューマップ/ステータスページ印刷をします


プリンタが正常に動作することを確認します。

ML5400、ML5200の場合


- トレイにA4用紙をセットします。
- ③ 「設定」スイッチを押し、[メニューマップ インサツ/ジッコウ] を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。

メニューマップ印刷が開始されます。(ML5400は2枚、ML5200は1枚) 続いてネットワークの設定情報(Network Information)が印刷されます。 (4枚)

(サンプル) ML5400の例



ML5200の例




ML3100の場合

- **1** トレイにA4用紙をセットします。
- ↑ 「オンライン」スイッチを2秒押して放します。

オンラインLED(緑色)が点滅し、ステータスページ印刷が開始されます。 1枚のみ出力されます。

(サンプル)







クイックガイドの収納

クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付け、クイックガイドをしまいます。 ML3100には、クイックガイド、クイックガイド専用袋は添付されていません。

クイックガイド専用袋を裏側にして、両面テープ(2ヶ所)を はがします。



クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付けます。




プリンタの通気口を塞がないように貼り付けてください。

オプション品について

増設メモリ

プリンタのメモリ容量を増やすボードです。複雑なデータでメモリ不足のエラー「メ モリーヲ ツイカシテクダサイ]が発生するときや、部単位印刷で[チョウアイ エ ラー]が表示されるときに追加します。



ML5400 増設メモリ

型名	メモリ量(総メモリ量)
なし(標準)	64MB (64MB)
MLMEM64C	+64MB (128MB)


ML5200/ML3100 増設メモリ

型名	メモリ量(総メモリ量)
なし(標準)	32MB (32MB)
MLMEM64B	+64MB (96MB)
MLMEM256B	+256MB (288MB)



- (注.人)・必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品以外を 使用した場合、動作の保証はできません。
 - ・両面印刷や製本印刷・長尺印刷を行う場合は、64MB増設メモリ の追加を推奨します。
 - メモリ用スロットは1スロットです。
 - ・ML5200/ML3100増設メモリとML5400増設メモリは、互換性があ りません。

プリンタの電源をOFFにし、電源コード、プリンタケーブル を取り外します。



メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(21ページ)をご覧ください。


トップカバーとフロントカバーを開けます。 ● OPENボタンを押し下げ、トップカバー トップカバー を開きます。 フロントカバー OPENボタン 2 フロントカバー中央のハンドルを押し上 ハンドル げ、フロントカバーを手前に開きます。 注♪マルチパーパストレイとは開け 方が異なります。(下図を参照) フロントカバー

ルチパーパス

トレイ


3 サイドカバーを外します。

- 1 ネジ(1ケ所)をゆるめます。
- サイドカバーを外します。 サイドカバーの上部を持ち上げながら 外側にずらすと外れます。




メモ サイドカバーが外れない場合は、フロントカバーが開いているか確認してください。

【フロントカバーが開いた状態】 【マルチパーパストレイが開いた状態】



4 メモリを取り付けます。

ML5400の場合




- ② 空きスロットにメモリを差し込みます。
- **3** 左右のロックレバーで確実に固定されていることを確認します。



- ・電子部品やコネクタ端子には触らないでください。
- ・メモリの向きにご注意ください。メモリの端子部には切り欠き部分があり、スロットのコネクタと勘合するようになっています。

ML5200/ML3100の場合




- ② 空きスロットにメモリを差し込みます。
- **3**上下のロックレバーで確実に固定されていることを確認します。



- ・電子部品やコネクタ端子には触らないでください。
- ・メモリの向きにご注意ください。メモリの端子部には切り欠き部分が あり、スロットのコネクタと勘合するようになっています。

5 サイドカバーを取り付けます。

- サイドカバーを取り付けます。
- 2 ネジ(1ヶ所)で固定します。
- ③ トップカバーとフロントカバーを 閉じます。



6 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源 を ON にします。



(注・) [サービスコール031:エラー]が表示された場合は、メモリを取り付け直してください。

メニューマップ/ステータスページ印刷を行い、増設メモリが 正しく取り付けられていることを確認します。

MenuMap

Printer Serial Number: 3227B52JN1P0 CU version: V1. 02 [101. 03 U02. 08 S2. PU version: 01. 00. 02 [P102. 21 L000. 1 PCL Program version: 02. 06 [0A. 16 X0 PSE Program version: 3010. PSE83 00. 0 両面印刷: uninstalled トレ

Total Memory Size:128 MB Flash Memory:4 MB [F35] HDD:10.06 GB [F35]

JP1 LCD:T1 PNL:T1 DPR:1.3 32

メニューマップ / ステータスページ印刷をします。

詳しくは「メニューマップ/ステータスページ印刷をします」(22ページ)をご覧ください。

② ヘッダ部分の「Total Memory Size」に表示される総メモリ量を確認します。




Total Memory Size の容量が正しく表示されない場合は、メモリを取り付け直してください。

内蔵ハードディスク(ML5400のみ)

プリンタに追加する内蔵ハードディスクです。確認印刷、認証印刷、印刷ジョブの 保存、バッファ印刷を行う場合や、部単位印刷で[チョウアイ エラー]が表示され るときに使用します。フォントをダウンロードすることはできません。



🔪 内蔵ハードディスクを装着した場合はシャットダウンメニューを実 行して電源を切ってください。いきなり電源を切ると、ハードディ スクに損傷を与え、使用不能になることがあります。



型名: MLHDD-C2A

メモ ハードディスクは、「PCL」、「キョウツウ」および「PSE」の3つのパー ティションに分割されており、出荷時またはハードディスク初期化時 には各パーティションのサイズは下記のように割り当てられます。

PCL	20%
キョウツウ	50%
PSE	30%


プリンタの電源をOFFにし、電源コード、プリンタケーブル を取り外します。




電源をONのまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。



2 トップカバーとフロントカバーを開けます。




♠ OPENボタンを押し下げ、トップカバー を開きます。




2 フロントカバー中央のハンドルを押し上 げ、フロントカバーを手前に開きます。

マルチパーパストレイとは開け




3 サイドカバーを外します。

- 1 ネジ(1ケ所)をゆるめます。
- サイドカバーを外します。 サイドカバーの上部を持ち上げながら 外側にずらすと外れます。




メモ サイドカバーが外れない場合は、フロントカバーが開いているか確認してください。

【フロントカバーが開いた状態】 【マルチパーパストレイが開いた状態】



4 内蔵ハードディスクを取り付けます。



- 1 内蔵ハードディスクのロックレ パーを引き起こします。
- 内蔵ハードディスクを持ち、コントロール基板上のコネクタにケーブルを差し込みます。
- ③「HDD」の表示のラインに合わせて 内蔵ハードディスクをセットしま す。
- **4** ロックレバーをカチッと音がする まで倒します。

イドカバーを取り付けます。 トップカバー フロントカバー ● サイドカバーを取り付けます。 2 ネジ 2 ネジ(1ケ所)で固定します。 ③ トップカバーとフロントカバーを 閉じます。 サイドカバー

プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ONにします。

メニューマップ印刷を行い、内蔵ハードディスクが正しく取 り付けられていることを確認します。

MenuMap

Printer Serial Number: 3227B52JN1P0 CU version: V1. 02 [101. 03 U02. 08 S2. 4 PU version: 01. 00. 02 [PI02. 21 L000. 12 PCL Program version:02.06 [0A.16 X01 PSE Program version: 3010, PSE83 00.01 両面印刷:uninstalled トレイ1:A4 Total Memory Size:128 MB Flash Memory: 4 MB [F35]

HDD: 10. 06 GB [F35] JPI LCD: 11 PNL: T1 DPR: 1, 3 32 メニューマップ印刷をします。

詳しくは「メニューマップ/ステータス ページ印刷をします | (22ページ) をご 覧ください。

(P) 「HDD 」に内蔵ハードディスクの容量が 表示されていることを確認します。

ハードディスクの容量は、左図 の例とは異なる場合があります。



HDDの容量が表示されない場合 は、内蔵ハードディスクを取り 付け直してください。

続けて、プリンタドライバで内蔵ハードディスクを認識させるための設定が必 要です。

プリンタドライバをセットアップしていない場合は、3章~9章を参照して、プリ ンタドライバをセットアップした後、次ページ以降の手順で設定してください。

名 プリンタドライバで [ハードディスク] を設定します。



- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Mac OS Xでは設定する必要はありません。


WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバの場合



(WindowsMeの画面)

- (1) [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 5400(PS)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ] を選 択します。
- ③ [デバイスオプション] タブの [利用できるオプション] で [ハードディスク] を、[設定の 変更] で [搭載している] を選 択し、[OK] をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 PSプリンタドライバの場合



(WindowsXPの画面)

- 【スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。(Windows XPでは [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] をクリックします。Windows Server2003では [スタート] [設定] [プリンタとFAX] を選択します。)
 - ② [OKI MICROLINE 5400(PS)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ] を選 択します。
 - ③ [デバイスの設定] タブの [インストール可能なオプション] の [ハードディスク] で [搭載している] を選択し、[OK] をクリックします。



- ・TCP/IPでネットワーク接続をしている場合、[プリンタの情報を取得する]を選択し、[セットアップ] (Windows NT4.0の場合は[プリンタの情報を取得する]) をクリックすると、自動的に設定されます。
- WindowsNT4.0 PSプリンタドライバでプリンタの情報を取得する機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

Windows PCLプリンタドライバの場合



(WindowsXPの画面)

- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。(Windows XPでは [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] をクリックします。Windows Server 2003では[スタート] [設定] [ブリンタとFAX] を選択します。)
- ② [OKI MICROLINE 5400(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ] を選 択します。
- ③ [デバイスオプション] タブの [利用可能な装置] の [ハード ディスク] にチェックを付け、 [OK] をクリックします。

メモ TCP/IPでネットワーク接続をしている場合、[プリンタの情報を取得する]をクリックすると、自動的に設定されます。

Macintosh(ネットワーク接続)の場合



- [セレクタ] でプリンタを選択し、[再設定] をクリックします。
- 2 [構成] をクリックします。
- ③ [ハードディスク] で[搭載している]を選択し、[OK]をクリックします。
- 4 [セレクタ] を閉じます。

Macintosh (USB接続) の場合

- デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。
- ② デスクトップ・プリンタUtilityを使用して、デスクトップ・プリンタを再度作成します。デスクトップ・プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。




デスクトップ・プリンタの作成方法については、「USB接続で Macintoshにセットアップします」の「デスクトップ・プリンタを作成 します」(147ページ)をご覧ください。

セカンドトレイユニット(ML5400、ML5200)

プリンタにセットできる用紙量を増やすトレイです。トレイ2と呼ぶことがありま す。連量70kg紙の場合530枚セットでき、標準の用紙力セット、マルチパーパスト レイと合わせて930枚を連続して印刷できるようになります。



- ・ML3100では使用できません。
- ・A6用紙は使用できません。



型名:MLTRY-C4C1

- プリンタの電源をOFFにし、電源コード、プリンタケーブル を取り外します。
 - 電源をONのまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。
 - メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(21ページ)をご覧ください。




2 プリンタをセカンドトレイユニットに載せます。

介注意 | ケガをするおそれがあります。 |



このプリンタは約25kgあります。2人以上で持ち上げてください。



- ●プリンタ底面の穴とセカンドトレイユ ニットの突起を合わせます。
- 2 プリンタをセカンドトレイユニットの 上に静かに載せます。

取り外しは取り付けの逆の手順で行いま

🌠 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ONにします。



[サービスコール182:エラー]が表示された場合は、セカンドトレイ ユニットを取り付け直してください。

4 メニューマップ印刷を行い、セカンドトレイユニットが正しく取り付けられていることを確認します。

MenuMap

Printer Serial Number:3227B52JN1P0 プリンタ CU version:V1.02 [101.03 U02.08 S2.4.2c B01. PU version:01.00.02 [P102.21 L000.12.03 T201 PCL Program version:02.06 [0A.16 X01.06 PF PSE Program version:3010. PSE83 00.01 両面印刷:uninstalled トレイ1:A4 「トレイ2:A4 Total Memory Size:64 MB Flash Memory 4 MB [F35] HDD:uninstalled JP1 LCD:T1 PNL:T1 DPR:1.3 32

1 メニューマップ印刷をします。

詳しくは「メニューマップ/ステータスページ印刷をします」(22ページ)をご覧ください。

② ヘッダ部分に「トレイ2」が表示されていることを確認します。



トレイ2が表示されない場合は、 セカンドトレイユニットを取り 付け直してください。

5 プリンタドライバでトレイの数を設定します。

プリンタドライバでセカンドトレイユニットを認識させるための設定が必要です。

プリンタドライバをセットアップしていない場合は、3章~9章を参照し、プリンタドライバをセットアップしてから以下の設定を行ってください。



- WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ML5200 Mac OS Xプリンタドライバでは設定する必要はありません。


WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバの場合(ML5400)



(WindowsMeの画面)

- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 5400(PS)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ] を選 択します。
- ③ [デバイスオプション] タブの [利用できるオプション] で [トレイ数] を、[設定の変更] で [2 (セカンドトレイ追加)] を選択し、[OK] をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 PSプリンタドライバの場合 (ML5400)



(WindowsXPの画面)

- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。(Windows XPでは [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] をクリックします。Windows Server2003では[スタート] [設定] [プリンタとFAX] を選択します。)
- ② [OKI MICROLINE 5400(PS)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [デバイスの設定] タブの [インストール可能なオプション] の [トレイ数] で [2(セカンドトレイ追加)] を選択し、[OK] をクリックします。



- ・TCP/IPでネットワーク接続をしている場合、[プリンタの情報を取得する]を選択し、[セットアップ] (Windows NT4.0の場合は[プリンタの情報を取得する]) をクリックすると、自動的に設定されます。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバでプリンタの情報を取得する機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

Windows PCLプリンタドライバ(ML5400)および

Windowsプリンタドライバ(ML5200)の場合



(ML5400 WindowsXPの画面)



(ML5200 WindowsXPの画面)

- ① [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。(Windows XPでは [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] をクリックします。Windows Server2003では[スタート] [設定] [プリンタとFAX] を選択します。)
- ② [OKI MICROLINE 5400(PCL)] または [OKI MICROLINE 5200] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ] を選 択します。
- ③ [デバイスオプション] タブの [利用可能な装置] の [トレイ数] で現在のトレイの総数を入力し、[OK] をクリックします。
 - メモ TCP/IPでネットワーク 接続をしている場合、 [プリンタの情報を取得 する]をクリックする と、自動的に設定され ます。

Macintosh(ネットワーク接続)の場合(ML5400)



- [セレクタ] でプリンタを選択し、[再設定] をクリックします。
- ② [構成] をクリックします。
- ③ [トレイ数] で [2 (セカンドトレイ追加)] を選択し、[OK] をクリックします。
- 4 [セレクタ] を閉じます。

Macintosh (USB接続)の場合 (ML5400)

- デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。
- ② デスクトップ・プリンタUtilityを使用して、デスクトップ・プリンタを再度作成します。デスクトップ・プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。
- メモ デスクトップ・プリンタの作成方法については、「USB接続で Macintoshにセットアップします」の「デスクトップ・プリンタを作成します | (147ページ) をご覧ください。

Mac OS Xの場合(ML5400)




- ハードディスクの [アプリケーション] [ユーティリティ] [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では [アプリケーション] [ユーティリティ] [プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5以前では [Applications] [Utilities] [Print Center]) をダブルクリックします。
- ② [MICROLINE 5400] を選択し、[削除] をクリックします。
- **③** [プリンタを追加] をクリックします。
- 4 ネットワーク接続の場合は [AppleTalk]、USB接続の場合は は [USB] を選択します。
- ⑤プリンタ名を選択し(USB接続で Mac OS X 10.2 の場合、プリンタの機種で [oki] を選択し、機種名のリストから使用するプリンタ名を選択します)、[追加] をクリックします。
- ⑥ [プリンタリスト] に追加した プリンタ名が表示されたことを 確認し、[プリントセンター] を 閉じます。 (Mac OS X 10.2 の場合、追加 したプリンタ名を選択し、[プ リンタ] - [情報を見る] メ ニューの [インストール可能な オプション] パネルの [トレイ 数] で [2 (セカンドトレイ追 加)] を選択し、[変更を適用] を クリックします。)

両面印刷ユニット(ML5400、ML5200)

用紙の両面に印刷するユニットです。



- ・ML3100では使用できません。
- ・両面印刷には増設メモリの追加を推奨します。詳しくは「増設メモリ | (25ページ)をご覧ください。



型名: MLDXU-C4C


- **1** プリンタの電源をOFFにし、電源コード、プリンタケーブルを取り外します。
 - (注/) 電源をONのまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。
 - メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(21ページ)をご覧ください。



つ 両面印刷ユニットの保護テープ(2ヶ所)をはがします。



3 両面印刷ユニットを取り付けます。



4 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源をONにします。



注!

[サービスコール181:エラー]が表示された場合は、両面印刷ユニットを取り付け直してください。

5 メニューマップ印刷を行い、両面印刷ユニットが正しく取り付けられていることを確認します。

MenuMap

Printer Serial Number:3227B52JN1P0
CU version:V1.02 [101.03 U02.08 S2.
PU version:01.00.02 [P102.21 L000.1
PCL Program version:02.06 [0A.16 X0
PSE Program version:3010, PSE83 00.0
両面印刷:installed トレイ1:A4
Total Memory: 4 MB [F35]
HDD:uninstalled
JP1 LCD:T1 PML:T1 DPR:1.3 32

メニューマップ印刷をします。

詳しくは「メニューマップ/ステータスページ印刷をします」(22ページ)をご覧ください。

② ヘッダ部分に「両面印刷:installed」 が表示されていることを確認します。



両面印刷ユニット: uninstalled が表示される場合は、両面印刷 ユニットを取り付け直してください。

6 プリンタドライバで両面印刷ユニットの設定をします。

プリンタドライバで両面印刷ユニットを認識させるための設定が必要です。 プリンタドライバをセットアップしていない場合は、3章~9章を参照し、 プリンタドライバをセットアップしてから以下の設定を行ってください。

注!

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003はコンピュータの管理者の権限 が必要です。


WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバの場合(ML5400)



(WindowsMeの画面)

- ① [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 5400(PS)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ] を選 択します。
- ③ [デバイスオプション] タブの [利用できるオプション] で [両面印刷装置] を、[設定の変更] で [搭載している] を選択し、[OK] をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 PSプリンタドライバの場合 (ML5400)



(WindowsXPの画面)

- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。(Windows XPでは [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] をクリックします。Windows Server2003では[スタート] [設定] [プリンタとFAX] を選択します。)
- ② [OKI MICROLINE 5400(PS)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [デバイスの設定] タブの [インストール可能なオブション] の [両面印刷装置] で [搭載している] を選択し、[OK] をクリックします。

メモ

- ・TCP/IPでネットワーク接続をしている場合、[プリンタの情報を取得する]を選択し、[セットアップ] (Windows NT4.0の場合は[プリンタの情報を取得する]) をクリックすると、自動的に設定されます。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバでプリンタの情報を取得する 機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があり ます。

Windows PCLプリンタドライバ(ML5400)および

Windowsプリンタドライバ(ML5200)の場合



(ML5400 WindowsXPの画面)



(ML5200 WindowsXPの画面)

- ① [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。(Windows XPでは [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] をクリックします。Windows Server2003では [スタート] [設定] [プリンタとFAX] を選択します。)
- ② [OKI MICROLINE 5400(PCL)] または [OKI MICROLINE 5200] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ] を選 択します。
- ③ [デバイスオプション] タブの [利用可能な装置] の [両面印刷 ユニット] にチェックを付け、[OK] をクリックします。
 - メモ TCP/IPでネットワーク 接続をしている場合、 [プリンタの情報を取得 する]をクリックする と、自動的に設定され ます。

Macintosh(ネットワーク接続)の場合(ML5400)



- [セレクタ] でプリンタを選択し、[再設定] をクリックします。
- 2 [構成] をクリックします。
- ③ [両面印刷装置] で [搭載している] を選択し、[OK] をクリックします。
- 4 [セレクタ] を閉じます。

Macintosh (USB接続)の場合 (ML5400)

- **●** デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。
- ② デスクトップ・プリンタUtilityを使用して、デスクトップ・プリンタを再度作成します。デスクトップ・プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。



デスクトップ・プリンタの作成方法については、「USB接続で Macintoshにセットアップします」の「デスクトップ・プリンタを作成します (147%-5) をご覧ください。

Mac OS Xの場合(ML5400)




- ハードディスクの [アプリケーション] [ユーティリティ] [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では [アプリケーション] [ユーティリティ] [プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5以前では [Applications] [Utilities] [Print Center]) をダブルクリックします。
- ② [MICROLINE 5400] を選択し、「削除」をクリックします。
- **③** [プリンタを追加] をクリックします。
- 4ネットワーク接続の場合は [AppleTalk]、USB接続の場合は [USB]を選択します。
- ⑤プリンタ名を選択し(USB接続で Mac OS X 10.2 の場合、プリンタの機種で [oki] を選択し、機種名のリストから使用するプリンタ名を選択します)、[追加] をクリックします。
- ⑥ [ブリンタリスト] に追加した ブリンタ名が表示されたことを 確認し、[プリントセンター] を 閉じます。 (Mac OS X 10.2 の場合、追加 したプリンタ名を選択し、[プ

(Mac OS × 10.2 の場合、追加したプリンタ名を選択し、[プリンタ] - [情報を見る] メニューの [インストール可能なオプション] パネルで [両面印刷装置] にチェックを付け、[変更を適用] をクリックします。)

メモ 両面印刷ユニットは以下の手順で外します。

1 プリンタの電源を OFF にします。



(MEMO)

2 操作パネルとメニューについて

<i>)</i> 44	操作パネル		
46	ML5200)	(ML5400,	プリンタのユーザメニュー一覧
56	MI 5200)	(ML 5400	プリンタのアドミニストレータメニュー一覧

操作パネル

ML5400、ML5200の場合

「オンライン|ランプ(緑) -

点灯:データを受信できる 状能です。

(オンライン)

点滅: 受信したデータを処 理しています。

消灯: データを受信できない状態です。(オフラ

イン)

「点検」ランプ(赤)

点灯:ワーニングが発生しました。印 刷は可能です。

点滅:エラーが発生しました。印刷で

きません。 消灯:通常状態です。

表示部

プリンタの状態や、障害が発生したときの内容を表示します。1行16文字で2行に表示します。

ーユー コ・・・ファ ν中・メニューモードに入り、先頭のカ

オンライン中: メニューモードに入り、先頭のカ テゴリを表示します。

オフライン中:メニューモードに入り、先頭のカ

テゴリを表示します。

メニュー中: メニューの表示内容(カテゴリ、項目、値)を手前に戻します。2秒以上

押すと早戻しします。

| + 「メニュー + 」スイッチ -

オンライン中:メニューモードに入り、先頭のカテゴリを表示します。 オフライン中:メニューモードに入り、先頭のカテゴリを表示します。

オフライン中:メニューモートに入り、元頭のカデコリを表示します。 メニュー中: メニューの表示内容(カテゴリ、項目、値)を先に進めま

す。2秒以上押すと早送りします。

オンライン中: オフラインに移行します。 オフライン中: オンラインに移行します。

メニュー中: メニューを抜けてオンラインに移行し

ます。

エラー中:

オンナイン ON LINE

キャンセル CANCEL

「nnn:tttttt ヨウシ ガ チガイマス」、「nnn:tttttt サイズ ガ チガイマス」が表示されている場合は、現在セットされている用紙で強制的に印刷を実行します。

また、「mmm ヲ MPトレイニ イレ テ/オンライン スイッチヲ オシテ クダサイ」が表示されている場合は、 MPトレイに用紙セット後、このスイッ

チを押すと印刷します。

◯ 「戻る」スイッチ

オンライン中:メニューを抜けてオンラインに

移行します。 オフライン中:無効です。

「ノフイン中:無効です。

メニュー中: (カテゴリ表示中)メニューを抜

けてオンラインに移行します。 (項目表示中)表示項目のカテゴ

リを表示します。

(値点滅表示中)値の点滅表示を 止め、確定値を表示します。

[設定]スイッチ -

オンライン中:メニューモードに入り、先頭のカ

テゴリを表示します。

オフライン中:メニューモードに入り、先頭のカ テゴリを表示します。

メニュー中: (カテゴリ表示中)表示カテゴリの 先頭項目および値を表示します。 (項目表示中)値表示を点滅させ、

内容の変更を可能にします。 (値点滅表示中)メニューの値を確

定します。

「キャンセル」スイッチ

オンライン中:2秒以上押すと、処理中の1ジョブをキャンセルします。印刷中のジョブは印刷を中止して削除されます。受信中のジョブはそのジョブの区切りまで受信して削除されませ

オフライン中:2秒以上押すと、印刷または受信中断中の ジョブを削除します。

メニュー中: メニューを抜けてオンラインに移行します。処理中のジョブがあってもジョブの削

除は行いません。


エラー中: 「nnn:ttttt サイズガ チガイマス」、「nnn

: ttttt ヨウシガ チガイマス」、「nnn: ttttt ヨウシガ アリマセン」、「nnn: トレイ1 ガ アイテイマス」、「nnn: トレイ1 ガ アリマセン」が表示されている場合、2秒 以上押すと処理中の1ジョブを削除します。 受信中のジョブはそのジョブの区切りまで受

信して削除されます。

ML3100の場合

コールが必要です。



5秒押すと、トナーが交換されなかったと認識します。



プリンタのユーザメニュー一覧

ユーザメニューの各カテゴリを設定できます。

一覧で◎と表示される設定値は、ブリンタドライバの設定が優先され、プリンタの ユーザメニューで設定された値は無効になります。



ML3100では、ステータスモニタで設定できます。

変更方法

- ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、設定する「カテゴリ」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- 3 + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを押し、 設定する「項目」を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。
- ⑥ 「設定」スイッチを押し、値の右側に[*]を付けます。
 - プラッシュメモリ、内蔵ハードディスク(オプション)の初期化 や、内蔵ハードディスクのパーティションのサイズ変更、特定 パーティションの初期化では、「ジッコウシマスカ?」と表示されます。実行してもよいかもう一度ご確認ください。

実行する場合は [] [設定]スイッチを押します。続いて「スグニジッコウシマスカ?」と表示されます。

実行する場合は [設定]スイッチを押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。[デンゲンヲ キッテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFF/ONします。各変更が行われます。

7 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。



「USBメニュー」、「セントロメニュー」カテゴリの設定値を変更 したときは、電源をOFF/ONしてください。

メモ

電源の切り方は「電源を切ります」(21ページ)をご覧ください。

「設定値」の網かけは初期の値です。

◎: プリンタドライバの設定が優先

○: プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要

-: プリンタドライバ使用時は無効

カテゴリ	操作パネ	マル表示	内 容	Win	Win (PCL)	Mac
7777	設定項目(上段)	設定値(下段)	n A	(PS)	(PCL)	iviac
インサツ シ゚ョプ メニュー * (ML5400 のみ)	パスワード セッテイ	***	認証印刷、確認印刷のパスワードを4 桁の数字(0~9)で設定します。 *:オブションのハードディスク装着時 に表示。	0	0	0
	シ*ョフ* セレクト	ジョプ ナシ スペテノ ジョプ (ファイル名)	印刷を行うジョブを設定します。 「ジョブナシ」以外は印刷可能なファイ ルがあるときに表示します。	0	0	0
インフォメーション メ ニュー 注)	メニューマッフ。 インサツ	シ゛ッコウ	メニューリストを印刷します。	-	-	-
	ファイルリスト インサツ (ML5400 のみ)	シ* ッコウ	ファイルリストを印刷します。	-	-	-
	PCL フォントインサツ (ML5400 のみ)	シ* ッコウ	PCL のフォントリストを印刷します。	-	-	-
	PSE フォントインサツ (ML5400 のみ)	シ ゚ッコウ	PSのフォントリストを印刷します。	-	-	-
	DEMO1	シ゛ ッコウ	デモ印刷をします。	-	-	-
	1ラ-ログ インサツ (ML5400 のみ)	シ [*] ッコウ	エラーログを印刷します。	-	-	-
シャットタ [*] ウン メニュー *	シャットダ [*] ウン スタート (ML5400 のみ)	シ* ツコウ	ファイルシステム保護のために電源オフシーケンスを行います。 *: オブションのハードディスク装着時に表示。	0	0	0

注) プリントジョブアカウンティング (ML5400、ML5200のオプション) で[ローカルブリント] が[印刷不可] または[カラー印刷不可] (ML5400のみ)に設定されている場合には印刷できません。

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内 容	Win	Win	Maa
777 19	設定項目(上段)	設定値(下段)	n a	(PS)	(PCL)	Мас
インサツ メニュー	コヒ°-マイスウ	1 \$ 999	コピー枚数を設定します。	0	0	0
	リョウメン インサツ * (ML5400 のみ)	オンオフ	両面印刷を指定します。 *:オブションの両面印刷ユニット装着 時に表示。	0	0	0
	Fジカタ * (ML5400 のみ)	ヨコトシ * タテトシ*	両面印刷の綴じ方を指定します。 *: オブションの両面印刷ユニットを装着 し、[リョウメン インサツ] が [オ ン] のときに表示。	0	0	0
	キュウシ トレイ	HV1 HV2 * MP HV	給紙トレイを選択します。 *:トレイ2は、オブションのセカンド トレイユニット装着時に表示。	0	0	0
	ジドウ トレイ キリカエ	オン オフ	自動トレイ切替をするかどうか設定し ます。	0	0	0
	トレイ センタクシ*ュン シ*ョ	シタ ホウコウ ウエ ホウコウ キュウシ トレイ	自動トレイ選択/自動トレイ切り換え 時の、選択順序の優先順位を指定しま す。	0	0	0
	MP トレイ ノ ツカイカタ	ヨウシチカ*イノトキ シヨウシナイ	マルチパーパストレイの使い方を設定します。	0	0	0
	ヨウシチェック	ユウコウ ムコウ	用紙サイズのチェックをするかどうか 設定します。	0	0	0
	がゾゥト* (ML5400 のみ)	600 × 1200DPI 600DPI	解像度を選択します。	0	0	0
	トナーセーフ*モート* (ML5400 のみ)	オン オフ	トナーセーブモードの有効/無効を切 り替えます。	0	0	0
	モノクロ インサツ ソクト* (ML5400/ 5200)	ŷ*ト*ウ 24PPM 16PPM 20PPM	モノクロ印刷速度を設定します。 詳しくは、「モノクロ(白黒)を高速で 印刷したい」(応用編)をご覧くださ い。	0	0	0
	モノクロ インサツ ソクト* (ML3100)	シ*ト*ウ 12PPM 20PPM	モノクロ印刷速度を設定します。 詳しくは、「モノクロ(白黒)を高速で 印刷したい」(応用編)をご覧くださ い。	0	0	0
	インザツ ホウコウ (ML5400 のみ)	97 30	印刷方向を設定します。	0	0	0

カテゴリ	操作パネ	ル表示	内 容	Win	Win	Mac
207 4 9	設定項目(上段)	設定値(下段)	73 E	(PS)	(PCL)	iviac
ብን ታ ሣ メニュ−	1^°-ジギョウスウ (ML5400のみ)	5 ‡*37 60 ‡*37 64 ‡*37 5 128 ‡*37	1ページに印刷できる行数を設定します。	_	_	_
	ヘンシュウ サイス* (ML5400 のみ)	カセット ヨウシ サイス* LETTER EXECUTIVE LEGAL 14 LEGAL 13.5 LEGAL 13.5 LEGAL 13 A4 A5 A6 B5 カスタム COM-9 ENVELOPE COM-10 ENVELOPE MONARCH ENV DL ENVELOPE 加力・1 オーラントウェ アットウュ アットウュ アットウュ アットウュ アットウュ アットウュ アットウュ	コンピュータから用紙サイズを指定しなかった場合の用紙の編集サイスを設定します。[カセット ヨウシ サイズ]を選択すると、現在選択されているトレイの用紙サイズを編集サイズとします。			
	Nv11 ∃95947x*	A4 A5 A6 B5 LEGAL 14 LEGAL 13.5 LEGAL 13 LETTER EXECUTIVE ħスタム	トレイ1の用紙サイズを設定します。	0	0	0
	FU11 X5*17917°	フツウシ レターヘット* ホ*ント*シ サイセイシ アライカミ	トレイ1の用紙種類を設定します。	0	0	0
	トレイ1 メディアウェイト	フツウシ アツイカミ ヨリアツイカミ	トレイ1の用紙厚さを設定します。	0	0	0

カテゴリ	操作パネル表示		内 容		Win	Mac
37 47	設定項目(上段)	設定値(下段)	r, u	(PS)	(PCL)	Мас
<i>አ</i> ም ብዎ <i>ሃ</i> =1-	トレイ2 ヨウシサイス* * (ML5400/ 5200)	A4 A5 B5 LEGAL 14 LEGAL 13.5 LEGAL 13 LETTER EXECUTIVE 1)274	トレイ2の用紙サイズを設定します。 *:オブションのセカンドトレイユニット装着時に表示。	0	0	0
	FV12 x7° 47947° * (ML5400/ 5200)	フ ッ ウシ レターヘット* ホ*ント*シ サイセイシ アッカ*ミ アライカミ	トレイ2の用紙種類を設定します。 *: オブションのセカンドトレイユニット装着時に表示。	0	0	0
_	トレイ2 メデ・ィアウェイト * (ML5400/ 5200)	フックウシ アッイカミ ヨリアッイカミ コ*クアッイカミ	トレイ2の用紙厚さを設定します。 *: オブションのセカンドトレイユニット装着時に表示。	0	0	0
	MP HJ 395942	A4 A5 A6 B5 LEGAL 14 LEGAL 13.5 LEGAL 13 LETTER EXECUTIVE ħλγλ COM-9 ENVELOPE COM-10 ENVELOPE MONARCH ENV DL ENVELOPE (Δ† 1/4 † 1/2	マルチパーパストレイの用紙サイズを設定します。	0	0	0
	MP ዘህብ አቻ ገፆጳ ብን°	フツウシ レターヘット* OHP ラヘ*ルシ ホ*ント*シ サイセイシ アツカ*ミ アライカミ	マルチパーパストレイの用紙種類を設定します。	0	0	0

カテゴリ	操作パネ	ル表示	内 容	Win	Win	Мас
277 - 17	設定項目(上段)	設定値(下段)	rs #	(PS)	(PCL)	iviac
メテ*ィア メニュー	MP トレイ メディアウ エイト	フツウシ アツイカミ ヨリアツイカミ コ*クアツイカミ	マルチパーパストレイの用紙厚さを設定します。	0	0	0
	カスタムヨウシ サイス*	インチ ミリメートル	カスタム用紙を設定するときの単位を 設定します。	0	0	0
	ヨウシハハ゛ サイス゛	64 ミリメートル \$ 210 ミリメートル \$ 216 ミリメートル	カスタム用紙の用紙幅を設定します。 「カスタムヨウシ サイズ」で「インチ」を選択するとインチに換算した値 になります。	0	0	0
	ヨウシナカ゛サ サイス゛	148 ミリメートル 5 297 ミリメートル 5 1200 ミリメートル	カスタム用紙の用紙長を設定します。 「カスタムヨウシ サイズ」で [イン チ] を選択するとインチに換算した値 になります。	0	0	0
, -	/ウト* ホセイ モ−ト*	ジ*ト*ウ シュト*ウ	濃度補正と階調補正を自動で行うか設 定します。	0	0	0
	/ ウト* ホセイ	シ゚ ゥコウ	実行を選択すると、プリンタは直ちに 濃度補正を行います。アイドル状態で 実行してください。	0	0	0
	カラー チョウセイ (ML5400 のみ)	N° タ−ン インサツ	カラー調整パターンを印刷します。 注: ブリントジョブアカウンティング (オブション) で [ローカルブリント] が [印刷不可] または [カラーの刷不 可] に設定されている場合には印刷で きません。	0	0	0
	C HIGHLIGHT (ML5400のみ)	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	シアンの淡い部分(Highlight)の色の調子を調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い 方向に調整されます。	0	0	0
	C MID-TONE (ML5400のみ)	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	シアンの中間部(Mid-tone)の色の調子 を調整します。	0	0	0

カテゴリ	操作パネル表示		内 容		Win	Mac
20 10	設定項目(上段)	設定値(下段)	rs #	(PS)	(PCL)	iviac
17- 1- 1-	C DARK (ML5400のみ)	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	シアンの濃い部分(Dark)の色の調子を 調整します。	0	0	0
	M HIGHLIGHT (ML5400 のみ)	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	マゼンタの淡い部分(Highlight)の色の調子を調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い 方向に調整されます。	0	0	0
	M MID-TONE (ML5400のみ)	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	マゼンタの中間部(Mid-tone)の色の調子を調整します。	0	0	0
	M DARK (ML5400のみ)	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	マゼンタの濃い部分(Dark)の色の調子 を調整します。	0	0	0
	Y HIGHLIGHT (ML5400のみ)	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	イエローの淡い部分(Highlight)の色の調子を調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い 方向に調整されます。	0	0	0
	Y MID-TONE (ML5400のみ)	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	イエローの中間部(Mid-tone)の色の調子を調整します。	0	0	0
	Y DARK (ML5400のみ)	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	イエローの濃い部分(Dark)の色の調子 を調整します。	0	0	0

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内 容		Win	Mac
277 - 7	設定項目(上段)	設定値(下段)	r, u	(PS)	(PCL)	iviac
カラー メニュー	K HIGHLIGHT (ML5400のみ)	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	ブラックの淡い部分(Highlight)の色の調子を調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い 方向に調整されます。	0	0	0
	K MID-TONE (ML5400のみ)	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	ブラックの中間部(Mid-tone)の色の調子を調整します。	0	0	0
	K DARK (ML5400のみ)	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	ブラックの濃い部分(Dark)の色の調子 を調整します。	0	0	0
	C /ウド (ML5400 のみ)	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	シアンの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。 本設定は濃度補正実行後の印刷から有 効になります。 4色分設定後、「カラーメニュー」の「ノ ウド ホセイ」を実行してください。	0	0	0
	M /ウド (ML5400 のみ)	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	マゼンタの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。 本設定は濃度補正実行後の印刷から有 効になります。 4色分設定後「カラーメニュー」の「/ ウド ホセイ」を実行してください。	0	0	0
	Y /ウド (ML5400 のみ)	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	イエローの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。 本設定は濃度補正実行後の印刷から有 効になります。 4色分設定後、「カラーメニュー」の「/ ウド ホセイ」を実行してください。	0	0	0
	K /ウド (ML5400のみ)	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	ブラックの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。 本設定は濃度補正実行後の印刷から有 効になります。 4色分設定後、「カラーメニュー」の「ノ ウド ホセイ」を実行してください。	0	0	0

カテゴリ	操作パネル表示		内 容		Win	Мас
,,, -,,	設定項目(上段)	設定値(下段)	., .	(PS)	(PCL)	Mac
カラー メニュー	シ*ト*ウ イロス*レ ホセイ	シ゛ ッコウ	このメニューを実行すると、プリンタは自動色ずれ補正動作を実行します。 アイドル状態で実行してください。	0	0	0
	C イチス゚レ ピチョウセイ	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	シアンの画像位置ズレを微調整します。	0	0	0
	M イチズレ ビチョウセイ	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	マゼンタの画像位置ズレを微調整します。	0	0	0
	Y 15x*V L*539b1	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	イエローの画像位置ズレを微調整します。	0	0	0
	インケシミュレーション (ML5400 のみ)	t7 SWOP EUROSCALE JAPAN	インクシミュレーションを設定します。 この設定はPS言語ジョブに対してのみ 有効です。	0	_	0
	UCR (ML5400のみ)	スクナイ フツウ オオイ	カラー印刷するときの墨版(黒)の量を 選択できます。墨版の量を多くすると他 の3色のトナー量の節約になります。	0	0	0
	CMY 100% /ウ ド (ML5400 のみ)	<u> </u>	CMY100% 階調値に対する 100% 出力を有効とするかどうかを選択します。	0	0	0
	CMYKヘンカン (ML5400 のみ)	ポ ン オフ	[オフ] にすると、ポストスクリプト印刷データの中でCMYK データを多用される場合に印字時間を短縮するのに有効です。ただし、印刷結果の色合いが変わります。また、インクシミュレーション機能を利用する場合にはこのメニュー設定は無効になります。	0	_	0

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内 容	Win	Win	Mac
277 - 19	設定項目(上段)	設定値(下段)	rs #	(PS)	(PCL)	iviac
୬ステム コウセイ メ ニュー	N°ワーセーフ* イコウシ* カン	5 77 15 77 30 77 60 77 240 77	省電力モードに入るまでの時間を設定 します。	0	0	0
	ト* ウサモート* (ML5400 のみ)	ジドウ PCL PS3 エミュレーション	ブリント言語を選択します。[ジドウ] にするとブリント言語を自動切替えし ます。	0	0	0
	tントロ PS-プロトコル (ML5400 のみ)	ASCII RAW	セントロからのデータのPS 通信プロト コルのモードを指定します。	0	_	_
	USB PS-プロトコル (ML5400 のみ)	ASCII RAW	USB からのデータの PS 通信プロトコ ルのモードを指定します。	0	-	0
	NET PS-7° 마ル (ML5400 のみ)	ASCII RAW	ネットワークカードからのデータのPS 通信プロトコルのモードを指定します。	0	-	0
	<i>P</i> ラーム カ イシ* 3	ポン シ* ヨブ*	PS: この設定によらずジョブ中のみエラーを表示します。 PCL: 復旧可能エラー表示の解除タイミングを設定します。 [オン] は「オンライン」スイッチを押すまでエラーを表示します。 [ジョブ] は次のジョブを受信するまでエラーを表示します。	_	0	_
	Iラ- ジドウ カイジョ (ML5400 のみ)	オン オフ	メモリオーパフロー発生時、自動的に プリンタを復旧させるかを設定します。	-	0	-
	マニュアル タイムアウト	60 ピョウ 30 ピョウ オフ	手差し印刷時の用紙がセットされるの を待つ時間を設定します。	0	0	0
	タイムアウト インサツ	#77 5 E* 3 7	データを受信しなくなってから強制印刷するまでの時間を設定します。 PS はジョブをキャンセルします。 (ML5400 の初期値は [40 ビョウ]、 ML5200 の初期値は [90 ビョウ])	0	0	0
	トナ-フソク インサッケイ ソ゛ク	ケイソ* ク チュウシ	[トナー フソク] が表示されたときに 印刷を継続させるかどうか設定します。 チュウシの場合は [*** トナーフソ ク](*** はトナー色) が表示されるとオ フライン状態になります。	0	0	0
	ジャム リカパ−	オン オフ	紙づまりの後、つまったページから印刷するかどうか設定します。	0	0	0

カテゴリ	操作パネル表示		人 - 内容		Win	
77 - 7	設定項目(上段)	設定値(下段)	, ry #	(PS)	(PCL)	ivia
システム コウセイ メニュー	Iラ− レホ° −ト	オンオフ	ポストスクリプトエラーが発生したと き、エラーレポートを印刷するかどう か設定します。	0	_	0
	ケ° ソコ°	ニホンコ* エイコ*	操作パネルの表示言語を設定します。	0	0	С
PCL Iミュレーション (ML5400 のみ)	シヨウ フォント	ナイソ*ウ フォント タ*ウンロート* フォント	使用するフォントの場所を指定します。 [ダウンロードフォント]はRAMに フォントがダウンロードされている場 合に表示されます。	-	-	_
	フォント No.	1000	使用するフォントの番号を選択します。	-	-	-
	フォント ヒ ^o ツチ	0.44 CPI \$ 10.00 CPI \$ 99.99 CPI	フォントの幅を設定します。 (単位:character/inch) [フォント No.] で選択されたフォント が固定スペーシングのアウトライン フォントの場合に表示されます。	_	-	_
	フォント サイス*	4.00 ポイント { 12.00 ポイント { 999.75 ポイント	フォントの高さを設定します。 (単位:ポイント) [フォントNo.] で選択されたフォント が比例スペーシングのアウトライン フォントの場合に表示されます。	-	_	-
	シンポルセット	WIN3.1J*	シンボルセットを選択します。	-	-	-
	A4 インジ ハバ	78 79 80 79	A4用紙の自動改行する桁数を設定します。	-	-	-
	ハクシ へ° -シ* シ* ョカ* イ	オフ オン	空白ページを印刷しないようにするか 設定します。	-	-	-
	CR ドウサ	CR /\(\) CR+LF	CR コード受信時の動作を設定します。	-	-	-
	LF ドウサ	LF /ミ LF+CR	LF コード受信時の動作を設定します。	-	-	-
	インサツ リョウイキ	ノーマル 1/5 インチ 1/6 インチ	用紙の印刷不可能領域を設定します。	-	-	-
	イメーシ゜クロ センタク	コンコ [*] ウ クロ タンショク クロ	イメージデータの黒を CMYK 混色で印刷するか、ブラックトナーのみで印刷するか設定します。	-	0	-
	へ° ンハハ* ホセイ	オン オフ	細い線を見えるように補正します。	-	0	-

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内 容	Win	Win	Мас
207 4 9	設定項目(上段)	設定値(下段)	rs &	(PS)	(PCL)	iviac
tントロ メニュー (ML5400のみ)	セントロ	ユウコウ ムコウ	パラレルインタフェースの有効/無効 を設定します。	0	0	_
	ソウホウコウ セントロ	ユウコウ ムコウ	双方向通信の有効/無効を設定します。	0	0	-
	ECP	ユウコウ ムコウ	ECP モードの有効/無効を設定します。	0	0	-
	ACK /\/*	セマイ フツウ ヒロイ	コンパチ受信時の ACK 幅を設定します。	0	0	_
	ACK/BUSY タイ ミンク*	ACK IN BUSY ACK WHILE BUSY	コンパチ受信時の BUSY 信号と ACK 信号の出力順序を設定します。	0	0	-
	I-PRIME	3 マイクロヒ [*] ョウ 50 マイクロヒ [*] ョウ ムコウ	I-PRIME 信号の有効時間/無効を設定 します。	0	0	_
	オフライン シ* ュシン	ュウコウ ムコウ	オフライン状態や復旧可能なエラーが 発生しているときでも、データ受信を 行うかどうか設定します。	0	0	0
	USB (ML5400のみ)	ユウコウ ムコウ	USBインタフェースの有効/無効を設定します。	0	0	0
	ソフト リセット	ュウコウ ムコウ	ソフトリセットコマンドの有効/無効 を設定します。	0	0	0
	SPEED	12Mbps 480Mbps	USB インタフェースの最大転送速度を 設定します。	0	0	0
	オフライン ジュシン (ML5400 のみ)	ユウコウ ムコウ	オフライン状態や復旧可能なエラーが 発生しているときでも、データ受信を 行うかどうか設定します。	0	0	0
	<u></u>	1ウコウ ムコウ	USB シリアルナンバーの有効/無効を 指定します。 USB シリアルナンバーは、PC が接続 されている USB デバイスを讒別するた めに使用されます。	0	0	0
NETWORK MENU (ML5400/	TCP/IP	ENABLE DISABLE	TCP/IP プロトコルの有効 / 無効を設定します。	0	0	0
5200)	NETBEUI	ENABLE DISABLE	NetBEUI プロトコルの有効 / 無効を設定します。ML5200 は初期値 DISABLE、ML5400 は初期値 ENABLE	0	0	0
	NETWARE (ML5400のみ)	ENABLE DISABLE	NetWareプロトコルの有効 / 無効を設定します。	0	0	0
	ETHERTALK (ML5400のみ)	ENABLE DISABLE	EtherTalk プロトコルの有効 / 無効を設定します。	0	0	0

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内容	Win	Win	Мас
.,, -,	設定項目(上段)	設定値(下段)	., .	(PS)	(PCL)	
NETWORK MENU	FRAME TYPE (ML5400のみ)	AUTO 802.2 802.3 ETHERNETII SNAP	フレームタイプを設定します。	0	0	0
	IP ADDRESS SET	AUTO MANUAL	IPアドレスの設定方法を設定します。 TCP/IPがDISABLEの場合は表示され ません。	0	0	0
	IP ADDRESS	192.168.100.100	IPアドレスを設定します。 TCP/IPがDISABLEの場合は表示され ません。初期値はネットワーク接続して いない場合の値です。	0	0	0
	SUBNET MASK	255.255.255.0	サブネットマスクを設定します。 TCP/IP が DISABLE の場合は表示され ません。初期値はネットワーク接続して いない場合の値です。	0	0	0
	GATEWAY ADDRESS	192.168.100.254	ゲートウェイアドレスを設定します。 TCP/IPがDISABLEの場合は表示され ません。初期値はネットワーク接続して いない場合の値です。	0	0	0
	INITIALIZE NIC ?	EXECUTE	ネットワークメニューの初期化を行う かを指定します。	0	0	0
	WEB/IPP	ENABLE DISABLE	WEB/IPPの有効 / 無効を設定します。	0	0	0
	TELNET	ENABLE DISABLE	TELNET の有効 / 無効を設定します。	0	0	0
	FTP	ENABLE DISABLE	FTPの有効 / 無効を設定します。	0	0	0
	SNMP	ENABLE DISABLE	SNMP の有効 / 無効を設定します。	0	0	0
	LAN	NORMAL SMALL	NORMAL:一般にはこの設定を使用してください。スパニングツリー機能を持つHUBに接続した場合でも効率よく動作します。ただし、コンピュータが2.3台の小さなLANに接続するとブリンタが追動する時間が長くなるデメリットがあります。 SMALL:コンピュータが2.3台の小さなLANから大型のLANまで対応しますが、スパニングツリー機能を持つHUBに接続した場合に効率よく動作できない場合があります。	0	0	0

カテゴリ	操作パネ	ル表示	内 容	Win	Win	Mac
277 - 7	設定項目(上段)	設定值(下段)	r, u	(PS)	(PCL)	iviac
NETWORK MENU	HUB LINK SETTING	AUTO NEGOTIATE 100BASE-TX FULL 100BASE-TX HALF 10BASE-T FULL 10BASE-T HALF	HUB LINK SETTINGを設定します。	0	0	0
メモリ メニュー	<u>ቅ</u> * 1 <i>ት</i> ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ	9° 1° 9 0.5MB 1MB 2MB 4MB 8MB 16MB	受信バッファサイズを設定します。 装着しているメモリ容量により、設定 値が異なります。	0	0	0
	リソースセーフ* エリア (ML5400 のみ)	ジ*ト*ウ オフ 0.5MB 1MB 2MB 4MB 8MB 16MB	フォントキャッシュエリアのサイズを 設定します。 装着しているメモリ容量により設定値 が異なります。	0	0	0
	FLASHメモリ ショキカ*¹	Ŷ [*] ツコウ	FLASHメモリのイニシャライズを行い ます。	0	0	0
ディスク メンテナンス* ^{1*2} (ML5400 のみ) *2: オプション	HDD ショキカ	シ゛ッコウ	ハードディスクのパーティション分割 を行い、各パーティションをフォー マットします。	0	0	0
のハードディ スク装着時に 表示。	パーティション サイズ	ジッコウ	パーティションサイズの変更を行いま す。	0	0	0
25/1/0	PCL/‡ョウツウ/ PSE	nnn%/ mmm% %	変更後のパーティションサイズを割合 で指定します。	0	0	0
	HDD 7x-RVF	PCL キョウツウ PSE	指定パーティションのフォーマットを 行います。	0	0	0

^{*1:} プリントジョブアカウンティング(オプション)で「HDD/FLASH の初期化を禁止する」に設定している場合は非表示。

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内 容	Win	Win (PCL)	Mar
777 - 7	設定項目(上段)	設定値(下段)	ry #	(PS)	(PCL)	ivia
システム ホセイ メニュー	X htd	0.00ミリメートル +0.25ミリメートル ら +2.00ミリメートル -2.00ミリメートル ら -0.25ミリメートル	全体の印刷位置を 0.25mm 単位で横方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。	0	0	0
	Y htel	0.00\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	全体の印刷位置を 0.25mm 単位で縦方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 PS ではマイナス方向の補正は無効です。	0	0	0
	リョウメンインザツ X 赤セイ * (ML5400/ 5200)	0.00\times\text{J}\text{J}\text{L}\text{W}\\ +0.25\times\text{J}\text{J}\text{L}\text{W}\\ \text{S}\\ +2.00\times\text{J}\text{J}\text{L}\text{W}\\ -2.00\times\text{J}\text{J}\text{L}\text{W}\\ \text{S}\\ -0.25\times\text{J}\text{J}\text{L}\text{W}\\	両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25mm単位で横方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷 されません。 *:オブションの両面印刷ユニット装着 時に表示。	0	0	0
	リョウメンインサツ Y 赤セイ * (ML5400/ 5200)	0.00\times\formall \text{J} \t	両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25mm単位で縦方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷 されません。 PSではマイナス方向の補正は無効で す。 *:オブションの両面印刷ユニット装着 時に表示。	0	0	0
	PCL HV12 ID # * (ML5400 のみ)	1 5 5 5 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンド で、トレイ2指定の#を指定します。 *: オブションのセカンドトレイユニット装着時に表示。	-	0	-
	PCL MP H/ ID # (ML5400 のみ)	1 \$ 4 \$ 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、マルチパーパストレイ指定の#を指定します。	_	0	_
	ト*ラムクリーニンク*	オフオン	印刷前にイメージドラムのクリーニング動作を行います。 画質改善の効果がある場合があります。	0	0	0
	^#サ ダンフ (ML5400 のみ)°	シ゛ッコウ	16進ダンプで印刷します。16進ダン ブの印刷を終了するには、電源を OFF にします。	0	0	0

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内 容	Win	Win	Мас
777 - 19	設定項目(上段)	設定値(下段)	rs tr	(PS)	(PCL)	iviac
メンテナンス メニュー	メニュー リセット	シ [*] ッコウ	メニューの設定値を初期化します。	0	0	0
	メニュー セッテイヲ ホソ゛ン	シ [*] ッコウ	現在のメニュー設定を保存します。	0	0	0
	ホソ°ンメニュー ニ モト°ス	Ŷ [*] ッコウ	保存しているメニュー設定に変更します。 メニューを保存したときのみ表示されます。	0	0	0
	パワーセープ キノウ	<u>1</u> ウコウ ムコウ	パワーセーブモードの有効 / 無効を設定します。 有効時のパワーセーブ移行時間は [システムコウセイメニュー] の [パワーセーブ イコウジカン] で設定します。	0	0	0
	フツウシ クロ セッティンク*	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正し ます。かすれる場合に値を変更します。	0	0	0
	フツウシ カラー セッティン ク*	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。かすれる場合に値を変更します。	0	0	0
	OHP /0 セッティン /°	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。OHPシートに印刷してかすれる場合に値を変更します。	0	0	0
	OHP カラー セッティン グ	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。OHPシートに印刷してかすれる場合に値を変更します。	0	0	0

メモリメニュー、ディスクメンテナンスメニュー、システムホセイメニューは工場出荷時の設定ではユーザメニューに表示されません。管理者メニューで「MEMORY MENU」、「DISK MAINTENANCE」、「SYS ADJUST MENU」の設定を「ENABLE」に変更するとユーザメニューに表示されます。詳しくは55ページをご覧ください。


カテゴリ	操作パネ	ル表示	内 容	Win	Win	Mac
207 4 9	設定項目(上段)	設定値(下段)	ry fr	(PS)	(PCL)	Iviac
ジュミョウ メニュー	トータル へ°ーシ* カウント	nnnnnn	総印刷枚数を表示します。	-	-	_
	トレイ1 ^° -シ* カウント	nnnnnn	トレイ 1 の総印刷枚数を表示します。	-	-	-
	トレイ2 ページ カウント*	nnnnn	トレイ2の総印刷枚数を表示します。	-	-	-
			*: オプションのセカンドトレイユニット装着時に表示。			
	MPトレイ ページ カ ウント	nnnnn	マルチパーパストレイの総印刷枚数を 表示します。	-	-	-
	カラー へ°ーシ° カウント	nnnnnn	カラーページ印刷を行ったページ数を 表示します。	-	_	-
	モノクロ ページ カウント	nnnnn	モノクロページ印刷を行ったページ数 を表示します。	-	-	-
	K ドラム ユニット	/כוע xxx %	黒のドラムの残り寿命を表示します。	-	-	-
	C ドラム ユニット	עב/ xxx ∜	シアンのドラムの残り寿命を表示しま す。	-	-	_
	M ドラム ユニット	/טבע xxx %	マゼンタのドラムの残り寿命を表示します。	-	-	-
	Y	/טב/ xxx %	イエローのドラムの残り寿命を表示し ます。	-	-	-
	ヘ゛ルト ユニット	/טבע xxx %	ベルトユニットの残り寿命を表示しま す。	-	-	-
	テイチャクキ ユニット	/טבע xxx %	定着器ユニットの残り寿命を表示しま す。	-	-	-
	K トナ- /コリ	5K=xxx % 3K=yyy %	黒トナーの残量を表示します。 5K=xxx%:標準トナーカートリッジ使用の場合 3K=yyy%:トナーカートリッジSタイプ使用の場合	_	-	_
	C トナ- /コリ	5K=xxx % 3K=yyy %	シアントナーの残量を表示します。 5K=xxx%:標準トナーカートリッジ使用の場合 3K=yyy%:トナーカートリッジSタイプ使用の場合	_	_	_
	M Fナ- /Jリ	5K=xxx % 3K=yyy %	マゼンタトナーの残量を表示します。 5K=xxx%:標準トナーカートリッジ使用の場合 3K=yyy%:トナーカートリッジSタイプ使用の場合	_	_	_

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内 容	Win	Win	Мас
,,,,,,	設定項目(上段)	設定値(下段)	r, u	(PS)	(PCL)	
シ [*] ュミョウ メニュー	Y H- /JU	5K=xxx % 3K=yyy %	イエロートナーの残量を表示します。 5K=xxx%:標準トナーカートリッジ使 用の場合 3K=yyy%:トナーカートリッジSタイ ブ使用の場合	_	_	_

トナー残量は目安です。以下の場合には正しい残量は表示されません。

• イメージドラム交換時に使用途中のトナーカートリッジを付けた場合

トナーカートリッジの見分け方





プリンタのアドミニストレータメニュー一覧

ユーザメニューの各カテゴリの有効/無効などを設定できます。無効のカテゴリは ユーザメニューに表示されません。

システム管理者の方のみ使用してください。



ML3100は「プリンタ設定ユーティリティ」で設定します。プリンタ設定ユーティリティの使用方法は、応用編の「プリンタの設定を変更したい」をご覧ください。

変更方法

1 プリンタの電源をOFFにします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(21ページ)をご覧ください。

② 「設定」スイッチを押しながらプリンタの電源をONにします。 [OP MENU]が表示されたら指を離します。

- 4 「設定」スイッチを押します。
- **6** + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、設定する「項目」を表示します。
- 6 「設定」スイッチを押します。
- **7** + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回 押し、「設定値」を表示します。
- ❸ 「設定」スイッチを押し、値の右側に[*]を付けます。
- 9 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

	18 /		
カテゴリ	操作パネ		内 容
	設定項目(上段)	設定値(下段)	
OP MENU	ALL CATEGORY	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ユーザメニューのすべてのカテゴリの有効/無効を設定します。
	PRINT JOBS MENU (ML5400のみ)	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	インサツジョブメニューの有効/無効を設定します。
	INFORMATION MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	インフォメーションメニューの有効 / 無効を設定します。
	SHUTDOWN MENU (ML5400のみ)	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	シャットダウンメニューの有効/無効を設定します。
	PRINT MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	インサツメニューの有効 / 無効を設定します。
	MEDIA MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	メディアメニューの有効 / 無効を設定します。
	COLOR MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	カラーメニューの有効/無効を設定します。
	SYS CONFIG MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	システムコウセイメニューの有効 / 無効を設定します。
	PCL EMULATION (ML5400 のみ)	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	PCL エミュレーションメニューの有効/無効を設定します。
	PARALLEL MENU (ML5400 のみ)	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	セントロメニューの有効/無効を設定します。
	USB MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	USB メニューの有効 / 無効を設定します。
	NETWORK MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	NETWORK メニューの有効 / 無効を設定します。
	MEMORY MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	メモリメニューの有効/無効を設定します。
	DISK MAINTENANCE (ML5400のみ)	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	ディスクメンテナンスメニューの有効 / 無効を設定します。

4	操作パネ	ル表示	
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容
OP MENU	SYS ADJUST MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	システムホセイメニューの有効 / 無効を設定します。
	MAINTE- NANCE MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	メンテナンスメニューの有効 / 無効を設定します。
	USAGE MENU	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ジュミョウメニューの有効 / 無効を設定します。
COLOR MENU	RESET C GAMMA	EXECUTE	シアンの濃度履歴データをリセットします。通常は使 用しないでください。
	RESET M GAMMA	EXECUTE	マゼンタの濃度履歴データをリセットします。通常は 使用しないでください。
	RESET Y GAMMA	EXECUTE	イエローの濃度履歴データをリセットします。通常は 使用しないでください。
	RESET K GAMMA	EXECUTE	プラックの濃度履歴データをリセットします。通常は 使用しないでください。
BLOCK DEV MENU	INITIAL LOCK	YES NO	フラッシュメモリの初期化の有効/無効を設定します。[YES] にするとメモリメニューの [FLASHメモリショキカ] は表示されません。
CONFIG MENU	NEARLIFE LED	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	トナー残量が少なくなった場合や、ドラム、定着器、ベルトの寿命が近づいた場合に、点検ランブを点灯させるかを設定します。 ワーニングのメッセージは表示されます。
FILE SYS MAINTE (ML5400のみ)	CHK FILE SYS	OFF FLASH HDD	ファイルシステムの空き容量と管理データの修復を行 います。
	CHK ALL SECTORS	OFF ON	エラー訂正不能セクタの修正とファイルシステムの空 き容量と管理データの修復を行います。
	HDD	ENABLE DISABLE	オブションのハードディスクの使用/不使用を設定し ます。
JOB LOG MENU (ML5400のみ)	JOB LOG	ENABLE DISABLE	通常は DISABLE のまま変更しないでください。
PS MENU (ML5400のみ)	L1 TRAY	TYPE1 TYPE2	TYPE1 設定時はレベル1オベレータのトレイ選択番号を1から有効とし、TYPE2 設定時は0から有効とします。

	操作パネ	ル表示	
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容
SIDM MENU (ML5400のみ)	SIDM MANUAL ID#	0 \$ 2 \$ 9	MANUAL-1 ID No. FX/PPR/ESCP エミュレーションでの CSF コント ロールコマンド (ESC EM Pn) において MANUAL 指定の Pn を設定します。
	SIDM MANUAL2 ID#	0 5 3 5 9	MANUAL-2 ID No. FX/PPRエミュレーションでの CSF コントロールコマンド (ESC EM Pn) において MANUAL 指定の Pnを設定します。
	SIDM MP TRAY ID#	0 \$ 4 \$ 9	MP Tray ID No. FX/PPR/ESCP エミュレーションでの CSF コントロールコマンド (ESC EM Pn) において TRAYO (MP Tray) 指定の Pn を設定します。
	SIDM TRAY1 ID#	0 1 5 9	Tray 1 ID No. FX/PPR/ESCP エミュレーションでの CSF コントロールコマンド (ESC EM Pn) において TRAY1指定の Pn を設定します。
	SIDM TRAY2 ID# (実装時のみ表示)	0 5 2 5 5 9	Tray 2 ID No. FX/PPR/ESCP エミュレーションでの CSF コントロールコマンド (ESC EM Pn) において TRAY2指定の Pn を設定します。

3 ネットワーク接続でWindowsにセットアップします

(ML5400、ML5200)

58	動作環境
59	ケーブルを接続します
60	WindowsXP/2000/Server2003にセットアップします
68	WindowsMe/98/95/NT4.0にセットアップします
78	プリンタドライバを削除するには
79	プリンタドライバをアップデートするには
81	印刷できないときには



動作環境



プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 場合があります。

Windows Server 2003.

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機で、Ethernet対応のネットワークインタフェースを搭載して いる機種

ただし、32ビット版のみの対応です。

WindowsXP

WindowsXP日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)で、Ethernet対応のネット ワークインタフェースを搭載している機種

WindowsMe/98/95

WindowsMe/98/95日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821で、Ethernet対応のネットワークイ ンタフェースを搭載している機種



(注♪ ML5200、ML3100はWindows95には対応していません。

Windows2000

Windows2000日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821で、Ethernet対応のネットワークイ ンタフェースを搭載している機種

 WindowsNT4 0 WindowsNT4.0日本語版の動作するコンピュータ(PSプリンタドライバはサー ビスパック5以上) IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821で、Ethernet対応のネットワークイ ンタフェースを搭載している機種



- ・日本語以外のOSには対応していません。
- ・MS-DOSおよびWindowsのコマンドプロンプト/DOSプロンプトで は動作しません。
- ・Windows3.1/NT3.51では動作しません。
- ・WindowsNT4.0は、ARC 互換RISCベースのプロセッサ(MIPS®シリー ズ、Alpha、PowerPC™など)のシステムには対応していません。
- ・Windows95 PSプリンタドライバをインストールするためには、 「Windows95日本語版オペレーティングシステムCD-ROM あるい は「フロッピーディスク|が別途必要です。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバをインストールするために は、「WindowsNT Server 4.0日本語版オペレーティングシステム CD-ROM |、「WindowsNT Workstation 4.0日本語版オペレーティ ングシステムCD-ROM | または [WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM が別途必要です。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバの機能を全て使用するために は、「WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM が必要です。
- ・「WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM は、マイクロソフト 社ホームページの「Service Pack 6a CD-ROM申し込みのご案内 | ページから入手することができます。



ケーブルを接続します

イーサネットケーブルとハブを準備します。



(注・) プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。 ゚ イーサネットケーブル(カテゴリ5、ツイストペアケーブル、スト レート)とハブを別途用意してください。

〈イーサネットケーブル〉








(注♪ ML3100はネットワーク接続できません。

ク プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。


メモ プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」(21ページ)をご覧ください。

3 プリンタをネットワークに接続します。



①プリンタのネットワークインタ フェースコネクタに挿入されている 誤挿入防止カバーを外します。

誤挿入防止カバーは捨てず に保管し、ネットワーク接 続しない場合に挿入してく ださい。



ネットワーク接続のセットアップ手順は、WindowsXP/2000/ Server2003の場合、「WindowsXP/2000/Server2003にセットアップし ます | (60ページ)、WindowsMe/98/95/NT4.0の場合、「WindowsMe/ 98/95/NT4.0にセットアップします | (68ページ) をご覧ください。



WindowsXP/2000/Server2003にセットアップします

セットアップの流れ

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。



Windows にIPアドレス等を設定します。



プリンタに IP アドレス等を設定します。



プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」からプリンタドライバ、OKI LPRユーティリティをインストールし、ネットワークプリンタを設定します。



- ML5400には、PSプリンタドライバ、PCLプリンタドライバの2 種類があります。PostScriptに対応しているアプリケーションを 使用する場合は、PSプリンタドライバを使います。
- ・ML5200には、PSプリンタドライバはありません。

セットアップします

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。ネットワーク上にDHCPサーバ、BOOTPサーバ、もしくはRARPサーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。

また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカより決められた固有のIPアドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。

現在のプリンタに設定されているIPアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情報(Network Information)については、「メニューマップ印刷をします」(22ページ)をご覧ください。



- ・IPアドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internetに接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 管理者や、Internet接続しているプロバイダに、プリンタに設定で きるIPアドレス等を確認してください。
- ・ネットワーク上に存在するサーバ(DHCPなど)は、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、Internet接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。
- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

メモー・プリンタはネットワークPlug&Playに対応しています。接続してい るコンピュータがすべてWindowsXP/2000/Server2003の場合や、 接続しているルータがネットワークPlug&Playに対応している場合 は、ネットワークトにサーバが存在しなくても自動的にIPアドレ スを設定します。コンピュータとプリンタにIPアドレスを手動で 設定する必要はありませんので、「手順4 プリンタドライバをイ ンストールします [(64ページ) からセットアップしてください。

・コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネット ワークでは、次のように設定してください(「RFC1918 による)。

コンピュータ

IPアドレス : 192.168.0.1~254のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0(使用しません) : 使用しません

DNS プリンタ

IPアドレス : 192.168.0.1~254のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

: 255.255.255.0 サブネットマスク

ゲートウェイ : 0.0.0.0

DHCP/BOOTPを使用する:チェックしない RARPを使用する : チェックしない

サーバを使用しないアドレス解決 :チェックしない

LAN : SMALL

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : WindowsXP Home Edition

プリンタ : ML5400 (PCL)

IPアドレス : 192.168.0.3(コンピュータ)、

192.168.0.2(プリンタ)

サブネットマスク : 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス: 192.168.0.1

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。

WindowsにIPアドレス等を設定します。



すでにWindowsにIPアドレス等を設定したり、自動取得している場 合は、手順3「プリンタにIPアドレス等を設定します | (63ページ)へ進 みます。

- **1** Windowsを起動します。
- ❷ WindowsXPの場合、「スタート]-「コントロールパネル」を選択し、「ネットワー クとインターネット接続]をクリックします。

「コントロールパネルを選んで実行します」の「ネットワーク接続」をクリックし ます。

Windows2000/Server2003の場合、「スタート]-[設定]-[ネットワーク接続]を クリックします。



③ [ローカルエリア接続]をダブルクリックし、[プロパティ]をクリックします。



④ [インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。



⑤ IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバを入力し、[OK]をクリックします。



- メモ
- DHCPサーバからIPアドレスを自動取得する場合は、「IPアドレスを自動的に取得する | を選択し、IPアドレスは入力しません。
 - ・ デフォルトゲートウェイやDNSサーバを使用しない場合は、入力しません。
- ⑥ [□−カルエリア接続]を閉じます。

- **3** プリンタに IP アドレス等を設定します。
 - 注・ すでにプリンタにIPアドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」(64ページ)へ 進みます。
- **爺**プリンタの電源をONにします。
- ② 十 「メニュー+」スイッチを数回押し、[NETWORK MENU]を表示します。
- 3 「設定」スイッチを押します。
- ▲ [TCP/IP/ENABLE *]と表示されていることを確認します。

[TCP/IP/DISABLE *]と表示されている場合は次の設定を行います。

- ① 「設定」スイッチを押します。
- ② + 「メニュー+」スイッチを押し、[TCP/IP/ENABLE]を表示します。
- ③ 🔘 「設定」スイッチを押し、値の右側に[*]を付けます。
- ④ 🚺 「戻る」スイッチを押します。
- **⑤** + 「メニュー+」スイッチを数回押し、[IP ADDRESS]を表示します。
- イ 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、IPアドレスの1桁目の値にします。
- ⑧ 「設定」スイッチを押し、次の桁に移動します。 7と 8を繰り返して、 全ての桁の値を設定します。

「戻る」スイッチを押します。

以後、4~8を繰り返し、[SUBNET MASK](サブネットマスク)、 [GATEWAY ADDRESS](ゲートウェイアドレス)を設定します。

🕡 🦳 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

4 プリンタドライバをインストールします。

- ① プリンタの電源がONで、Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- 2 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。



- ③ [リムーバブル記憶域があるデバイス]の[ML_COLOR]CD-ROMアイコンをダブルクリックします。
- **♠** [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

⑤「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。

6 [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



- **⑦** [ネットワークプリンタ]を選択し、「次へ]をクリックします。
- ❸ [TCP/IPプロトコル]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑤ 手順3(61ページ)で設定したプリンタのIPアドレスを入力し、[次へ]をクリックします。



プリンタのIPアドレスが自動取得の場合や、IPアドレスがわからない場合は、 「検索するサブネット」を選択し、「次へ」をクリックします。



●手順9でプリンタのIPアドレスを入力した場合、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。




- ML5400には、PSプリンタドライバ、PCLプリンタドライバの2種類があります。PostScriptに対応しているアプリケーションを使用する場合は、PSプリンタドライバを使います。
- ・ML5200には、PSプリンタドライバはありません。



手順**⑨**で[検索するサブネット]を選択した場合、検索されたプリンタリスト画面が表示されるので、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、「次へ]をクリックします。



- ⑪プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。
- (2) 共有するか確認の画面が表示されるので、[共有しない]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (18) [続行]をクリックします。



プリンタドライバとOKI LPRユーティリティとNetwork Extensionがインストールされます。



(6) コンピュータのファイルシステムがNTFSの場合は、アクセス権を変更する画面が表示されますので[はい]をクリックします。



「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

18へ進みます。

- (6) [完了]をクリックします。
- ₩[終了]をクリックします。

[プリンタ]または[プリンタとFAX]フォルダにプリンタアイコンが表示され、 OKI LPRユーティリティにプリンタ名が追加されると、セットアップは終了 です。



メモ プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、OKI LPR ユーティリティ「オプション」メニューの[設定]を選択し、[自動的に IP アドレスを再設定する]にチェックを付け、[OK]をクリックします。



じからの続き

- (18) [完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。

E印刷にはスプールディレクトリへの書き込みアクセス権が必要です。 アクセス権を変更してもよろしくいですか?

いいえ(N)

● 再起動後、OKILPRユーティリティのポート変更画面が表示される場合は、[OK] をクリックします。


(I(NY)



[プリンタ]または[プリンタとFAX]フォルダにプリンタアイコンが表示され、OKI LPRユーティリティにプリンタ名が追加されると、セットアップは終了です。



メモ プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、OKI LPR ユーティ リティ「オプション」メニューの[設定]を選択し、[自動的に IP アド レスを再設定する]にチェックを付け、[OK] をクリックします。



5 10章「印刷します」(179ページ)へ進みます。



WindowsMe/98/95/NT4.0にセットアップします

セットアップの流れ

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。



WindowsにIPアドレス等を設定します。



プリンタに IP アドレス等を設定します。



プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」からプリンタドライバ、OKI LPRユーティリティをインストールし、ネットワークプリンタを設定します。



- ML5400には、PSプリンタドライバ、PCLプリンタドライバの2 種類があります。PostScriptに対応しているアプリケーションを 使用する場合は、PSプリンタドライバを使います。
- ・ML5200には、PSプリンタドライバはありません。

セットアップします

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。ネットワーク上にDHCPサーバ、BOOTPサーバ、もしくはRARPサーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。

また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカより決められた固有のIPアドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。

現在のプリンタに設定されているIPアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情報(Network Information)については、「メニューマップ印刷をします」(22ページ)をご覧ください。



- ・IPアドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internetに接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 管理者や、Internet接続しているプロバイダに、プリンタに設定で きるIPアドレス等を確認してください。
- ・ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境 によって異なります。社内のネットワーク管理者や、Internet接続 しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。
- ・WindowsNT4.0にセットアップするには、コンピュータの管理者の権限が必要です。

メモ コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、次のように設定してください(「RFC1918 |による)。

コンピュータ

IPアドレス: 192.168.0.1~254のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0 ゲートウェイ : 0.0.0.0(使用しません)

DNS : 使用しません

プリンタ

IPアドレス: 192.168.0.1~254のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0

DHCP/BOOTPを使用する: チェックしない RARPを使用する: チェックしない

サーバを使用しないアドレス解決 : チェックしない

LAN : SMALL

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : Windows98 : ML5400(PCL)

IPアドレス: 192.168.0.3(コンピュータ)、

192.168.0.2(プリンタ)

サブネットマスク: 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス: 192.168.0.1

1 プリンタとコンピュータの電源を ON にします。

夕 WindowsMe/98/95/NT4.0 に IP アドレス等を設定します。



- ・すでにWindowsにIPアドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順3「プリンタにIPアドレス等を設定します」(70ページ)へ進みます。
- ・WindowsNT4.0のIPアドレス等の設定方法は、[スタート]-[ヘルプ]を参照してください。
- **1** Windowsを起動します。
- ② [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- ③ [ネットワーク]をダブルクリックします。

[現在のネットワークコンポーネント]に[TCP/IP→***(***はアダプタ名)]が表示されている場合は?

7へ進みます。

WindowsMeで[ネットワーク]が表示されていない場合は? 「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する]をクリックします。

WindowsNT4.0で[ネットワーク]が表示されていない場合は?

5へ進みます。

- 4 「ネットワークの設定」タブの[追加]をクリックします。
- **⑤** [プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。
- ⑥ [Microsoft]を選択して[TCP/IP]を選択し、[OK]をクリックします。



3からの続き



③ [IPアドレス]タブでIPアドレス、サブネットマスク、[ゲートウェイ]タブでゲートウェイ、[DNS設定]タブでDNSを入力し、[OK]をクリックします。



メモ DHCPサーバからIPアドレスを自動取得する場合は、「IPアドレスを自動的に取得」を選択し、IPアドレスは入力しません。

⑨ Windowsを再起動します。

3 プリンタに IP アドレス等を設定します。

- (注え) すでにプリンタにIPアドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」(71ページ) へ進みます。
- 1 プリンタの電源をONにします。
- ② 十 「メニュー+」スイッチを数回押し、[NETWORK MENU]を表示します。
- 3 ◯ 「設定」スイッチを押します。
- ◆ [TCP/IP/ENABLE *]と表示されていることを確認します。

[TCP/IP/DISABLE *]と表示されている場合は次の設定を行います。

- ① 〔〕 「設定」スイッチを押します。
- ② + 「メニュー+」スイッチを押し、[TCP/IP/ENABLE]を表示します。
- ③ 〇 「設定」スイッチを押し、値の右側に[*]を付けます。
- ④ 🔾 「戻る」スイッチを押します。
- ⑤

 十 「メニューナ」スイッチを数回押し、[iP ADDRESS]を表示します。
- 6 ◯ 「設定」スイッチを押します。
- ↑ 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、IPアドレスの1桁目の値にします。
- ③ 「設定」スイッチを押し、次の桁に移動します。 →と ③を繰り返して、全ての桁の値を設定します。

9 「戻る」スイッチを押します。

以後、**4~8**を繰り返し、[SUBNET MASK](サブネットマスク)、 [GATEWAY ADDRESS](ゲートウェイアドレス)を設定します。

❶ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

4 プリンタドライバをインストールします。



Windows95 PSプリンタドライバをインストールする場合、「5 Windows95をプリンタの追加でセットアップします」(75ページ)に進みます。WindowsNT4.0 PSプリンタドライバをインストールする場合、「6 WindowsNT4.0をプリンタの追加でセットアップします」(76ページ)に進みます。

- プリンタの電源がONで、Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM |をセットします。
- ②マイコンピュータを開きます。



マイコンピュータ

- **③** [ML_COLOR]CD-ROMアイコンをダブルクリックします。
- ♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



etup

セットアッププログラムが起動します。

- る 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ⑥ 「プリンタドライバのインストール〕を選択し、「選択〕をクリックします。
- **⑦** [ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑧ [TCP/IPプロトコル]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑨プリンタのIPアドレスを入力し、[次へ]をクリックします。



プリンタのIPアドレスがわからない場合は、[検索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリックします。



● 手順 ● でプリンタのIPアドレスを入力した場合、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、「次へ」をクリックします。



- ML5400には、PSプリンタドライバ、PCLプリンタドライバの2 種類があります。PostScriptに対応しているアプリケーションを 使用する場合は、PSプリンタドライバを使います。
- ・ML5200には、PSプリンタドライバはありません。



手順**③**で[検索するサブネット]を選択した場合、検索されたプリンタリスト画面が表示されるので、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。



Windows95/NT4.0 PSプリンタドライバは選択することができません。

① プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。




WindowsNT4.0の場合は共有するか確認する画面が表示されるので、[共有しない] を選択し、「次へ]をクリックします。

プリンタドライバとOKI LPRユーティリティとNetwork Extensionがインストールされます。

② OKI LPRユーティリティのポート変更画面が表示されるので、[OK]をクリックします。



WindowsNT4.0でコンピュータのファイルシステムがNTFSの場合は、アクセス権を変更する画面が表示されるので「はい」をクリックします。



「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

16へ進みます。

- (3) [完了]をクリックします。
- 14 [終了]をクリックします。

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され、OKILPRユーティリティにプリンタ名が追加されます。





プリンタのIPアドレスを自動取得している場合は、OKI LPR ユーティリティ「オプション」メニューの[設定]を選択し、[自動的にIPアドレスを再設定する]にチェックを付け、「OK]をクリックします。



(5 ML5400 WindowsMe/98 PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。



セットアップは終了です。

12からの続き

- (6) [再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。 Windowsが再起動されます。



WindowsNT4.0でコンピュータのファイルシステムがNTFSの場合は、アクセス権を変更する画面が表示されるので[はい]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され、OKILPRユーティリティにプリンタ名が追加されます。





メモ プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、OKI LPR ユーティリティ「オプション」メニューの[設定]を選択し、[自動的に IP アドレスを再設定する]にチェックを付け、[OK]をクリックします。



ML5400 WindowsMe/98 PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。



セットアップは終了です。

与 Windows95 をプリンタの追加でセットアップします。

- 注!
 - ・Windows95をお使いの方だけご覧ください。
 - ・Windows95日本語版オペレーティングシステム(CD-ROMあるいはフロッピーディスク)をご用意ください。
- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- 2 [プリンタの追加]をダブルクリックします。



ブザンダの追加


- ③「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。
- 4 [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- **⑤** [ディスク使用]をクリックします。



⑥「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

⑦ [配布ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 D:¥WIN95¥PS¥JPN



❸ プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

ディスクの挿入が表示されたら[OK]をクリックします。 Windows95のシステムディスクをセットします。

〈フロッピーディスク版の方〉

Windows95の[DISK XX]をセットし、[OK]をクリックします。

〈CD-ROM版の方〉

Windows95のCD-ROMをセットし、[ファイルのコピー元]を[D:WIN95]にして、[OK]をクリックします。

- ③ [利用できるポート]で[LPT1:プリンタポート]を選択し、[次へ]をクリックします。
- [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終 アです。

⋦ WindowsNT4.0 をプリンタの追加でセットアップします。

- ・WindowsNT4.0をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・WindowsNT Server 4.0日本語版オペレーティングシステムCD-ROM、または、WindowsNT Workstation 4.0日本語版オペレーティングシステムCD-ROM、または、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMをご用意ください。
- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [プリンタの追加]をダブルクリックします。



ブザンダの追加

- ③「プリンタの追加ウィザード」画面で、[このコンピュータ]を選択し、[次へ]を クリックします。
- ◆ [利用可能なポート]で[LPT1:Local Port]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。
- ⑤ [ディスク使用]をクリックします。




⑥「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

↑ 「配布ファイルのコピー元]に次のように入力し、「OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用する場合 D:¥WinNT¥PS¥JPN¥SP6 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM以外を使用する場合 D:¥WinNT¥PS¥JPN¥SP5



❸ プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



- 9プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑩ [共有しない]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (1) [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

ディスクの挿入が表示されたら[OK]をクリックします。 WindowsNTのCD-ROMをセットして[参照]をクリックし、次のパスを選択 し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用する場合 D:¥SUPPORT¥USPRNDRV¥I386 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM以外を使用する場合 D:¥I386





[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。

▼ 10章「印刷します」(179ページ)へ進みます。



プリンタドライバを削除するには



- WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
- ② [OKI MICROLINE 5400(**)] (**は PSまたはPCL(プリンタドライバ の種類)) または[OKI MICROLINE 5200]アイコンをマウスの右ボタ ンでクリックし、[削除]を選択し ます。
- 3 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/ Server2003の場合は、

- **4**、**5**の作業を行ってください。
- ④「プリンタ」フォルダ(Windows XP/Server2003では「プリンタと FAX」フォルダ)の[ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択します。



⑤ [ドライバ]タブで、該当する機種名を選択し、[削除]をクリックします。



プリンタドライバと一緒にインストールされるOKI LPRユーティリティとNetwork Extensionは、プリンタドライバの削除をしても削除されません。

OKI LPRユーティリティとNetwork Extensionを削除する場合は、「Windowsソフトウェア」の「OKI LPRユーティリティ」、「Network Extension | (応用編) をご覧ください。

プリンタドライバをアップデートするには



- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。
 - 1 コンピュータとプリンタを接続し、 プリンタの電源をONにします。
 - ② [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を少リックします。Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
 - ③ [OKI MICROLINE 5400(**)] (**は PSまたはPCL(プリンタドライバ の種類))または[OKI MICROLINE 5200]アイコンをマウスの右ボタ ンでクリックし、[プロパティ]を 選択します。
 - (4) [全般]タブの[テストページの印刷]をクリックします。(Windows Me/98/95の場合、[全般]タブの[印字テスト]をクリックします。)
 - 6 確認画面が表示されたら、[OK]を クリックします。

テストページが印刷されます。

6 プリンタの電源をOFFにします。



電源の切り方は「電源を切ります」(21ページ)をご覧ください。



⑦ [OKI MICROLINE 5400 (**)] (**は PSまたはPCL(プリンタドライパ の種類)) または[OKI MICROLINE 5200]アイコンをマウスの右ボタ ンでクリックし、[削除]を選択し ます。




ドライバのアップデートを確実に行うために、アップデートするプリンタドライバと同じ種類(PSまたはPCL)のすべてのプリンタドライバを削除してください。

8以降、画面の指示に従います。



- 「プリンタ」フォルダ (Windows XP/Server2003では「プリンタと FAX」フォルダ)の[ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択します。
- [ドライバ]タブで、該当する機種名を選択し、[削除]をクリックします。
- **⑪** Windowsを再起動します。





②新しいプリンタドライバをセットアップします。
詳しくは、3章~5章をご覧ください。



- ・必ずプリンタの電源がONになっていることを確認してください。・WindowsXPでは、プリンタのインストールでセットアップします。
- **13 1~5**の手順でテストページを印刷し、新しいプリンタドライバのバージョンを確認します。

WindowsMe/98/95

[ドライバで使用されるファイル]以下に記載されているバージョン

WindowsXP/2000/Server2003

[このドライバが使う追加ファイル]以下に記載されているバージョン

WindowsNT4.0

[このドライバが使うファイル]以下に記載されているバージョン



テストページ上に記載される[ドライバのバージョン] (Windows Me/98/95の場合、[ドライバ バージョン]) には固定のバージョン番号が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップデートしても更新されません。



印刷できないときには

最初に確認します

現象

- LINK 100Mランプ(緑)/LINK 10Mランプ(緑)を確認します。100BASE-TX/10BASE-Tで接続している場合にそれぞれ点灯します。点灯しない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。
- STATUSランプ(橙)を確認します。データを受信しているときに点滅します。「一定間隔(1秒あるいは0.1秒)で点滅」「常に点灯」「常に消灯」している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。
- ハブのLINKランプが点灯しません。
- Pingに応答が返りません。
- 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。

ネットワーク接続が原因の場合

- プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。
- 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類が存在します。HUBとの接続にはストレートケーブルを使用します。
- ケーブルを接続してからプリンタの電源をONにします。ケーブルを接続しないで先にプリンタの電源をONにするとネットワークで接続できないことがあります。

ハブとの相性が原因の場合

ハブとの相性により、通信が安定しない場合があります。

- プリンタの「HUB LINK SETTING」を「10BASE-T HALF」に設定してくだ さい。設定方法は以下を参照してください。
- ↑ 「メニュー+」スイッチを数回押し、[NETWORK MENU]を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- **3** + 「メニュー+」スイッチを数回押し、[HUB LINK SETTING]を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。

- ₹ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。
- ハブの動作モード(100BASE-TX/10BASE-T、全二重/半二重)を「自動切替」から「10BASE-T HALF」にしてください。(設定方法はHUBに付属のマニュアルをご覧ください。)

それでも問題が解決しない場合

WindowsMe/98/95

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]-[ネットワークの 設定タブ]-[現在のネットワークコンポーネント]で、[TCP/IP → ***] (*** はアダプタ名)が表示されていることを確認します。
- $[TCP/IP \rightarrow ***]$ (***はアダプタ名)の[プロパティ]で、[IPPドレス],[サブネットマスク],[ゲートウェイ]が正しいか確認します。
- OKI LPRユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停止]のチェックを外します。
- 「OKI LPRユーティリティ」画面で、「使用しているプリンタ」を選択してから「リモートプリントメニュー]-「プリンタの再設定」を選択し、「IPアドレス]がプリンタのIPアドレスと一致しているか確認します。
 OKI LPRユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www.okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦"OKI LPRユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。
- 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[IPアドレス]	Windows	192.168.0.3
	プリンタ	192.168.0.2
[サブネットマスク]	Windows	255.255.255.0
	プリンタ	255.255.255.0
[ゲートウェイ]	Windows	使用しません
	プリンタ	0.0.0.0

WindowsXP/2000/Server2003

- [スタート]-[設定]-[ネットワークとダイアルアップ接続]-[ローカルエリア接続]をダブルクリックし、[プロパティ]に[インターネットプロトコル(TCP/IP)]が表示されていることを確認します。
- [インターネットプロトコル(TCP/IP)]の[プロパティ]をクリックし、[IPアドレス],[サブネットマスク],[デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確認します。
- セットアップ時にIPアドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの 先頭を「0」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定して ください。「192.169.001.002」のように設定すると正しく印刷することがで きません。これはWindowsXP/2000/Server2003の仕様によるものです。
- 「OKI LPRユーティリティ」画面で、「使用しているプリンタ」を選択してから[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、[IPアドレス]がプリンタのIPアドレスと一致しているか確認します。 OKI LPRユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www.okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦"OKI LPRユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。
- OKI LPRユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停止]のチェックを外します。
- 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[IPアドレス]	Windows	192.168.0.3
	プリンタ	192.168.0.2
[サブネットマスク]	Windows	255.255.255.0
	プリンタ	255.255.255.0
[ゲートウェイ]	Windows	使用しません
	プリンタ	0.0.0.0

WindowsNT4.0

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]をダブルクリック し、[プロトコルタブ]の[ネットワークプロトコル]で[TCP/IPプロトコル]が 表示されていることを確認します。
- [TCP/IPプロトコル]の[プロパティ]で、[IPアドレス],[サブネットマスク] 「デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確認します。
- 「OKI LPRユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してから[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、[IPアドレス]がプリンタのIPアドレスと一致しているか確認します。
 OKI LPRユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www.okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦"OKI LPRユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。
- OKI LPRユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停止]のチェックを外します。
- 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[IPアドレス]	Windows	192.168.0.3
	プリンタ	192.168.0.2
[サブネットマスク]	Windows	255.255.255.0
	プリンタ	255.255.255.0
[ゲートウェイ]	Windows	使用しません
	プリンタ	0.0.0.0

2

 (MEMO)

4 USB接続でWindows にセットアップします

(ML5400、ML5200、ML3100)

動作環境	3
ケーブルを接続します87	7
WindowsXP/Server2003にセットアップします88	3
WindowsMe/98/2000にセットアップします92	2
セットアップがうまくいかないとき)
プリンタドライバを削除するには	7
プリンタドライバをアップデートするには	3
USB接続でセットアップできないときには)



動作環境



プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 場合があります。

Windows Server 2003.

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機でUSBインタフェースを搭載している機種 ただし、32ビット版のみの対応です。

WindowsXP

WindowsXP日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)でUSBインタフェースを搭載 している機種

- WindowsMe/98
 WindowsMe/98日本語版の動作するコンピュータ
 IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)でUSBインタフェースを搭載
- Windows2000
 Windows2000日本語版の動作するコンピュータ
 IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)でUSBインタフェースを搭載している機種



している機種

- ・Windows95/3.1からアップグレードインストールしたWindows Me/98での動作は保証できません。
- ・日本語以外のOSには対応していません。
- MS-DOSおよびWindowsのコマンドプロンプト/DOSプロンプトでは動作しません。
- ・Windows95/3.1/NT4.0/NT3.51では動作しません。
- ・印刷中にUSBケーブルを抜き差ししないでください。
- ・USBケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は5秒間以上あけてください。
- ・他の全てのUSB機器との同時接続を保証するものではありません。
- ・同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに 「OKI MICROLINE 5400(**)」「OKI MICROLINE 5400(**) (コピー 2)」「OKI MICROLINE 5400(**) (コピー3)」(**はPSまたはPCL(プリンタドライバの種類))と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源をONする順序によって変わります。
- ・USBハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続されたUSB ハブに接続してください。

メモ

- ・USBインタフェースケーブルはUSB2.0仕様で長さ2m以内のものをお使いください。
- ・USB2.0の「Hi-Speed」モード(最大転送速度480Mbps)で使用するには、WindowsXP/2000で、USB2.0対応のインタフェースを搭載しているコンピュータを使用し、Microsoft社が公開しているUSB2.0ドライバがインストールされている必要があります。
- ・お使いのコンピュータがUSBに対応しているか確認できます。

(WindowsXP)

[スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[ハードウェア]タブを開き、[デバイスマネージャ]をクリックします。



(Windows2000/Server2003)

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]-[ハードウェ ア]タブを開き、[デバイスマネージャ]を クリックします。



(WindowsMe/98)

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ]-[デバイスマネージャ]タブを開きます。



(WindowsMe の画面)



ケーブルを接続します

USB ケーブルを準備します。



- ・プリンタのケーブルは添付されていません。USB2.0仕様のケーブルを別途用意してください。
- ・USB2.0の「Hi-Speed」モードで接続する場合は、Hi-Speed仕様の USBケーブルを使用してください。




夕 プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。

メモ

- ・プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」(21ページ)をご覧く ださい。
- ・USBケーブルはコンピュータ、プリンタの電源がONの状態でも 抜き差しできますが、この後のプリンタドライバ、USBドライバ のインストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を OFFにしておきます。

3 USB ケーブルを接続します。



- **①** USBケーブルをプリンタのUSB インタフェースコネクタに差し込 みます。
 - ・ USBケーブルをネットワークインタフェースコネクタに差し込まないよう注意してください。 故障の原因となります。
- ② USBケーブルをコンピュータの USBインタフェースコネクタに差 し込みます。

メモ USB接続のセットアップ手順は、WindowsXP/Server2003の場合、「WindowsXP/Server2003にセットアップします」(88ページ)、WindowsMe/98/2000の場合、「WindowsMe/98/2000にセットアップします」(92ページ)をご覧ください。



WindowsXP/Server2003にセットアップします



- ・WindowsXP/Server2003をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。




・USBインタフェースで接続する場合、プリンタのインストール、セットアッププログラムでセットアップすると、プリンタとWindowsXP/Server2003を起動するたびに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。WindowsXP/Server2003で初めてセットアップする場合は、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。

以下の説明はWindowsXP Home Editionを例にしています。

プラグアンドプレイでセットアップします

1 コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。
Windows XP/Server 2003 の CD-ROM ドライブを確認します。

- [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。
- ② [リムーバブル記憶域があるデバイス]-[CDドライブ(E:)]のカッコ内に表示されている英文字を確認します。




この場合は、[E]がCD-ROMのドライブです。

2 プリンタドライバをインストールします。

① プリンタの電源をONにします。



②「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面で次の画面が表示されたら、[いいえ、今回は接続しません]を選択し、「次へ]をクリックします。



③ [一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]を選択し、[次へ]をクリックします。 「NUON-FO170月888947-F



画面が表示されなかったら?

「WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合」(102ページ)へ進みます。

④「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

- ⑤ 「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、「リムーバブルメディア(フ) ロッピー、CD-ROMなど)を検索]のチェックを外します。
- ⑥ [次の場所を含める]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリック します。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。 ML5400 PSドライバを使用する場合 F.\\\INXP\\PS\\\JPN ML5400 PCLドライバを使用する場合 F.\\\INXP\\PO\ ML5200ドライバを使用する場合 F·¥WINXP¥, JPN ML3100ドライバを使用する場合

- メモ・ML5400には、PSプリンタドライバ、PCLプリンタドライバの2 種類があります。PostScriptに対応しているアプリケーションを 使用する場合は、PSプリンタドライバを使います。
 - ・ML5200、ML3100には、PSプリンタドライバはありません。



♠「ハードウェアのインストール |画面が表示されたら、「続行]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

「ディスクの挿入 |画面が表示されたら?

11へ進みます。

- 8 [完了]をクリックします。
- ⑨[スタート]-「コントロールパネル]を選択し、「プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- ●「コントロールパネルを選んで実行します」の「プリンタとFAX」をクリックします。 (Windows Server2003の場合、「スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択し ます。)

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

7からの続き

⑪「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェアCD-ROM」を セットし、[OK]をクリックします。



⑫[製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。
ML5400 PSドライバを使用する場合
E:¥WINXP¥PS¥JPN
ML5400 PCLドライバを使用する場合
E:¥WINXP¥PCL¥JPN
ML5200ドライバを使用する場合
E:¥WINXP¥JPN
ML3100ドライバを使用する場合
E:¥WINXP¥JPN

メモ

- ML5400には、PSプリンタドライバ、PCLプリンタドライバの2 種類があります。PostScriptに対応しているアプリケーションを 使用する場合は、PSプリンタドライバを使います。
- ・ML5200、ML3100には、PSプリンタドライバはありません。



ファイルのコピーが開始されます。

- 🔞 [完了]をクリックします。
- (4 [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
- (多「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

プリンタのインストールでセットアップします

- コンピュータの電源をONにし、[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、 「プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
- ② [コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
- ③ [プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、「プリンタの追加]をダブルクリックします。)




- 4 「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。
- ⑤[このコンピュータに接続されているローカルブリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - (注) [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]のチェックは外してください。
- ⑤「次のポートを使用」画面で[USBxxx](xxxはポートの番号)を選択し、[次へ]を クリックします。
- ⑦ [ディスク使用]をクリックします。
- ⑧「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

∮ 「製造元のファイルのコピー元〕に次のように入力し、「OK」をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。
ML5400 PSドライバを使用する場合
E:¥WINXP¥PS¥JPN
ML5400 PCLドライバを使用する場合
E:¥WINXP¥PCL¥JPN
ML5200ドライバを使用する場合
E:¥WINXP¥JPN
ML3100ドライバを使用する場合
E:¥WINXP¥JPN


- メモ
- ML5400には、PSプリンタドライバ、PCLプリンタドライバの2 種類があります。PostScriptに対応しているアプリケーションを 使用する場合は、PSプリンタドライバを使います。
- ・ML5200、ML3100には、PSプリンタドライバはありません。



⑩プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



- ① プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - メモ 「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない]を 選択し、[次へ]をクリックします。
- (2) [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- 18 [完了]をクリックします。
- (4)「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタとFAX]フォルダにプリンタアイコンが表示されます。

セットアップは完了です。



WindowsMe/98/2000にセットアップします



(注♪) Windows2000ではコンピュータの管理者の権限が必要です。

コンピュータの電源をONにし、Windows を起動します。



プリンタの電源がONになっていると、「新しいハードウェアの追加 ウィザード | が表示さます。その場合には、[キャンセル] をクリック し、プリンタの電源をOFFにしてから次に進んでください。

- $m{2}$ セットアッププログラムを起動します。
- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM lをコンピュータにセットします。
- ② [マイコンピュータ]を開きます。



マイコンピュータ

- ③ [ML_COLOR]アイコンをダブルクリックして開きます。
- ♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。

セットアッププログラムが起動します。



- プリンタドライバをインストールします。
- ●「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
- ② [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。
- ③ [ローカルプリンタ]を選択し、「次へ]をクリックします。



ネットワークで接続する場合は、「3 ネットワーク接続でWindowsに セットアップします [(57ページ)をご覧ください。



(注♪) ML3100では、ネットワーク接続できません。

♠ポートで[USB]を選択し、「次へ]をクリックします。



(注・) ML5400でUSBインタフェースで接続して2種類のプリンタドライバ (PSプリンタドライバとPCLプリンタドライバ)をお使いになりたい場 合、2つ目のプリンタドライバをインストールするときは、[FILE]を 選択してインストールを行ってください。インストール完了後、プリ ンタフォルダでプリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして [プロパティ]を選択し、[詳細]タブの[印刷先のポート]で[USBxxx] (Windows2000では[ポート]タブの[印刷するポート]で[USBxxx])を 選択してください。



⑤ プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、「次へ」をクリックします。



- ・ML5400には、PSプリンタドライバ、PCLプリンタドライバの2 種類があります。PostScriptに対応しているアプリケーションを 使用する場合は、PSプリンタドライバを使います。
- ・ML5200、ML3100には、PSプリンタドライバはありません。



WindowsMe/98の場合は、ファイルのコピーが行われます。

WindowsMe/98の場合

手順4(94ページ)へ進みます。

⑥ Windows2000で「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示された ら、[はい]をクリックします。



ファイルのコピーが行われます。

手順4(94ページ)へ進みます。

4 USB ドライバをインストールします。

●「ケーブル接続」の画面が表示されたら、「完了」をクリックします。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

3に進みます。

2 プリンタの電源をONにします。



USBドライバのインストール方法は、システムによって異なります。

Windows2000の場合

95ページに進みます。

WindowsMeの場合

95ページに進みます。

Windows98の場合

97ページに進みます。

- ●からの続き
- ③ [再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。 Windowsが再起動されます。

4 Windowsが完全に起動したら、プリンタの電源をONにします。



USBドライバのインストール方法は、システムによって異なります。

Windows2000の場合

95ページに進みます。

WindowsMeの場合

95ページに進みます。

Windows98の場合

97ページに進みます。

Windows2000の場合

- システム標準のUSBドライバが自動的にインストールされます。1~2分かかることがあります。
- 2 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

WindowsMeの場合

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従ってUSBドライバをインストールします。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップがうまくいかないとき」の「WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(103ページ)をご覧ください。

● [適切なドライバを自動的に検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

2 [完了]をクリックします。

引き続き、USBケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

「ディスクの挿入」が表示されたら?

5へ進みます。

③「MICROLINE カラーシリーズ」画面が表示されている場合は、[終了]をクリックします。

4 「スタート]-「設定]-「プリンタ]を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



ML5400 PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。




セットアップは完了です。

2からの続き

⑤ [ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。
ML5400 PSドライバを使用する場合
E:¥WINME¥PS¥JPN
ML5400 PCLドライバを使用する場合
E:¥WINME¥PCL¥JPN
ML5200ドライバを使用する場合
E:¥WIN9XME¥JPN
ML3100ドライバを使用する場合
E:¥WIN98ME¥JPN

- メモ
- ML5400には、PSプリンタドライバ、PCLプリンタドライバの2 種類があります。PostScriptに対応しているアプリケーションを 使用する場合は、PSプリンタドライバを使います。
 - ・ML5200、ML3100には、PSプリンタドライバはありません。




ファイルのコピーが開始されます。

⑥ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



ML5400 PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。



セットアップは完了です。

Windows98の場合

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従ってUSBドライバをインストールします。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップがうまくいかないとき」の「Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(105ページ)をご覧ください。

- ●「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。
- ② [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。



③ [CD-ROMドライブ]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。



4 [次へ]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

⑤[完了]をクリックします。

引き続きUSBケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

「ディスクの挿入」が表示されたら? **③**へ進みます。

- 6 「MICROLINE カラーシリーズ」画面が表示されている場合は、[終了]をクリックします。
- ↑ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



ML5400 PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。



セットアップは完了です。


- 5からの続き
- ⑧「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットし、「OK」をクリックします。



∮ 「ファイルのコピー元」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。
ML5400 PSドライバを使用する場合
E:¥WIN98¥PS¥JPN
ML5400 PCLドライバを使用する場合
E:¥WIN98¥PCL¥JPN
ML5200ドライバを使用する場合
E:¥WIN9XME¥JPN
ML3100ドライバを使用する場合
E:¥WIN9XME¥JPN

- メモ
- ML5400には、PSプリンタドライバ、PCLプリンタドライバの2 種類があります。PostScriptに対応しているアプリケーションを 使用する場合は、PSプリンタドライバを使います。
- ・ML5200、ML3100には、PSプリンタドライバはありません。



● [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



ML5400 PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。



セットアップは完了です。



セットアップがうまくいかないとき

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合

(WindowsMe/98/2000、USBインタフェース)

プリンタドライバが正しくセットアップされていません。以下の手順に従ってセットアップを行います。

- セットアッププログラムを起動します。
- ② 画面の指示に従ってセットアップし、「ケーブルの接続」画面が表示されたら、USBケーブルの接続を確認し、電源をONにします。

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、Windowsを再起動した後、USBケーブルの接続を確認し、プリンタの電源をONにします。

3 以降、画面の指示に従ってセットアップします。

詳細は、「WindowsMe/98/2000にセットアップします」(88ページ)をご覧ください。

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に 従って設定を確認します。

- [スタート]-[設定]-[プリンタ] (WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]、Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX])を選択します。
- プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択します。
- ③ [詳細]タブの[印刷先のポート] (WindowsXP/2000/Server2003では、[ポート]タブの[印刷するポート])で、接続先のポートを下記の設定にします。

WindowsXP/2000/Server2003…USBケーブルで接続する場合 [USBxxx]

WindowsMe/98…USBケーブルで接続する場合

[OP1 USBx]



- ・WindowsXP/2000/Server2003で、[印刷するポート]に[USBxxx]が表示されないときは、プリンタの電源がONになっていることを確認してUSBケーブルを接続し直し、再度 ●~❸を行ってください。
- ・WindowsMe/98で[印刷先のポート]に[OP1 USBx]が表示されないときは、プリンタの電源がOFFになっていることを確認してUSBケーブルを接続し直し、再度セットアップを行ってください。詳細は、[WindowsMe/98/2000にセットアップします](92ページ)をご覧ください。
- ・WindowsMe/98でセットアップ中に「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合は、「WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(103ページ)、「Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(105ページ)をご覧ください。
- ・WindowsMe/98の場合、ご利用の環境により[USBxxx]と表示される場合もあります。

ML5400でPSまたはPCLのどちらか一方しかインストールできない場合 (USBインタフェース)

USBインタフェースで接続する場合、同じプリンタに対して、2種類のプリンタドライバを同時にインストールすると、2つ目にインストールするプリンタドライバのアイコンが作成されません。

2つ目のプリンタドライバをインストールする場合は以下のようにしてください。

(WindowsXP/Server2003)

- [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX] (Windows Server2003では、[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]) を選択します。
- ② 「プリンタのインストール」をクリックします。
- ③ 画面の指示に従ってセットアップし、「次のポートを使用」画面で「FILE」に チェックを付けます。
- ④ 以降、画面の指示に従ってセットアップします。 詳細は、「WindowsXP/Server2003にセットアップします」の「プリンタのインストールでセットアップします」(90ページ)をご覧ください。
- ⑤ 「プリンタ」フォルダで2つ目のプリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」を選択します。
- ⑥ [ポート]タブの[印刷するポート]で[USBxxx]にチェックを付けます。

(WindowsMe/98/2000)

- 1 セットアッププログラムを起動します。
- ② 画面の指示に従ってセットアップし、「ポートの選択」画面で接続先のポートを「FILE」に設定します。
- ③ 以降、画面の指示に従ってセットアップします。 詳細は、「WindowsMe/98/2000にセットアップします」(92ページ)をご覧 ください。
- (4) [プリンタ] フォルダで2つ目のプリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- (5) [詳細]タブの[印刷先のポート]で[OP1 USBx] (Windows2000では[ポート]タブの[印刷するポート]で[USBxxx])にチェックを付けます。

セットアッププログラムで「プリンタドライバのインストールに失敗しました」のエラーが表示される場合
(WindowsMe/98/2000)

WindowsMe/98/2000とUSB接続する場合、プラグアンドプレイでセットアップする必要があります。以下の手順でセットアップを行っているか確認してください。

- ●プリンタとコンピュータの電源がOFFになっていることを確認します。
- 2 USBケーブルを接続します。
- 3 プリンタの電源をONにします。
- 4 Windowsを起動します。
- ⑤「新しいハードウェアの追加ウィザード」(Windows2000では「新しいハードウェアの検索ウィザード」)が表示されたら、以降、画面の指示に従ってセットアップします。

詳細は、「プリンタソフトウェアCD-ROM」内の「README.TXT」をご覧ください。

WindowsXP/Server2003で、パソコンを起動するたびに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示される場合


プリンタドライバをプラグアンドプレイでセットアップしていません。以下の手順に従って、セットアップしてください。

- ① プリンタドライバを削除します。
- ② 「WindowsXP/Server2003にセットアップします」の「プラグアンドプレイでセットアップします」(90ページ)の手順に従ってセットアップします。
- メモ 接続するポートを変えた場合も「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。できるだけ同じポートに接続してください。

WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの 検出ウィザード | が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたプリンタドライバを削除してからセットアップし直してください。

- [スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- 2 [ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。
- ③ [その他のデバイス]の「OKI DATA CORPMICROLINE 5400」、「OKIDATA CORPMICROLINE 5200」または「OKIDATA CORPMICROLINE 3100」をマ ウスの右ボタンでクリックして「削除」を選択します。



[その他のデバイス]が表示されなかったら?

[表示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、[プリンタ]の「OKI DATA CORPMICROLINE 5400」、「OKIDATA CORPMICROLINE 5200」または「OKIDATA CORPMICROLINE 3100」をマウスの右ボタンでクリックして「削除]を選択します。



- ♠「デバイスの削除の確認」画面で[OK]をクリックし、「デバイスマネージャ」を閉じます。
- ⑤「システムのプロパティ」画面で[OK]をクリックします。
- ⑥ Windowsを再起動し、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面から再セットアップします。

「WindowsXP/Server2003にセットアップします」の「プラグアンドプレイでセットアップします」(88ページ)へ戻ります。

WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたドライバを引き続きインストールしてください。

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- ② [システム]をダブルクリックします。
- ③ [デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で[USB Device]を選択し、 プロパティをクリックします。



- 4 [ドライバの再インストール]をクリックします。
- **⑤**「プリンタソフトウェアCD-ROM lをセットします。

(6) 「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、[適切なドライバを 自動的に検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

引き続き、USBケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

⑦「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)]を選択し、「次へ]をクリックします。



③ [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択し、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど) |のチェックを外します。

③ [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。
ML5400 PSドライバを使用する場合
E:¥WINME¥PS¥JPN
ML5400 PCLドライバを使用する場合
E:¥WINME¥PCL¥JPN
ML5200ドライバを使用する場合
E:¥WIN9XME¥JPN
ML3100ドライバを使用する場合
E:¥WIN98ME¥JPN



⑩ [次へ]をクリックします。



- 葡萄帯のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- 【② [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 ファイルのコピーが開始されます。

- ❸ [完了]をクリックします。
- ⚠ [完了]をクリックします。
- (6) 「Oki USB Driverプロパティ」画面で「閉じる」をクリックします。
- (®「システムのプロパティ」画面で[OK]をクリックし、[コントロールパネル]を閉じます。
- ☞ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



ML5400 PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。




セットアップは完了です。

Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたドライバを引き続きインストールしてください。

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- 2 [システム]をダブルクリックします。
- ③ [デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で[USB Device]を選択し、 プロパティをクリックします。





- 4 [ドライバの再インストール]をクリックします。
- **⑤**「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。

(1) [現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する(推奨)]を選択し、「次へ]をクリックします。



- ↑「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ⑧ [CD-ROM ドライブ]にチェックを付け、「次へ]をクリックします。
- ⑨ [次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

- ⑩ [完了]をクリックします。
- ⑪ 「Oki USB Driverプロパティ」画面で[閉じる]をクリックします。

引き続き、USBケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

- ②「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。
- (3) [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択します。

[4] [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。
ML5400 PSドライバを使用する場合
E:¥WIN98¥PS¥JPN
ML5400 PCLドライバを使用する場合
E:¥WIN98¥PCL¥JPN
ML5200ドライバを使用する場合
E:¥WIN9XME¥JPN
ML3100ドライバを使用する場合
E:¥WIN9XME¥JPN



(5) 最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、[次へ]をクリックします。



(6 ブリンタ名を確認し、通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。

- **⑰** [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 ファイルのコピーが開始されます。
- 18 [完了]をクリックします。
- ⑤「システムのプロパティ」画面で[OK]をクリックし、[コントロールパネル]を閉じます。
- 20 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



ML5400 PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。



セットアップは完了です。



プリンタドライバを削除するには



- WindowsXP/2000/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
- ② [OKI MICROLINE 5400(**)] (**は PSまたはPCL (プリンタドライバ の種類))、[OKI MICROLINE 5200]または[OKI MICROLINE 3100]アイコンをマウスの右ボタ ンでクリックし、[削除]を選択し ます。
- 3 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/ Server2003の場合は、

4、**5**の作業を行ってください。

4「プリンタ」フォルダ(WindowsXP/ Server2003では「プリンタとFAX」 フォルダ)の「ファイル]-「サーバー のプロパティ]を選択します。



⑤ [ドライバ]タブで、該当する機種名を選択し、[削除]をクリックします。



プリンタドライバをアップデートするには



- WindowsXP/2000/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。
 - コンピュータとプリンタを接続し、 プリンタの電源をONにします。
 - ② [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
 - ③ [OKI MICROLINE 5400 (**)] (**は PSまたはPCL(プリンタドライバの 種類))、[OKI MICROLINE 5200]または[OKI MICROLINE 3100]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
 - ④ [全般]タブの[テストページの印刷]をクリックします(Windows Me/98/95の場合、[全般]タブの[印字テスト]をクリックします。)
 - 6 確認画面が表示されたら、[OK]を クリックします。

テストページが印刷されます。

6 プリンタの電源をOFFにします。



|電源の切り方は「電源を | 切ります」(21ページ)を ご覧ください。



⑦ [OKI MICROLINE 5400(**)] (**は PSまたはPCL(プリンタドライバ の種類))、[OKI MICROLINE 5200]または[OKI MICROLINE 3100]アイコンをマウスの右ボタ ンでクリックし、[削除]を選択し ます。



ドライバのアップデートを確実に行うために、ML5400/5200/3100のすべてのプリンタドライバを削除してください。


8 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/ Server2003の場合は、

⑨~⑩の作業を行ってください。

- 「プリンタ」フォルダ(Windows XP/Server2003では「プリンタと FAX」フォルダ)の[ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択します。
- (1) [ドライバ]タブで、該当する機種名を選択し、[削除]をクリックします。





- **⑪** Windowsを再起動します。
- ②新しいプリンタドライバをセットアップします。 詳しくは「WindowsXP/Server2003にセットアップします」(88ページ)、「WindowsMe/98/2000にセットアップします」(92ページ)をご覧ください。
 - (注)・必ずプリンタの電源がONになっていることを確認してください。 ・WindowsXPでは、プリンタのインストールでセットアップします。
- ③ ①~⑤の手順でテストページを印刷し、新しいプリンタドライバのバージョンを確認します。

WindowsMe/98

[ドライバで使用されるファイル]以下に記載されているバージョン

WindowsXP/2000/Server2003

[このドライバが使う追加ファイル]以下に記載されているバージョン

デストページ上に記載される[ドライバのバージョン] (Windows Me/98の場合、[ドライバ バージョン]) には固定のバージョン番号が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップデートしても更新されません。



USB接続でセットアップできないときには

現 象	対処方法
Windows95/NT4.0でセット アップできません。	USB接続できるのはWindowsMe/98/ 2000/XP/Server2003です。Windows95/ NT4.0は接続できません。
Windows95/3.1からアップグ	動作保証できません。WindowsMe/98を
レードしたWindowsMe/98を使	クリーンインストールしたコンピュータを
用しています。	使用してください。
コンピュータがUSBインタ	デバイスマネージャでUSBコントローラが
フェースに対応していません。	表示されるか確認してください。
USBケーブルが規格に合ってい	USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してく
ない可能性があります。	ださい。
インタフェースが無効になって	プリンタのメニュー設定で[USB]を「ユウ
います。	コウ」にしてください。
セットアップ手順が間違っています。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
USBケーブルが外れています。	USBケーブルを差し込んでください。
USBケーブルに問題がありま	予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみ
す。	てください。
USBハブを使用しています。	プリンタとコンピュータを直接接続してみ てください。
セットアップの途中で画面に[検	「ブリンタソフトウェアCD-ROM」の中のプリンタドライバのディレクトリを指定してください。
索場所の指定]、[場所の指定]が	例:「E:¥WIN98¥PS¥JPN」
表示されます。	(ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています)

現象	対処方法
セットアップを中断しました。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
WindowsXP/Me/98で「新しい ハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されません。	「セットアップがうまくいかないとき」をご覧ください。(100ページ)

5 パラレル接続でWindowsにセットアップします

(ML5400のみ)

動作環境	12
ケーブルを接続します	13
WindowsXP/Server2003にセットアップします1	14
WindowsMe/98/95/2000/NT4.0にセットアップします1	18
セットアップがうまくいかないとき1	26
プリンタドライバを削除するには	28
プリンタドライバをアップデートするには	29
パラレル接続でセットアップできないときには	31



動作環境



) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

Windows Server 2003.

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機で、双方向パラレルインタフェースを搭載している機種 ただし、32ビット版のみの対応です。

WindowsXP

WindowsXP日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)で双方向パラレルインタフェースを搭載している機種

WindowsMe/98/95

WindowsMe/98/95日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821で双方向パラレルインタフェースを 搭載している機種 Internet Explorer 4.0以上がインストールされていること

Windows2000

Windows2000日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821で双方向パラレルインタフェースを 搭載している機種

WindowsNT4 0

WindowsNT4.0日本語版の動作するコンピュータ(PSプリンタドライバはサービスパック5以上)

IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821でパラレルインタフェースを搭載している機種



- ・日本語以外のOSには対応していません。
- ・MS-DOSおよびWindowsのコマンドプロンプト/DOSプロンプトでは動作しません。
- ・Windows3.1/NT3.51では動作しません。
- ・WindowsNT4.0は、ARC互換RISCベースのプロセッサ(MIPS®シリーズ、Alpha、PowerPC™など)のシステムには対応していません。
- ・Windows95 PSプリンタドライバをインストールするためには、「Windows95日本語版オペレーティングシステムCD-ROM」あるいは「フロッピーディスク | が別途必要です。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバをインストールするためには、「WindowsNT Server 4.0 日本語版オペレーティングシステムCD-ROM」、「WindowsNT Workstation 4.0 日本語版オペレーティングシステムCD-ROM」または「WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM」が別途必要です。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバの機能を全て使用するためには、「WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM」が必要です。
- ・「WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM」は、マイクロソフト 社ホームページの「Service Pack 6a CD-ROM申し込みのご案内」 ページから入手することができます。




- ・コンピュータのパラレルポートのBIOS設定を「ECP」モードにすると、データ転送速度が向上する場合があります。設定方法はコンピュータの製造元にお問い合わせください。
- ・パラレルケーブルはシールドされたものをお使いください。(最長 1.8m)



ケーブルを接続します

1 パラレルケーブルを準備します。






(注!) ML5200、ML3100はパラレル接続できません。

夕 プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。

メモ プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」(21ページ)をご覧ください。

3 コンピュータとプリンタを接続します。



- パラレルケーブルをプリンタのパラ レルインタフェースコネクタに差し 込み、金具で固定します。
- ② パラレルケーブルをコンピュータの パラレルインタフェースコネクタに 差し込み、ネジで固定します。

モ パラレル接続のセットアップ手順は、WindowsXP/Server2003の場合、「WindowsXP/Server2003にセットアップします」(114ページ)、WindowsMe/98/95/2000/NT4.0の場合、「WindowsMe/98/95/2000/NT4.0にセットアップします|(118ページ)をご覧ください。



WindowsXP/Server2003にセットアップします



- ・WindowsXP/Server2003をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・パラレルインタフェースで接続する場合、プリンタのインストール、セットアッププログラムでセットアップすると、プリンタとWindowsXP/Server2003を起動するたびに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。WindowsXP/Server2003で初めてセットアップする場合は、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。
- ・2種類のプリンタドライバ(PSプリンタドライバとPCLプリンタドライバ)をお使いになりたい場合は、初めにどちらかのプリンタドライバをプラグアンドプレイでセットアップし、次にもう一方のプリンタドライバをプリンタのインストールでセットアップしてください。(116ページ)

以下の説明はWindowsXP Home Editionを例にしています。

プラグアンドプレイでセットアップします

- **1** コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。 WindowsXP/Server2003のCD-ROM ドライブを確認します。
- [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。
- ② [リムーバブル記憶域があるデバイス]-[CDドライブ(E:)]のカッコ内に表示されている英文字を確認します。




この場合は、[E]がCD-ROMのドライブです。

$m{2}$ プリンタドライバをインストールします。

●プリンタの電源をONにします。



②「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面で次の画面が表示されたら、[いいえ、今回は接続しません]を選択し、[次へ]をクリックします。



③ [一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]を選択し、[次へ]をクリッ

クします。



画面が表示されなかったら?

☞ 「WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合」(126ページ)へ進みます。


- ♠「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- **⑤** [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索]のチェックを外します。
- ⑥ [次の場所を含める]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>E:</u>の場合を例にしています。 ML5400 PSドライバを使用する場合 E:¥WINXP¥PS¥JPN ML5400 PCLドライバを使用する場合 E:¥WINXP¥PCL¥JPN

メモ ML5400には、PSプリンタドライバ、PCLプリンタドライバの2種類があります。PostScriptに対応しているアプリケーションを使用する場合は、PSプリンタドライバを使います。



7「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

「ディスクの挿入」画面が表示されたら?

11へ進みます。

- 8 [完了]をクリックします。
- ③ [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
- ⑥「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。
 (Windows Server2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

7からの続き

(1)「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットし、「OK]をクリックします。



(2) [コピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>E:</u>の場合を例にしています。 ML5400 PSドライバを使用する場合 E:¥WINXP¥PS¥JPN ML5400 PCLドライバを使用する場合 E:¥WINXP¥PCL¥JPN

メモ ML5400には、PSプリンタドライバ、PCLプリンタドライバの2種類があります。PostScriptに対応しているアプリケーションを使用する場合は、PSプリンタドライバを使います。



ファイルのコピーが開始されます。

- 18 [完了]をクリックします。
- 【4 [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
- **(**5 「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

プリンタのインストールでセットアップします

- 1 コンピュータの電源をONにし、[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、 [プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
- ② [コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
- ③ [プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[プリンタの追加]をダブルクリックします。)



- 4 「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。
- ⑤[このコンピュータに接続されているローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - (注・) [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]のチェックは外してください。
- ⑥「次のポートを使用」画面で[LPT1:(推奨プリンタポート)]を選択し、[次へ]を クリックします。
- ⑦ [ディスク使用]をクリックします。
- ⑧「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

⑨ 「製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、「OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。 ML5400 PSドライバを使用する場合 E:¥WINXP¥PS¥JPN ML5400 PCLドライバを使用する場合 E:¥WINXP¥PCL¥JPN


ML5400には、PSプリンタドライバ、PCLプリンタドライバの2種類があります。PostScriptに対応しているアプリケーションを使用する場合は、PSプリンタドライバを使います。





- **11** プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - メモ 「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない]を 選択し、[次へ]をクリックします。

- ⑫ [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- 13 [完了]をクリックします。
- 4 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタとFAX]フォルダにプリンタアイコンが表示されます。

セットアップは完了です。



WindowsMe/98/95/2000/NT4.0にセットアップします



- ・Windows2000/NT4.0ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windows95の場合、Internet Explorer4.0以上がインストールされていないと、セットアッププログラムでのセットアップができません。
- ・Windows95 PSプリンタドライバをインストールする場合、「4 Windows95をプラグアンドプレイでセットアップします」(121ページ)に進みます。WindowsNT4.0 PSプリンタドライバをインストールする場合、「6 WindowsNT4.0をプリンタの追加でセットアップします」(124ページ)に進みます。

1 コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。



プリンタの電源がONになっていると、「新しいハードウェアの追加 ウィザード」が表示さます。その場合には、「キャンセル」をクリック し、プリンタの電源をOFFにしてから次に進んでください。

2 セットアッププログラムを起動します。

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をコンピュータにセットします。
- ②「マイコンピュータ」を開きます。



マイ コンピュータ

- ③ [ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。
- 4 [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setup

セットアッププログラムが起動します。


3 プリンタドライバをインストールします。

- ●「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- 2 [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。
- 3 [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。



ネットワークで接続する場合は、「3 ネットワーク接続でWindowsにセットアップします」(57ページ)をご覧ください。

♠ポートで[LPT1]を選択し、[次へ]をクリックします。



⑤ プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、「次へ」をクリックします。



- メモ
- ・ML5400には、ML5400 PSドライバ、ML5400 PCLドライバの2種 類があります。PostScriptに対応しているアプリケーションを使用 する場合は、PSドライバを使います。
- ・Windows95/NT4.0 PSプリンタドライバは選択することができま せん。
- ⑥ プリンタ名を入力し、「通常使うプリンタに設定する」にチェックを付け、「次」 へ]をクリックします。

WindowsMe/98/95では、ファイルのコピーが行われます。

7 Windows2000/NT4.0の場合、「プリンタの共有 I画面が表示されたら、「共有 しない]を選択し、「次へ]をクリックします。



(注♪) WindowsMe/98/95では表示されません。



WindowsNT4.0では、ファイルのコピーが行われます。

❸ Windows2000の場合、「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示さ れたら、[はい]をクリックします。



(注♪) WindowsMe/98/95/NT4.0では表示されません。



ファイルのコピーが行われます。


9 [完了]をクリックします。

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合 12に進みます。

- ⑩ [終了]をクリックします。
- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



WindowsMe/98 PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。



セットアップは完了です。

9からの続き

②「コンピュータの再起動」画面が表示されたら、[再起動する]を選択し、[完了] をクリックします。

Windowsが再起動されます。

13 Windowsが完全に起動したら、プリンタの電源をONにします。




⚠ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



WindowsMe/98 PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。



セットアップは完了です。

4 Windows95 をプラグアンドプレイでセットアップします。 (パラレル)



- ・Windows95をお使いの方だけご覧ください。
- ・Windows95日本語版オペレーティングシステム(CD-ROMあるいはフロッピーディスク)をご用意ください。
- ブリンタとコンピュータをパラレルケーブルで接続し、ブリンタ、コンピュータの電源をONにします。



「新しいハードウェア」画面が表示されたら?

10へ進みます。

「ディスクの挿入 I画面が表示されたら?

8へ進みます。

画面が表示されなかったら?

「Windows95をプリンタの追加でセットアップします」の手順5(123ページ)へ進みます。

- 2 [場所の指定]をクリックします。
- ③「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

4 [場所]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D</u>の場合を例にしています。 D:¥WIN95¥PS¥JPN



- **⑤** 更新されたドライバが見つかったことを確認し、[完了]をクリックします。
- **6** プリンタ名を確認し、通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- **1** [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。
- **8**「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットし、[OK]をクリックします。



⑨ [ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが \underline{D} の場合を例にしています。 D: $\underline{YWIN95}$ PS \underline{YPN}



ファイルのコピーが開始されます。

ディスクの挿入が表示されたら[OK]をクリックします。

Windows95のシステムディスクをセットします。

〈フロッピーディスク版の方〉

Windows95の[DISK XX]をセットし、[OK]をクリックします。

〈CD-ROM版の方〉

Windows95のCD-ROMをセットし、[ファイルのコピー元]を[D:WIN95]にして、[OK]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。

●「新しいハードウェア」画面が表示されたら、「ハードウェアの製造元が提供するドライバ」を選択し、[OK]をクリックします。



⑪「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

(2) [配布ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが \underline{D} の場合を例にしています。 D: $\underline{YWIN95}$



- 「印字テストを行いますか?」で「いいえ」を選択し、「完了」をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

ディスクの挿入が表示されたら[OK]をクリックします。

Windows95のシステムディスクをセットします。

〈フロッピーディスク版の方〉

Windows95の[DISK XX]をセットし、[OK]をクリックします。

〈CD-ROM版の方〉

Windows95のCD-ROMをセットし、[ファイルのコピー元]を[D:WIN95]にして、[OK]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。

与 Windows95 をプリンタの追加でセットアップします。

- (注./)
- ・Windows95をお使いの方だけご覧ください。
 - ・Windows95日本語版オペレーティングシステム(CD-ROMあるいはフロッピーディスク)をご用意ください。
- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- 2 [プリンタの追加]をダブルクリックします。



ブザンダの追加


- ③「プリンタの追加ウィザード」画面で、「次へ」をクリックします。
- ▲ [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- **5** [ディスク使用]をクリックします。



⑥「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

⑦ [配布ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 D:¥WIN95¥PS¥JPN



❸ プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

ディスクの挿入が表示されたら[OK]をクリックします。 Windows95のシステムディスクをセットします。

〈フロッピーディスク版の方〉

Windows95の[DISK XX]をセットし、[OK]をクリックします。

〈CD-ROM版の方〉

Windows95のCD-ROMをセットし、[ファイルのコピー元]を[D:WIN95]にして、[OK]をクリックします。

- ③ [利用できるポート]で[LPT1:プリンタポート]を選択し、[次へ]をクリックします。
- [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。

6 WindowsNT4.0 をプリンタの追加でセットアップします。

- ・WindowsNT4.0をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。
- WindowsNT Server 4.0日本語版オペレーティングシステムCD-ROM、または、WindowsNT Workstation 4.0日本語版オペレーティングシステムCD-ROM、または、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMをご用意ください。
- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [プリンタの追加]をダブルクリックします。



ブザンダの追加

- ③「プリンタの追加ウィザード」画面で、[このコンピュータ]を選択し、[次へ]を クリックします。
- [利用可能なポート]で[LPT1:Local Port]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。
- **⑤** [ディスク使用]をクリックします。




⑥「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

配布ファイルのコピー元]に次のように入力し、「OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用する場合 D:¥WinNT¥PS¥JPN¥SP6 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM以外を使用する場合 D:¥WinNT¥PS¥JPN¥SP5



❸ プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



- ⑨プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑩ [共有しない]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (1) [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

ディスクの挿入が表示されたら[OK]をクリックします。 WindowsNTのCD-ROMをセットして[参照]をクリックし、次のパスを選択し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D</u>:の場合を例にしています。 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用する場合 D:\supportion="2">Service Pack 6a CD-ROM以外を使用する場合 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM以外を使用する場合 D:\supportion="2">1386





[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。



セットアップがうまくいかないとき

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に 従って設定を確認します。


- [スタート]-[設定]-[プリンタ] (WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]、Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX])を選択します。
- プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択します。
- ③ [詳細]タブの[印刷先のポート] (WindowsXP/2000では、[ポート]タブの [印刷するポート])で、接続先のポートを下記の設定にします。

パラレルケーブルで接続する場合 [LPT1]

WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの 検出ウィザード」が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたプリンタドライバを削除してからセットアップし直してください。

- [スタート]-[マイコンピュータ] (Windows Server2003ではデスクトップ上の [マイコンピュータ]) をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- 2 [ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。
- ③ [その他のデバイス]の「OKI DATA CORP MICROLINE 5400」をマウスの右ボタンでクリックして「削除]を選択します。



[その他のデバイス]が表示されなかったら?

[表示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、[プリンタ]の「OKI DATA CORP MICROLINE 5400]をマウスの右ボタンでクリックして[削除] を選択します。



- 4 「デバイスの削除の確認」画面で[OK]をクリックし、「デバイスマネージャ」を閉じます。
- **⑤**「システムのプロパティ」画面で[OK]をクリックします。
- ⑥ Windowsを再起動し、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面から再セットアップします。

「WindowsXP/Server2003にセットアップします」の「ブラグアンドプレイでセットアップします」(114ページ)へ戻ります。



プリンタドライバを削除するには



- WindowsXP/2000/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
- ② [OKI MICROLINE 5400(**)](** はPSまたはPCL(プリンタドライ バの種類))アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[削除]を選 択します。
- 3 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/ Server2003の場合は、

- 4、5の作業を行ってください。
- 4「プリンタ」フォルダ(Windows XP/Server2003では「プリンタと FAX」フォルダ)の[ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択します。



(5) [ドライバ]タブで、該当する機種名を選択し、[削除]をクリックします。



プリンタドライバをアップデートするには



- ・WindowsXP/2000/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。
 - コンピュータとプリンタを接続し、 プリンタの電源をONにします。
 - ② [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を分リックします。Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
 - ③ [OKI MICROLINE 5400(**)](** はPSまたはPCL(プリンタドライ バの種類))アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択します。
 - (全般) タブの[テストページの印刷]をクリックします。(Windows Me/98/95の場合、[全般] タブの[印字テスト]をクリックします。)
 - 6 確認画面が表示されたら、[OK]を クリックします。

テストページが印刷されます。

⑥プリンタの電源をOFFにします。



電源の切り方は「電源を切ります」(21ページ)を ご覧ください。



⑦ [OKI MICROLINE 5400 (**)] (** はPSまたはPCL(プリンタドライ パの種類))アイコンをマウスの右 ボタンでクリックして[削除]を選 択します。



ドライバのアップデートを確実に行うために、アップデートする プリンタドライバと同じ種類(PSまたはPCL) のすべてのプリンタドライバを削除してください。

8以降、画面の指示に従います。




WindowsXP/2000/ Server2003の場合は、

⑨~⑩の作業を行ってください。

- 「プリンタ」フォルダ(Windows XP/Server2003では「プリンタと FAX」フォルダ)の[ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択します。
- [ドライバ]タブで、該当する機種名を選択し、[削除]をクリックします。





- **⑪**Windowsを再起動します。
- **2** 新しいプリンタドライバをセットアップします。 詳しくは「WindowsXP/Server2003にセットアップします」(114ページ)、 「WindowsMe/98/95/2000/NT4.0にセットアップします I(118ページ)をご覧 ください。



- ・必ずプリンタの電源がONになっていることを確認してください。
- WindowsXP/Server2003では、プリンタのインストールでセットアップ します。
- (8) ← の手順でテストページを印刷し、新しいプリンタドライバのバージョン を確認します。

WindowsMe/98/95

[ドライバで使用されるファイル]以下に記載されているバージョン

WindowsXP/2000/Server2003

[このドライバが使う追加ファイル]以下に記載されているバージョン

WindowsNT4.0

「このドライバが使うファイル]以下に記載されているバージョン



テストページ上に記載される[ドライバのバージョン] (Windows Me/ 98/95の場合、[ドライバ バージョン])には固定のバージョン番号 が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップデートして も更新されません。



パラレル接続でセットアップできないときには

現 象	対処方法
WindowsNT4.0でプラグアンド プレイでセットアップできません。	プラグアンドプレイでセットアップできるのはWindowsMe/98/95/2000/XP/Server2003です。WindowsNT4.0はセットアッププログラムからセットアップしてください。(118ページ)
コンピュータが双方向パラレル	双方向パラレルインタフェースをサポート
インタフェースをサポートして	しているコンピュータを使用してくださ
いません。	い。
パラレルケーブルが規格に合っ	IEEEstd1284-1994準拠の双方向パラレル
ていない可能性があります。	ケーブルを使用してください。
インタフェースが無効になって	プリンタのメニュー設定で[セントロ]を
います。	[ユウコウ]にしてください。(46ページ)
セットアップ手順が間違っています。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
パラレルケーブルが外れていま す。	パラレルケーブルを差し込んでください。
パラレルケーブルに問題があり	予備のパラレルケーブルがあれば取り替え
ます。	てみてください。
切替器、パッファ、延長ケーブ	プリンタとコンピュータを直接接続してみ
ルなどを使用しています。	てください。

現象	対処方法
セットアップの途中で画面に[検 索場所の指定]、[場所の指定]が 表示されます。	「プリンタソフトウェアCD-ROM」の中のプリンタドライバのディレクトリを指定してください。 例:「E:¥WIN98¥PS¥JPN」 (ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。)
セットアップを中断しました。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。

5

(MEMO)

6 ネットワーク接続でMacintoshにセットアップします

(ML5400のみ)

動作	環境	134
ケーブルを接続し	ます	135
セットアップし	ます	136
LaserWriter8プリンタドライバをインストールし	ます	139
プリンタドライバを削除する	には	140
プリンタドライバをアップデートする	には	141
印刷できないとき	には	142



動作環境



(注・) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 場合があります。

MacOS8.1, 8.5, 8.5.1, 8.6, 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, Mac OS X Classic環境 日本語版が動作するMacintoshでEtherTalk対応のネットワークインタ フェースを搭載している機種



- ・日本語以外のOSには対応していません。
- ・MacOS8.0以前のシステムには対応していません。
- ・プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使 用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンド プリントができない場合もあります。このような場合は、プリン トモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大 きくしてください。
- ・MacOS日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。
- ・ML5200はMacOSで使用できません。Mac OS Xで使用してくだ さい。

ケーブルを接続します

イーサネットケーブルとハブを準備します。

(注♪) プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。 イーサネットケーブル(カテゴリ5、ツイストペアケーブル、スト レート)とハブを別途用意してください。

〈イーサネットケーブル〉 〈ハブ〉






ク プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(21ページ)をご覧ください。

3 プリンタをネットワークに接続します。




●プリンタのネットワークインタ フェースコネクタに挿入されている 誤挿入防止カバーを外します。

> メモ 誤挿入防止カバーは捨てず に保管し、ネットワーク接

続しない場合に挿入してく ださい。

2 イーサネットケーブルをプリンタの ネットワークインタフェースコネク 夕に差し込みます。



3 イーサネットケーブルをハブに差し 込みます。



セットアップします

以下の説明は、MacOS9.0を例にしています。

1 プリ

プリンタの電源を ON にします。



オンライン . AUTO トレイ 1

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されます。

夕 Macintosh を設定します。

- Macintoshを起動します。
- ② [アップルメニュー]-[コントロールパネル]-[AppleTalk]を選択します。



3 [Ethernet]を選択し、[AppleTalk]を閉じます。



④「設定の保存」画面が表示されたら、「保存」をクリックします。

? プリンタドライバをインストールします。




- ・ウィルス防御ソフトウェアはOFFにしてください。
- ・システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に よっては、Macintoshがハングアップするなど正常にインストール できないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、 プリンタドライバをインストールしてください。
 - ① [アップルメニュー]-[コントロールパネル]-[機能拡張マネー ジャ]を選択します。
 - ② [セット]を[Mac OS x.x.x基本](x.x.xはMac OS のバージョ ン)設定にします。
 - ③ Macintoshを再起動します。
 - ④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。
 - (5) プリンタドライバのインストール後、「機能拡張マネージャ」 の[セット]を元の設定に戻して、Macintoshを再起動しま す。機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、 「省略時セット」を選択してください。
- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ② [Driver]フォルダを開きます。
- ③ [Installer for MacOS]をダブルクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

∡ デスクトップ・プリンタを作成します。

- [アップルメニュー]の[セレクタ]を選択します。
- ② [LaserWriter8]をクリックし、[PostScriptプリンタの選択]で[MICROLINE 5400]を選択します。





メモ プリンタ名は、MicrolinePS Utilityで変えることができます。



- ・[PostScriptプリンタの選択]で[MICROLINE 5400]が表示されな い場合には、Macintoshとプリンタが正しく接続されていない可能 性があります。ケーブルが歪んでいないか確認してください。
- ・[セレクタ]に[LaserWriter8]が表示されない場合は、Mac OSのシ ステムCD-ROMからLaserWriter8プリンタドライバをインストー ルしてください。インストール方法は、「LaserWriter8プリンタド ライバをインストールします | (139ページ) をご覧ください。
- ③ [作成]をクリックします。

プリンタ名の横にアイコンが表示されます。



④ [セレクタ]を閉じます。

デスクトップ上にデスクトップ・プリンタ・アイコンが表示されます。

5 プリントプラグインを設定します。

- [ファイル]メニューの[デスクトップのプリント...]を選択します。
- ② [プリンタ:]が[MICROLINE 5400]であることを確認し、ポップアップメニュー[一般設定]をクリックし、[プラグイン初期設定]を選択します。
- **③** [プリントタイム・フィルタ]の左に表示されている[▷]印をクリックして[プリントタイム・フィルタ]を開き、[プリントタイム・フィルタ]と[ジョブタイプ] にチェックを付けます。
- 4 [設定の保存]をクリックします。



- **6** 確認メッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。
- **⑥** [キャンセル]をクリックし、[印刷ダイアログ]を閉じます。

🗲 欧文スクリーンフォントをインストールします。

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ② [Fonts]フォルダを開きます。
- 3 使用したいフォントを[システムフォルダ]-[フォント]フォルダにコピーします。



4 Macintoshを再起動します。



- ・[Chicago]、[Geneva]、[Monaco]、[NewYork]は添付されておりません。MacOS添付のフォントをご使用ください。
- ・Macintoshのシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリーンフォントのみをインストールしてください。
- ・すでにシステムに同名のスクリーンフォントがインストールされている場合は、新たにインストールしなおす必要はありません。
- ・和文スクリーンフォントはMacOS添付の平成明朝、平成角ゴシックを で使用ください。フォントの置き換え機能により、文書のレイアウト はそのままにプリンタフォントに置き換えて高速に印刷されます。



LaserWriter8プリンタドライバをインストールします

MacOS9.x.x付属のLaserWriter8プリンタドライバをカスタムインストールします。



[セレクタ]に[LaserWriter8]がすでに存在している場合は、インス トール不要です。



以下の説明は、MacOS9.2.1を例にしています。

- 「MacOS9.x.xシステムCD-ROM」をセットします。
- 2 [MacOSインストーラ]をダブルクリックします。



Mac OS インストーラ

- ③ 「ようこそMacOS9.x.xへ」画面で[続ける]をクリックします。
- ④ 「インストール先ディスク」を選択し、「選択」をクリックします。
- **⑤** [追加/削除]をクリックします。
- **⑥** [ソフトウェア]で[MacOS9.x.x]にチェックをつけ、[インストール方法]で[カスタムインストール]を選択します。



7 [選択項目]で[なし]を選択します。



⑧ [プリンタ用ソフトウェア]の[▷]印をクリックし、[デスクトップ・プリンタ・メニュー]、[デスクトッププリント]、[LaserWriter8]にチェックを付け、[OK]をクリックします。



- 9 [開始]をクリックします。
- [続ける]をクリックします。プリンタドライバのインストールが開始されます。
- (1) [再起動]をクリックします。



プリンタドライバを削除するには

1 インストーラで削除(アンインストール)します。



- **1** 「プリンタソフトウェアCD-ROM」 をセットします。
- ② [Driver]フォルダを開きます。
- **③** [Installer for MacOS]をダブルク リックします。
- 4 「起動」画面で[続ける]をクリック します。
- **5**「使用許諾契約」画面で、[同意]を クリックします。
- (6) 「お読みください」画面で、[続ける]をクリックします。
- **⑦** ◆をクリックし、[アンインストール]を選択します。
- 8 [アンインストール]をクリックします。

プリンタドライバのアンインス トールが開始されます。



- アンインストールが完了しましたが、いくつかのファイル / フォルダは削除されませんでした。それらは他のアプリケーションと共有されているか、現在使用中であるか、または、他のインストールブログラムによってインストールされました。
- ¶ [OK]をクリックします。
 - ⑩ [終了]をクリックします。

夕 下記のファイルをゴミ箱にドラッグし、空にします。

- LaserWriter8を使用している全てのデスクトッププリンタアイコン
- [システムフォルダ] [初期設定] [プリント初期設定]フォルダ内の [LaserWriter8設定]ファイル

プリンタドライバをアップデートするには

- ②新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは「セットアップします」(136ページ)をご覧ください。



印刷できないときには

最初に確認します

現象

- LINK 100Mランプ(緑)/LINK 10Mランプ(緑)を確認します。100BASE-TX/10BASE-Tで接続している場合にそれぞれ点灯します。点灯しない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。
- STATUSランプ(橙)を確認します。データを受信しているときに点滅します。「一定間隔(1秒あるいは0.1秒)で点滅」「常に点灯」「常に消灯」している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。
- ハブのLINKランプが点灯しません。
- Pingに応答が返りません。
- 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。

ネットワーク接続が原因の場合

- プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。
- 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類が存在します。ハブとの接続にはストレートケーブルを使用します。
- ケーブルを接続してからプリンタの電源をONにします。ケーブルを接続しないで先にプリンタの電源をONにするとネットワークで接続できないことがあります。

ハブとの相性が原因の場合

ハブとの相性により、通信が安定しない場合があります。

- ブリンタの「HUB LINK SETTING」を「10BASE-T HALF」に設定してください。設定方法は以下を参照してください。
- 十 「メニュー+Jスイッチを数回押し、[NETWORK MENU]を表示します。
- 3 十 「メニュー+」スイッチを数回押し、[HUB LINK SETTING]を表示します。
- ❹ ◯ 「設定」スイッチを押します。
- 6 「設定」スイッチを押し、値の右側に[★]を付けます。
- ハブの動作モード(100BASE-TX/10BASE-T、全二重/半二重)を「自動切替」から「10BASE-T HALF」にしてください。(設定方法はHUBに付属のマニュアルをご覧ください。)

それでも問題が解決しない場合

- [アップルメニュー]-[コントロールパネル]-[AppleTalk]で[経由先]が [Ethernet]になっていることを確認します。
- [アップルメニュー]-[セレクタ]で、「LaserWriter 8」をクリックしたとき「プリンタ名」が表示されるか確認します。プリンタ名の初期値は「MICROLINE 5400」です。プリンタ名はネットワークの設定情報(Network Information)に表示されている[EtherTalk Configuration]の[Printer Name]です。

Z USB接続で Macintosh にセットアップします

(ML5400のみ)

動作環境	. 144
ケーブルを接続します	. 145
セットアップします	. 146
プリンタドライバを削除するには	. 150
プリンタドライバをアップデートするには	. 151
USB接続でセットアップできないときには	. 152



動作環境



(注・) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 場合があります。

MacOS9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2日本語版が動作するMacintoshでUSB インタフェースを搭載している機種



- ・USB拡張ボードには対応していません。
- ・日本語以外のOSには対応していません。
- ・印刷中にUSBケーブルを抜き差ししないでください。
- ・USBケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しす る間隔は5秒間以上あけてください。
- ・他の全てのUSB機器との同時接続を保証するものではありませ h_{\circ}
- ・同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ・プリン タUtilityに「MICROLINE 5400」、「MICROLINE 5400 1」、 「MICROLINE 5400 2 と表示されます。この番号はプリンタを接 続する順序や電源をONする順序によって変わります。
- ・USBハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続された USBハブに接続してください。
- ・プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使 用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンド プリントができない場合があります。このような場合は、プリン トモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大 きくしてください。
- ・MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。
- ・Mac OS X Classic環境には対応していません。
- ・ML5200はMacintoshで使用できません。Mac OS Xで使用してく ださい。

USBインタフェースケーブルは、USB2.0仕様で長さ2m以内のもの をお使いください。



ケーブルを接続します

USB ケーブルを準備します。



(注・) USBケーブルは添付されていません。USB2.0仕様のUSBケーブルを 別途用意してください。




夕 プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。



- ・電源の切り方は「電源を切ります」(21ページ)をご覧ください。
- 」・USBケーブルはコンピュータ、プリンタの電源がONの状態でも 抜き差しできますが、この後のプリンタドライバ、USBドライバ のインストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を OFFにしておきます。

3 USB ケーブルを接続します。



- **1**USBケーブルをプリンタの USBインタフェースコネクタ に差し込みます。
 - USBケーブルをネット ワークインタフェース コネクタに差し込まな いよう注意してくださ いっ 故障の原因となりま
- 2 USBケーブルをMacintoshの USBインタフェースコネクタ に差し込みます。

す。



セットアップします

1

プリンタの電源を ON にします。



オンライン . AUTO トレイ 1

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 と表示されます。

2 Macintosh を起動します。

3 プリンタドライバをインストールします。



- ・ウィルス防御ソフトウェアはOFFにしてください。
- ・システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に よっては、Macintoshがハングアップするなど正常にインストール できないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、 プリンタドライバをインストールしてください。
 - ① [アップルメニュー]-[コントロールパネル]-[機能拡張マネージャ]を選択します。
 - ② [セット]を[Mac OS x.x.x基本] (x.x.xはMac OS のバージョン) 設定にします。
 - ③ Macintoshを再起動します。
 - ④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。
 - ⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] の[セット]を元の設定に戻して、Macintoshを再起動します。機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、「省略時セット]を選択してください。
- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM lをセットします。
- 2 [Driver]フォルダを開きます。
- 3 [Installer for MacOS]をダブルクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

4 デスクトップ・プリンタを作成します。

降では、[Applications(MacOS9)]-[ユーティリティ]フォルダ)内の[デスクトッ プ・プリンタUtility]をダブルクリックします。



デスクトップ・プリンタ Utilitu

② [プリンタ]で[LaserWriter8]を、[デスクトップに作成]で[プリンタ(USB)]を 選択し、[OK]をクリックします。



「プリンタ]に[LaserWriter8]が表示されない場合は、Mac OSのシス テムCD-ROMからLaserWriter8プリンタドライバをインストールして ください。インストール方法は、「LaserWriter8プリンタドライバをイ ンストールします | (127ページ) をご覧ください。



③ [USBプリンタの選択]の[変更]をクリックします。



♠ [USBプリンタの選択]で[MICROLINE 5400]を選択し、[OK]をクリックします。



(注・) [USBプリンタの選択]で[MICROLINE 5400]が表示されない場合に は、Macintoshとプリンタが正しく接続されていない可能性がありま す。ケーブルが歪んでいないか確認してください。

⑤ [PostScriptプリンタ記述(PPD)ファイル]で[自動設定]を選択します。

⑥ 「作成〕をクリックします。



- ⑦ [デスクトップ・プリンタの保存名]を入力し、[保存]をクリックします。
- **8** デスクトップ・プリンタUtilityを終了します。



MICROLINE 5400

デスクトップ上にデスクトップ・プリンタ・アイコンが表示されます。

メモ USBインタフェースで接続する場合は、「セレクタ」画面で 「LaserWriter8」を選択しても、画面の右側にプリンタ名は表示されません。プリンタを選択するときはデスクトップ上に作成されたプリンタアイコンを選択して、「Finder」の[プリンタ]メニューで[省略時プリンタに指定]を選択して使用します。

5 プリントプラグインを設定します。


- [ファイル]メニューの[デスクトップのプリント...]を選択します。
- ② [プリンタ:]が[MICROLINE 5400]であることを確認し、ポップアップメニュー[一般設定]をクリックし、[プラグイン初期設定]を選択します。
- ③ [プリントタイム・フィルタ]の左に表示されている[▷]印をクリックして[プリントタイム・フィルタ]を開き、[プリントタイム・フィルタ]と[ジョブタイプ]にチェックを付けます。



- 4 [設定の保存]をクリックします。
- 6 確認メッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。
- ⑥ [キャンセル]をクリックし、[印刷ダイアログ]を閉じます。

6 欧文スクリーンフォントをインストールします。

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ② [Fonts]フォルダを開きます。
- 3 使用したいフォントを[システムフォルダ]-[フォント]フォルダにコピーします。



4 Macintoshを再起動します。



- ・[Chicago]、[Geneva]、[Monaco]、[NewYork]は添付されておりま せん。MacOS添付のフォントをご使用ください。
- ・Macintoshのシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スク リーンフォントのみをインストールしてください。
- すでにシステムに同名のスクリーンフォントがインストールされてい る場合は、新たにインストールしなおす必要はありません。
- ・和文スクリーンフォントはMacOS添付の平成明朝、平成角ゴシックを ご使用ください。フォントの置き換え機能により、文書のレイアウト はそのままにプリンタフォントに置き換えて高速に印刷されます。



プリンタドライバを削除するには

インストーラで削除(アンインストール)します。



- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」 をセットします。
- ② [Driver]フォルダを開きます。
- **3** [Installer for MacOS]をダブルク リックします。
- 4 「起動」画面で[続ける]をクリック します。
- **6** 「使用許諾契約」画面で、「同意」を クリックします。
- **⑥**「お読みください」画面で、[続け る]をクリックします。
- **↑**◆をクリックし、「アンインス トール]を選択します。
- 8 [アンインストール]をクリックし

プリンタドライバのアンインス トールが開始されます。



- ⑨ [OK]をクリックします。 アンインストールが完了しましたが、いくつかのファイル / フォルダは削除されませんでした。それらは他のアプリケー ションと共有されているか、現在使用中であるか、または、他 のインストールプログラムによってインストールされました。
 - [終了]をクリックします。

下記のファイルをゴミ箱にドラッグし、空にします。

- LaserWriter8を使用している全てのデスクトッププリンタアイコン
- 「システムフォルダ]-「初期設定]-「プリント初期設定]フォルダ内の 「LaserWriter8設定」ファイル



プリンタドライバをアップデートするには

- ②新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは「セットアップします」(146ページ)をご覧ください。



USB接続でセットアップできないときには

現象	対処方法
インタフェースが無効になって います。	ブリンタのメニュー設定で[USB]を[ユウコ ウ]にしてください。 (46ページ)
MacOSのパージョンが対応して いません。	USB接続できるのはMacOS9.0以降です。 それ以前のMacOSにはネットワーク経由で 接続してください。 (134、144ページ)
USBケーブルが規格に合ってい ない可能性があります。	USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してく ださい。
セットアップ手順が間違っています。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
USBケーブルを短時間で抜き差 ししています。	USBケーブルを抜き差しする間隔は5秒間 以上あけてください。
USBケーブルが外れています。	USBケーブルを差し込んでください。
USBケーブルに問題がありま す。	予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。
USBハブを使用しています。	プリンタとMacintoshを直接接続してみて ください。
セットアップを中断しました。	もう一度初めからセットアップしてくださ い。(146ページ)

現象	対処方法
プリンタの電源スイッチがOFF	プリンタの電源をONにしてください。
になっています。	(20ページ)
デスクトッププリンタアイコン	Macintoshのプリンタメニューの[プリント
に手のマークがついています。	キューの開始]を選択してください。
プリンタドライバが正しくイン	プリンタドライバを再インストールしてく
ストールされていません。	ださい。(146ページ)
[オフライン]になっています。	「オンライン」スイッチを押して、[オンラ イン]にしてください。

8 ネットワーク接続でMac OS Xにセットアップします

(ML5400、ML5200)

動作環境	. 154
ケーブルを接続します	. 155
セットアップします	. 156
プリンタドライバを削除するには	. 166
プリンタドライバをアップデートするには	. 167
印刷できないときには	. 168
プリンタドライバをアップデートするには	168



動作環境



Mac OS X、プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載 と異なる場合があります。

Mac OS X10.0~10.3.5日本語版が動作するMacintoshでネットワークインタ フェースを搭載している機種



MI 5400の場合

- ・日本語以外のOSには対応していません。
- ・Mac OS X 10.0~10.2.3では、カスタム用紙はサポートされません。
- ・OCFやCIDビットマップフォントは使用することができません。
- ・Mac OS Xのアプリケーションで表示される、細明朝体(SaiMincho)、 中ゴシック(ChuGothic)はビットマップで印刷されます。
- ・文字の黒色がコンポジット(CMYK混合色)で印刷される場合があり ます。
- ・MicrolinePS UtilityはMac OS Xでは動作しません。
- ・Mac OS X 10.0~10.0.4では、[用紙厚]や[解像度]設定などの、プ リンタの固有機能を使用することができません。
- ・Mac OS X 10.0~10.0.4では、プリンタ名に日本語を使用するとコ ンピュータとプリンタ間で接続することができません。
- ・ブラックオーバープリント、トナーセーブ、CMYKシミュレーショ ンはアプリケーションによっては使用できないことがあります。



(注/) ML5200の場合

次の機能は使用できません。

往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷 とじ代、とじ位置の設定

ウォーターマーク

用紙サイズ変更

ブラックオーバープリント

カラー調整ユーティリティでのカラー調整機能

極細線の補正

1枚目を別トレイで印刷

製本印刷

ポスター印刷

色見本印刷

プリンタオプションの自動取得

- ・黒色の指定は、CMYKまたはKのみのいずれかしか指定できませ h_{\circ}
- ・Mac OS X 10.3以降ではRendezvous接続には対応していません。
- AppleTalkには対応していません。
- ・カスタム用紙は、Mac OS X 10.2.3以前では使用できません。
- ・Mac OS X 10.3以降では両面印刷は「両面印刷 | パネルの設定を使 用してください。
- ・ [カラー | パネルの [黒の生成] で [黒(K) トナーのみで生成] を設定し ているときは、「プリンタオプション /パネルの [100%の黒は常に 黒(K)トナーで生成する]の設定に関わらず、常に黒(K)トナーで印 剧されます。
- Mac OS X 10.0~10.0.4では使用できません。




ケーブルを接続します

イーサネットケーブルとハブを準備します。

注く プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。 イーサネットケーブル(カテゴリ5、ツイストペアケーブル、スト レート)とハブを別途用意してください。

〈イーサネットケーブル〉 〈ハブ〉






ク プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(21ページ)をご覧ください。


3 プリンタをネットワークに接続します。



●プリンタのネットワークインタ フェースコネクタに挿入されている 誤挿入防止カバーを外します。

> メモ 誤挿入防止カバーは捨てず に保管し、ネットワーク接 続しない場合に挿入してく ださい。

2 イーサネットケーブルをプリンタの ネットワークインタフェースコネク 夕に差し込みます。



3 イーサネットケーブルをハブに差し 込みます。



セットアップします

ネットワーク接続のセットアップについて

1

印刷する方法を決めます。

Mac OS X から印刷するためには、EtherTalk を使用する方法、TCP/IP を使用する方法、Rendezvous (ランデブー)を使用する方法の3種類があります。

まず、どちらを利用するか決めます。

印刷する方法	特 長
EtherTalk (ML5400のみ)	Mac OS X が標準で持っている機能を使用します。
TCP/IP (ML5200のみ)	沖データ製の TCP/IP を使用します。
Rendezvous (ランデブー)	Mac OS X 10.2~が標準で持っている機能を使用します。 EtherTalk が使用できないネットワークでは、こちらを使 用します。

夕 セットアップの流れ

EtherTalk (ML5400のみ)

Macintosh に Ether Talk を設定します。



プリンタドライバを インストールします。



ネットワークプリン タを作成します。



「EtherTalkプロトコル を利用します」(157 ページ)へ進みます。 TCP/IP (ML5200のみ)

Macintosh に TCP/ IP を設定します。



プリンタに IP アドレ スを設定します。



プリンタドライバを インストールします。



ネットワークプリン タを作成します。



「TCP/IPプロトコルを 利用します」(160ペー ジ)へ進みます。 Rendezvous

プリンタドライバを インストールします。



ネットワークプリン タを作成します。



「Rendezvousを使用 します」(164ページ) へ進みます。

EtherTalkプロトコルを利用します(ML5400のみ)

以下の説明は、Mac OS X 10.3を例にしています。

1 プリンタの電源をONにします。



オンライン . AUTO トレイ 1

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 と表示されます。

2 Macintosh を設定します。

- Macintoshを起動します。
- 2 [システム環境設定]-[ネットワーク]を選択します。



③ [表示]-[ネットワークポート設定] (Mac OS X 10.1.5以前では[動作中のネットワークポート]) を選択し、[内蔵Ethernet] にチェックがついていることを確認します。



④ [表示]-[内蔵Ethernet]-[AppleTalk]タブを選択し、[AppleTalk使用]にチェックがついていることを確認します。



- **ろ** プリンタドライバをインストールします。
 - 注♪ ウィルス防御ソフトウェアはOFFにしてください。
- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をMacintoshにセットします。
- 2 [ML_COLOR]アイコンをダブルクリックします。
- **③** [Driver]フォルダ内の[Installer for Mac OS X]をダブルクリックします。



Installer for MacOSX

④管理者の名前とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

4 プリンタ設定ユーティリティで設定をします。



プリンタ設定ユーティリティ (Mac OS X 10.2ではプリントセンター、 Mac OS X 10.1.5以前ではPrint Center) が起動している場合は、メニュー から終了を選択して終了させてください。

● ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5以前では[Applications]-[Utilities]フォルダ内の[Print Center])をダブルクリックします。



② 「追加」(Mac OS X 10.1.5以前の場合は「プリンタを追加」)をクリックします。



メモ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 画面で、[追加]をクリックします。




3 [AppleTalk]を選択します。



4プリンタ名を選択し、[追加]をクリックします。



(5) [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ 設定ユーティリティ]を閉じます。



5 設定を確認します。

- **1** TextEditなどのアプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]-[ページ設定]を開きます。
- ③ [対象プリンタ] (Mac OS X 10.1.5以前では[フォーマット]) で追加したプリンタ名を選択します。
- ④ [対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを確認します。



注!

プリンタドライバがPPDファイルを正しく読み込まないとプリンタ名が 正しく表示されません。この場合は、[プリントセンター]でプリンタを 一旦削除し、再度プリンタを追加してください。

TCP/IPプロトコルを利用します(ML5200のみ)

以下の説明は、Mac OS X 10.3.2を例にしています。

1 プリンタの電源を ON にします。



オンライン . AUTO トレイ 1

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されます。

2 Macintosh を設定します。

- Macintoshを起動します。
- 2 [システム環境設定]-[ネットワーク]を選択します。



③ [表示]-[ネットワークポート設定] (Mac OS X 10.1.5以前では[動作中のネットワークポート]) を選択し、[内蔵Ethernet] にチェックがついていることを確認します。



④ [表示]-[内蔵Ethernet]-[TCP/IP]タブを選択し、IPアドレス、サブネットマスク、必要に応じてルータ、ドメインネームサーバを入力し、[今すぐ適用]をクリックします。



メモ DHCPサーバからIPアドレスを自動取得する場合は、設定で[DHCP サーバを参照]を選択します。 メモ コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、次のように設定してください(「RFC1918」による)。

コンピュータ

IPアドレス: 192.168.0.1~254のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0(使用しません)

DNS : 使用しません

プリンタ

IPアドレス : 192.168.0.1~254のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0

DHCP/BOOTPを使用する : チェックしない RARPを使用する : チェックしない

サーバを使用しないアドレス解決 : チェックしない

LAN : SMALL



- ・IPアドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internetに接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 管理者や、Internet接続しているプロバイダに、プリンタに設定で きるIPアドレス等を確認してください。
- ・ネットワーク上に存在するサーバ(DHCPなど)は、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、Internet接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。
- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

っている。Pアドレス等を設定します。



すでにプリンタにIPアドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」(162ページ)へ進みます。

- 1 プリンタの電源をONにします。
- ② 十 「メニュー+」スイッチを数回押し、[NETWORK MENU]を表示します。
- 3 ◯ 「設定」スイッチを押します。
- ④ [TCP/IP/ENABLE *]と表示されていることを確認します。

[TCP/IP/DISABLE *]と表示されている場合は次の設定を行います。

- ① 「設定」スイッチを押します。
- ② + 「メニュー+」スイッチを押し、[TCP/IP/ENABLE]を表示します。
- ③ 〇 「設定」スイッチを押し、値の右側に[*]を付けます。
- ④ 【 「戻る」スイッチを押します。
- 5 十 「メニュー+」スイッチを数回押し、[IP ADDRESS]を表示します。
- ⑥ ◯ 「設定」スイッチを押します。
- 8 「設定」スイッチを押し、次の桁に移動します。 ②と③を繰り返して、全ての桁の値を設定します。

以後、4~8 を繰り返し、[SUBNET MASK](サブネットマスク)、 [GATEWAY ADDRESS](ゲートウェイアドレス)を設定します。

❶ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

4 プリンタドライバをインストールします。

- 注! ウィルス防御ソフトウェアはOFFにしてください。
- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をMacintoshにセットします。
- 2 [ML_COLOR]アイコンをダブルクリックします。
- ③ [Driver]フォルダ内の[Installer for Mac OS X]をダブルクリックします。



④ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

5 プリンタ設定ユーティリティで設定をします。



)プリンタ設定ユーティリティ (Mac OS X 10.2ではプリントセンター、 Mac OS X 10.1.5以前ではPrint Center) が起動している場合は、メニュー から終了を選択して終了させてください。

● ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5以前では[Applications]-[Utilities]フォルダ内の[Print Center])をダブルクリックします。



② 「追加」(Mac OS X 10.1.5以前の場合は「プリンタを追加」)をクリックします。



メモ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 画面で、[追加]をクリックします。



③ [OKI TCP/IP]を選択します。



④ 機種名のリストの中から[MICROLINE 5200]を選択します。プリンタのIPアドレスを入力し、[追加]をクリックします。



(5 [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ 設定ユーティリティ]を閉じます。



6 設定を確認します。

- TextEditなどのアプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]-[ページ設定]を開きます。
- ③ [対象プリンタ] (Mac OS X 10.1.5以前では[フォーマット]) で追加したプリンタ名を選択します。
- ④ [対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを確認します。



Rendezvousを利用します

RendezvousはMac OS X 10.2以降で利用可能です。



(注♪) ML5200では、Mac OS X 10.3で使用できません。

プリンタの電源を ON にします。



オンライン . AUTO トレイ1

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 と表示されます。

夕 Macintosh を設定します。

- Macintoshを起動します。
- ② [システム環境設定]-[ネットワーク]を選択します。
- 3 [表示]-[ネットワークポート設定] (Mac OS X 10.1.5以前では[動作中のネッ トワークポート])を選択し、「内蔵Ethernet]にチェックがついていることを確 認します。(157ページ参照)
- プリンタドライバをインストールします。

〔注♪) ウィルス防御ソフトウェアはOFFにしてください。

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をMacintoshにセットします。
- 2 [ML_COLOR]アイコンをダブルクリックします。
- ③ [Driver]フォルダ内の[Installer for Mac OS X]をダブルクリックします。



◆ 管理者の名前とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

4 プリンタ設定ユーティリティで設定をします。



↑プリンタ設定ユーティリティ(Mac OS X 10.2ではプリントセンター、 Mac OS X 10.1.5以前ではPrint Center) が起動している場合は、メニュー から終了を選択して終了させてください。

● ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設 定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォ ルダ内の[プリントセンター])をダブルクリックします。



② [追加]をクリックします。



メモ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 画面で、[追加]をクリックします。



3 [Rendezvous]を選択します。



4 プリンタ名を選択し、[追加]をクイックします。



メモ・プリンタ名は「ML」+「イーサネットアドレスの下6桁」です。
・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(22ページ)

(5) [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ 設定ユーティリティ]を閉じます。



5 設定を確認します。

- ◆ TextEditなどのアプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]-[ページ設定]を開きます。
- ③ [対象プリンタ]で追加したプリンタ名を選択します。
- ④ [対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを確認します。



注!

ML5400ではプリンタドライバがPPDファイルを正しく読み込まないとプリンタ名が正しく表示されません。この場合は、[プリンタ設定ユーティリティ]でプリンタを一旦削除し、再度プリンタを追加してください。



プリンタドライバを削除するには

1 プリンタリストからプリンタ名を削除します。



- ↑ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5以前では[Applications]-[Utilities]フォルダ内の[Print Center])をダブルクリックします。
- ② プリンタ名を選択し、[削除]をクリックします。
- ③ [プリンタリスト]を閉じます。

クインストーラで削除(アンインストール)します。

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をMacintoshにセットします。
- ② [ML_COLOR] アイコンをダブル クリックします。
- ③ [Driver]フォルダを開きます。
- **4** [Installer for Mac OS X]をダブルクリックします。
- **⑤** 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。
- **6** 起動画面で[続ける]をクリックします。
- **⑦**「使用許諾契約」画面で、「同意」を
 クリックします。
- ⑧「お読みください」画面で、「続ける」をクリックします。
- **③**★をクリックし、[アンインストール]を選択します。
- (1) [アンインストール]をクリックします。

プリンタドライバの削除が行われます。

● [終了]をクリックします。



プリンタドライバをアップデートするには

- ① [プリンタ設定ユーティリティ]-[プリンタリスト]のプリンタ名を削除し、 インストーラでプリンタソフトウェアをアンインストールします。詳しく は「プリンタドライバを削除するには」(166ページ)をご覧ください。
- ② プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「セットアップします」(156ページ)をご覧ください。



印刷できないときには

最初に確認します

現象

- LINK 100Mランプ(緑)/LINK 10Mランプ(緑)を確認します。100BASE-TX/10BASE-Tで接続している場合にそれぞれ点灯します。点灯していない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。
- STATUSランプ(橙)を確認します。データを受信しているときに点滅します。「一定間隔(1秒あるいは0.1秒)で点滅」「常に点灯」「常に消灯」している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。
- ハブのLINKランプが点灯しません。
- Pingに応答が返りません。
- 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。

ネットワーク接続が原因の場合

- プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。
- 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類が存在します。ハブとの接続にはストレートケーブルを使用します。
- ケーブルを接続してからプリンタの電源をONにします。ケーブルを接続しないで先にプリンタの電源をONにするとネットワークで接続できないことがあります。

ハブとの相性が原因の場合

ハブとの相性により、通信が安定しない場合があります。

- プリンタの「HUB LINK SETTING」を「10BASE-T HALF」に設定してください。設定方法は以下を参照してください。

- ② 「設定」スイッチを押します。
- **3** 十 「メニュー+」スイッチを数回押し、[HUB LINK SETTING]を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。
- ⑤
 ・ 「メニューナ」スイッチまたは
 ・ 「メニューー」スイッチを数回
 押し、「10BASE-T HALF]を表示します。
- ⑥ ◯ 「設定」スイッチを押し、値の右側に[★]を付けます。
- ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。
- ハブの動作モード(100BASE-TX/10BASE-T、全二重/半二重)を「自動切替」から「10BASE-T HALF」にしてください。(設定方法はハブに付属のマニュアルをご覧ください。)

それでも問題が解決しない場合

- [アップルメニュー]-[システム環境設定]-[インターネットとネットワーク]-[ネットワーク]-[表示]-[ネットワークポート設定]で[内蔵Ethernet]にチェックがついていることを確認します。
- [表示]-[内蔵Ethernet]-[AppleTalk]で[AppleTalk使用]にチェックがついていることを確認します。
- ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2ではハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5以前では[Applications]-[Utilities]-[Print Center])で、[追加]をクリックし、[Apple Talk]を選択したときに[MICROLINE 5400]が表示されるか確認します。

9 USB接続でMac OS X にセットアップします

(ML5400、ML5200)

動作環境	170
ケーブルを接続します	171
セットアップします	172
プリンタドライバを削除するには	176
プリンタドライバをアップデートするには	177
USR接続でセットアップできないときには	178



動作環境



(注入) Mac OS X、プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記 載と異なる場合があります。

Mac OS X10.1~10.3.5日本語版が動作するMacintoshでUSBインタフェースを搭 載している機種



MI 5400の場合

- ・日本語以外のOSには対応していません。
- ・ハーフトーン調整機能は使用できません。
- ・Mac OS X 10.1.2~10.2.2では、カスタム用紙はサポートされません。
- ・OCFやCIDビットマップフォントは使用することができません。
- ・Mac OS Xのアプリケーションで表示される、細明朝体(SaiMincho)、 中ゴシック(ChuGothic)はビットマップで印刷されます。
- ・文字の黒色がコンポジット(CMYK混合色)で印刷される場合があり ます。
- ・MicrolinePS UtilityはMac OS Xでは動作しません。
- ・Mac OS X 10.1~10.1.1では、USBインタフェースでの接続はでき ません。
- ・Classic環境が動作しているときは、Mac OS Xからの印刷ができま せん。Classic環境を終了させてから印刷してください。
- ・ブラックオーバープリント、トナーセーブ、CMYKシミュレーショ ンはアプリケーションによっては使用できないことがあります。



USBインタフェースケーブルは、USB2.0仕様で長さ2m以内のものを お使いください。



ML5200の場合

次の機能は使用できません。

往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷 とじ代、とじ位置の設定

ウォーターマーク

用紙サイズ変更

ブラックオーバープリント

カラー調整ユーティリティでのカラー調整機能

極細線の補正

1枚目を別トレイで印刷

製本印刷

ポスター印刷

色見本印刷

プリンタオプションの自動取得

- ・黒色の指定は、CMYKまたはKのみのいずれかしか指定できませ h_{\circ}
- カスタム用紙は、Mac OS X 10.2.3以前では使用できません。
- ・Mac OS X 10.3以降では両面印刷は「両面印刷 | パネルの設定を使 用してください。
- 「カラー」パネルの「黒の牛成」で「黒(K)トナーのみで牛成」を設定し ているときは、「プリンタオプション /パネルの [100%の黒は常に 黒(K)トナーで生成する]の設定に関わらず、常に黒(K)トナーで印 剧されます。



USBインタフェースケーブルは、USB2.0仕様で長さ2m以内のものを りお使いください。



ケーブルを接続します

USB ケーブルを準備します。




USBケーブルは添付されていません。USB2.0仕様のUSBケーブルを 別途用意してください。



夕 プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(21ページ)をご覧ください。

3 USB ケーブルを接続します。



- **1**USBケーブルをプリンタの USBインタフェースコネクタ に差し込みます。
 - USBケーブルをネット ワークインタフェース コネクタに差し込まな いよう注意してくださ いっ 故障の原因となりま
- 2 USBケーブルをMacintoshの USBインタフェースコネクタ に差し込みます。

す。



セットアップします

プリンタの電源を ON にします。



オンライン . AUTO トレイ1

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 と表示されます。

プリンタの操作パネルで[USB PS プロトコル]を[ASCII] にします。(ML5400 の場合)

- (注♪)・Mac OS Xで使用する場合は、必ず設定してください。設定しな いと正常に印刷できないことがあります。
 - ・MacOS 9で使用する場合は、設定を「RAW」に戻してください。
- し、「システム コウセイ メニュー]を表示します。
- 「設定」スイッチを押します。
- 3 + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押 し、[USB PSプロトコル]を表示します。
- 「設定」スイッチを押します。
- **5** + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを押し、 「ASCII]を表示します。
- 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- ◯ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。
- **8** プリンタの電源をOFF/ONします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(21ページ)をご覧ください。

A Macintosh を起動します。

4 プリンタドライバをインストールします。

- ウィルス防御ソフトウェアはOFFにしてください。
- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をMacintoshにセットします。
- 2 [ML_COLOR]アイコンをダブルクリックします。
- ③ [Driver]フォルダ内の[Installer for Mac OS X]をダブルクリックします。



Installer for MacOSX

④管理者の名前とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

5 プリンタ設定ユーティリティで設定をします。



(注・) プリンタ設定ユーティリティ (Mac OS X 10.2ではプリントセンター、 Mac OS X 10.1.5以前ではPrint Center)が起動している場合は、メニュー から終了を選択して終了させてください。

● ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設 定ユーティリティ](Mac OS X 10.2では[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォ ルダ内の「プリントセンター」、Mac OS X 10.1.5以前では「Applications]-[Utilities] フォルダ内の[Print Center])をダブルクリックします。




② 「追加」 (Mac OS X 10.1.5以前の場合は[プリンタを追加])をクリックします。



新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 メモ 画面で、「追加」をクリックします。



(注え) インストールしようとしているプリンタの名前がすでに表示されている場合は、プリンタ名を選択して[削除]をクリックします。



③ [USB]を選択します。(ML5200でMac OS X 10.2以降の場合は[OKI USB] を選択します。)



4 ML5400の場合、[種類]に[PostScript printer]と表示されているプリンタ名を 選択し(Mac OS X 10.2以降の場合、[プリンタの機種]で[Oki]を選択し、機種 名のリストから使用するプリンタ名を選択します)、[追加]をクリックします。

ML5200の場合、表示されているプリンタ名を選択し、「追加]をクリックします。



(5) [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ設定ユーティリティ]を閉じます。



6 設定を確認します。

- TextEditなどのアプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]-[ページ設定]を開きます。
- ③ [対象プリンタ] (Mac OS X 10.1.5以前では[フォーマット]) で追加したプリンタ名を選択します。
- ④ [対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを確認します。



ML5400では、プリンタドライバがPPDファイルを正しく読み込まないとプリンタ名が正しく表示されません。この場合は、[プリンタ設定ユーティリティ]でプリンタを一旦削除し、再度プリンタを追加してください。



プリンタドライバを削除するには

1 プリンタリストからプリンタ名を削除します。



- ① ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリントセンタ]、Mac OS X 10.1.5以前では[Applications]-[Utilities]フォルダ内の[Print Center])をダブルクリックします。
- ② プリンタ名を選択し、[削除]をクリックします。
- ③ [プリンタリスト]を閉じます。

クインストーラで削除(アンインストール)します。

- **①**「プリンタソフトウェアCD-ROMJをMacintoshにセットします。
- (2) [ML_COLOR] アイコンをダブル クリックします。
- 3 [Driver]フォルダを開きます。
- **4** [Installer for Mac OS X]をダブルクリックします。
- **⑤** 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。
- **6** 起動画面で[続ける]をクリックします。
- ⑦「使用許諾契約」画面で、[同意]を クリックします。
- **8** 「お読みください」画面で、「続ける]をクリックします。
- **③** ★をクリックし、[アンインストール]を選択します。
- (1) [アンインストール]をクリックします。

プリンタドライバの削除が行われます。

● [終了]をクリックします。



プリンタドライバをアップデートするには

- ① [プリンタ設定ユーティリティ]-[プリンタリスト]のプリンタ名を削除し、 インストーラでプリンタソフトウェアをアンインストールします。詳しく は「プリンタドライバを削除するには」(176ページ)をご覧ください。
- ② プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「セットアップします」(172ページ)をご覧ください。



USB接続でセットアップできないときには

現象	対処方法
インタフェースが無効になって います。	プリンタのメニュー設定で[USB]を[ユウコウ]にしてください。(46ページ)
USBケーブルが規格に合ってい ない可能性があります。	USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してく ださい。
セットアップ手順が間違っています。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
USBケーブルを短時間で抜き差 ししています。	USBケーブルを抜き差しする間隔は5秒間 以上あけてください。
USBケーブルが外れています。	USBケーブルを差し込んでください。
USBケーブルに問題がありま す。	予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみ てください。
USBハブを使用しています。	プリンタとMacintoshを直接接続してみてください。
セットアップを中断しました。	もう一度初めからセットアップしてくださ い。(172ページ)
プリンタの電源スイッチがOFF になっています。	ブリンタの電源をONにしてください。 (20ページ)
プリンタドライバが正しくイン ストールされていません。	ブリンタドライバを再インストールしてく ださい。(172ページ)
[オフライン]になっています。	「オンライン」スイッチを押して、[オンラ イン]にしてください。

印刷します

使用できる用紙	180
用紙の保管方法	185
給紙方法と排出方法を決めます	186
メディアウェイトとメディアタイプを設定します	187
印刷します	189



使用できる用紙

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用 紙を使用する必要があります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や 用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してから使用 してください。

用紙の種類、サイズ、厚さについて



(注!) 用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限が あったり、プリンタのメニュー設定の[メディアウェイト]、[メディ アタイプ]で設定する内容が異なります。詳しくは「給紙方法と排出 方法を決めます $|(186^{\circ}-\overline{y})|$ と $|(186^{\circ}-\overline{y})|$ を設定します」(187ページ)をご覧ください。

種類	サイズ	単位:mm(インチ)	厚さ
普通紙	A4	210×297	連量55~172kg(64~200g/m²)
	A5	148×210	
	A6	105×148	両面印刷(オプション)の場合、
	B5	182×257	連量55~90kg(64~105g/m²) 使用できる用紙サイズは、
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	「A4、A5、B5、レター、リー
	リーガル(13インチ)	215.9×330.2(8.5×13)	ガル(13インチ)、リーガル(13.5
	リーガル(13.5インチ)	215.9×342.9(8.5×13.5)	インチ)、リーガル(14インチ)、 エグゼクティブ です。
	リーガル(14インチ)	215.9×355.6(8.5×14)	
	エグゼクティブ	184.2×266.7(7.25×10.5)	
	カスタム	幅 100~215.9 長さ148~1200 ただし、長さが356mm以上 の場合は幅は210~215.9mm です。	連量55~172kg(64~200g/m²) 長さが356mm以上の長尺用紙の 場合は110kg(128g/m²)です。
はがき	はがき	100×148	官製はがき
	往復はがき	148×200	
封筒	封筒1(長形3号)	120×235	85g/m²の紙を使用したもの
	封筒2(長形4号)	90×205	
	封筒3(洋形4号)	105×235	
	封筒4(A4サイズ)	210×297	
	Com-9	98.4×225.4(3.875×8.875)	24lbの紙を使用したもので、フ
	Com-10	104.8×241.3(4.125×9.5)	ラップ部がきちんと折れている
	DL	110×220(4.33×8.66)	
	C5	162×229(6.38×9.02)	
	Monarch	98.4×190.5(3.875×7.5)	
ラベル紙	A4	210×297	0.1~0.2mm
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	
OHPシート	A4	210×297	0.1~0.125mm
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	
部分印刷用紙	_	_	連量55~172kg(64~200g/m²)
カラー用紙	_	_	連量55~172kg(64~200g/m²)

普诵紙

次の条件に合った用紙を使用してください。

• 推奨紙:エクセレントホワイト A4(OKIカラーページプリンタ用紙)

(型名: PPR-CA4NA)

両面印刷の場合は、エクセレントホワイト A4(厚口)

(型名: PPR-CA4DA)

- 用紙の厚さが連量55~172kg(64~200g/m²)の用紙
- 電子写真プリンタ用紙(トナーを用いるプリンタで使用する用紙です)
- 電子写真コピー用紙(トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です) カラー電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奨します。
- 電子写真プリンタ再生紙(トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です) 推奨再生紙 銘柄名: Green 100(富士ゼロックス製)

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が 薄いことがあります。再生紙には、印刷品質を低下させる 添加物が含まれているものもあります。必ず電子写真プリ ンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の 粗さが大きく異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている(湿っている)用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工を した用紙(コート紙)
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(210度)のない特殊加工をした用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙



- ・厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 起こることがあります。
- ・マルチパーパストレイで印刷するとシワが出ることがあります。
- ・電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は使用しないでください。
- ・用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットしてください。
- ・用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め に使用してください。

はがき

次の条件に合ったはがきを使用してください。

官製はがき、および折っていない官製往復はがき

以下のはがきは使用しないでください。

- インクジェット用官製はがき
- 2mm以上反りがあるはがき
- 切手の貼ってあるはがき
- 写真加工してあるはがき



- ・印刷後は反りが発生することがあります。
- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・トナーの定着が低下することがあります。

封筒

次の条件に合った封筒を使用してください。

- クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式PPC用紙で作られた封筒
- 封筒1~4は坪量85g/m²の紙を使用した封筒

以下の封筒は使用しないでください。

- 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒
- 内袋のある二重封筒
- とめ金、ボタン、窓のある封筒
- フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒
- シワや反りのある封筒
- 切手の貼ってある封筒
- 表面に絹目加工(シボ)や浮き出し加工(エンボス)のある封筒



- ・印刷後は反りやシワが発生することがあります。
- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ・封筒の貼り合わせ部分(厚さに段差のある部分)のまわり約5mmは 印刷品位が低下することがあります。
- ・封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正してからお使いください。
- ・必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

ラベル紙

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。

- 推奨紙:LBP-A6XX(コクヨ製)(総厚:147山m)
- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC用のラベル紙
- プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが0.1~0.2mmのラベル紙
- 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙



- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・トナーの定着が低下することがあります。
- ・ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。反 りは修正してからお使いください。
- ・必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

OHPシート

次の条件に合ったOHPシートを使用してください。

- 推奨紙: MLカラーOHPシート MLOHP01
- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 電子写真プリンタ用または乾式PPC用に作られたOHPシート
- プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きないOHP シート
- 用紙の厚さが0.1~0.125mmのOHPシート



- ・OHPシートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低下することがあります。
- ・印刷後はうねりが発生することがあります。
- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ・表面に滑りやすいコーティングをしたOHPシートは滑って吸入できないことがあります。
- ・推奨紙以外のOHPシートを使用すると、種類によっては定着器ユニットのローラに巻きついたりしてプリンタが故障するおそれがあります。
- ・OHP装置は透過型を使用してください。反射型では良好な投影が 得られないことがあります。

部分印刷用紙

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で230℃に耐えるもの



) 印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してください。

書き出し位置精度:±2mm、用紙の斜行:±1mm/100mm、画像伸縮:±1mm/100mm(連量70kgの場合)

カラー用紙

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。

- 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230℃に耐えるもの
- 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙

長尺用紙

次の条件に合った長尺用紙を使用してください。

- 推奨紙:エクセレントホワイト A4長尺(OKIカラーページプリンタ用紙) (型名:PPR-CT4DA)
- 用紙サイズは幅210~215.9mm、長さ356~1200mm 連量110kg(128g/m²)

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の 細さが大きく異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている(湿っている)用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工を した用紙(コート紙)
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(210度)のない特殊加工をした 用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 執転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式PPC用紙、複写紙、 和紙など



- ・厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ とがあります。
- ・用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 起こることがあります。
- ・電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は使用しないでください。
- ・用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 となるようにセットしてください。
- ・用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め に使用してください。
- 長さが400mmを超える用紙は、「きれい」(1200×600dpi)では印刷されません。「ふつう」(600×600dpi)で印刷されます。
- ・連量110kg以外の長尺用紙は、印刷品位は保証できません。
- ・必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。
- ・長尺印刷を行う場合は、64MB増設メモリの追加を推奨します。



用紙の保管方法

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。 また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。

次のような場所に保管してください

- 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
- 平らな台の上
- 温度20℃、湿度50%RHの環境

次のような場所はさけてください

- 床の上に直接置く
- 直射日光が当たる場所
- 外壁の内側の近く
- 段差や曲がりのある場所
- 静電気が発生する場所
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば
- **注・** 長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。



給紙方法と排出方法を決めます

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で 全ての条件を満足する方法を確認してください。

用紙の仕様については、「使用できる用紙」(180ページ)をご覧ください。

1

用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。

◎:片面、両面印刷*2とも使用できます

○:片面印刷のみ使用できます

△:一部のサイズで使用できます

(片面印刷、両面印刷とも)

△:一部のサイズで使用できます(片面印刷のみ)

×:使用できません

			給紙方法			排出方法	
種 類	厚さ	サイズ	用紙カセット*1		マルチパーパス	フェイス	フェイス
			トレイ1	トレイ2*2	トレイ 手差し	アップ (表排出)	ダウン (裏排出)
普通紙*3*8	連量 55~64kg (64~ 74g/m²)	A4, A5 B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	0	0	0	0	0
		A6	0	×	0	0	×
		カスタム*4	^ *5	▲*6	Δ	Δ	▲*5
	連量 65~90kg (75~105g/m²)	A4, A5 B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	0	0	©	0	0
		A6	0	×	0	0	×
		カスタム*4	∆ *5	△ *6	Δ	Δ	▲*5
	連量 91~105kg (106~ 120g/m²)	A4, A5 B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	0	0	0	0	0
		A6	0	×	0	0	×
		カスタム*4	△*5	△*6	0	0	△*5

		サイズ	給紙方法			排出方法	
種 類	厚さ		用紙カ	セット*1	マルチパーパス	フェイス	フェイス ダウン
			トレイ1	トレイ2 ^{*2}	トレイ 手差し	アップ (表排出)	タリノ (裏排出)
普通紙*3*8	連量 106~150kg (121~ 175g/m²)	A4, A5 B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	×	0	0	0	0
		A6	×	×	0	0	×
		カスタム*4	×	△*6	0	0	△*5
	連量 151~172kg (176~ 200g/m²)	A4, A5 B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	×	×	0	0	×
		A6	×	×	0	0	X
		カスタム*4	×	×	0	0	×
はがき*7	_	はがき, 往復はがき	×	×	0	0	×
封筒*7*8	_	封筒1(長形3号) 封筒2(長形4号) 封筒3(洋形4号) 封筒4(A4サイズ) Com-9, Com-10, DL C5, Monarch	×	×	0	0	×
ラベル紙*7	_	A4, レター	×	×	0	0	×
OHPシート*7	=	A4, レター	×	×	0	0	×

- *1:上から順にトレイ1、トレイ2(セカンドトレイユニット)となります。
- *2: トレイ2(セカンドトレイユニット)、両面印刷はML5400/ML5200のオプションです。(ML3100では使用できません)
- *3:全ての用紙は縦送りです。
- *4: カスタムは幅100~215.9mm、長さ148~1200mmです。ただし、長さが356mm以上の場合は幅210~215.9mmとなります。両面印刷可能なサイズは幅148~215.9mm、長さ210~355.6mmです。Mac OS X 10.0~10.2.2ではカスタム用紙はサポートされません。
- *5:幅105~215.9mm、長さ148~355.6mmです。
- *6:幅148~215.9mm、長さ210~355.6mmです。
- *7:はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートを設定すると印刷速度が遅くなります。
- *8: 高温多湿により波打ちが発生した用紙は使用しないでください。(用紙にシワが発生することがあります。)



用紙サイズをA6、A5サイズおよび用紙幅が148mm(A5幅)以下を設定すると、印刷速度が遅くなります。



メディアウェイトとメディアタイプを設定します

プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。 メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定です。



-)・メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。
- ・用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。

1 用紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプの設定値を確認します。

		プリンタドライバの	操作パネルの設定値		
種類	厚さ	「用紙厚」の設定* ²	メディアウェイト (用紙の厚さ)	メディアタイプ (用紙の種類) * ¹	
普通紙*3	55~64kg (64~74g/m²)	普通紙	フツウシ		
	65~89kg (75~104g/m²)	厚い紙	アツイカミ	フツウシ	
	90~103kg (105~120g/m²)	より厚い紙	ヨリアツイカミ		
	104~172kg (121~200g/m²)	ごく厚い紙	ゴクアツイカミ		
はがき* ⁴	_	_	_	_	
封筒*4	_	_	_	_	
ラベル紙	0.1~0.17mm未満	ラベル紙1	ヨリアツイカミ	=	
	0.17~0.2mm	ラベル紙2	ゴクアツイカミ	ラベルシ	
OHPシート* ⁵	_	OHPシート	_	OHP	

- *1:メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。
- *2: 用紙の厚さ・種類は操作パネルとプリンタドライバで設定することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバ設定が優先されます。プリンタドライバの[給紙方法]で[自動選択]が選択されている場合、または[用紙厚]で[プリンタ設定]が選択されている場合は、操作パネルの設定で印刷します。
- *3: 両面印刷できる用紙の厚さは連量55~90kg(64~105g/m²)です。
- *4: はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はありません。
- *5: OHPシートはメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要ありません。



メディアウェイトの[ヨリアツイカミ]、[ゴクアツイカミ]、メディアタイプの[ラベルシ]、[OHP]を設定すると、印刷速度が遅くなります。

夕操作パネルでメディアウェイトを設定します。



- ・プリンタドライバでメディアウエイトを設定した場合は、操作パネルで以下の設定を行う必要はありません。
- ・メディアウエイトは、給紙するトレイごとに設定してください。
- ・はがき、封筒は設定の必要はありません。
- ・ML3100は「プリンタメニュー設定ユーティリティ」で設定します。プリンタメニュー設定ユーティリティの使用方法は、応用編の「プリンタの設定を変更したい」をご覧ください。

ここでは、トレイ1で普通紙(連量70kg紙)に印刷するときの設定手順([トレイ1 メディアウエイト]を[アツイカミ]に設定します)を説明します。

- ② 「設定」スイッチを押します。
- **3** + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数 回押し、「トレイ1 メディアウエイト]を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。
- **6** + 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数 回押し、「アツイカミ」を表示します。
- ⑥ 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「★」を付けます。
- ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

3 操作パネルでメディアタイプを設定します。



-)・プリンタドライバでメディアタイプを設定した場合は、操作パネ ルで以下の設定を行う必要はありません。
- ・メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。普通紙に 印刷する場合はそのまま使用してください。
- ・メディアタイプは、給紙するトレイごとに設定してください。
- ・ラベル紙、OHPシートは必ず設定してください。
- ・はがき、封筒は設定の必要はありません。
- ・メディアタイプは[フツウシ]、[ラベルシ]、[OHP]以外は設定しないでください。
- ・ML3100は「プリンタメニュー設定ユーティリティ」で設定します。プリンタメニュー設定ユーティリティの使用方法は、応用編の「プリンタの設定を変更したい」をご覧ください。

ここでは、マルチパーパストレイでOHPシートに印刷するときの設定手順(「MPトレイ メディアタイプ]を「OHP」に設定します)を説明します。

- ③ 十 「メニュー十」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数 回押し、「MPトレイ メディアタイプ」を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。

- ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。



印刷します

給紙方法は、トレイ1、トレイ2(ML5400、ML5200のオプション)、マルチパーパストレイの3通りあります。

普通紙(A6はトレイ1のみ)は用紙カセットから印刷します。


はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートは用紙力セットから印刷できません。 用紙力セットは、トレイと呼ぶ場合があります。

トレイ1、トレイ2(オプションのセカンドトレイユニット)とも同じ操作になります。

はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートはマルチパーパストレイから印刷します。普 通紙も印刷できます。


マルチパーパストレイで手差し印刷をすることもできます。


コンピュータから印刷を実行した後にプリンタに用紙をセットし、1枚ずつ確認してから 「オンライン」スイッチを押して印刷をします。






マルチパーパストレイの場合












- 適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。湿度によりカールや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。(用紙にシワが発生することがあります。)
- ・用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節 してください。また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。
- ・用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてください。(連量70kg紙で300枚)(トレイ2(オプション)では530枚、マルチパーパストレイでは100枚)
- ・用紙は縦送りでセットしてください。
- ・サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでく ださい。
- ・用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
- ・用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。
- ・印刷中の用紙カセットおよび両面印刷時やトレイ2(オプション)からの 印刷時のトレイ1の用紙カセットは引き出さないでください。
- ・他のプリンタ等で一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでください。
- ・用紙カセットでは、はがき、封筒を使用できません。
- ・はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを 使用してください。反りは2mm以内に修正してください。(マルチ パーパストレイ)
- ・封筒は縦送りでセットしてください。(マルチパーパストレイ)
- ・封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。折れ曲がりを修正してから使用してください。
- ・マルチパーパストレイの上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上から押したり、無理な力を加えたりしないでください。

マルチパーパストレイの閉じ方



2 操作パネルで用紙サイズを設定します。

プリンタ出荷時にはトレイ 1、トレイ2(オプションのセカンドトレイユニット)、マルチパーパストレイの用紙サイズが [A4] で設定されています。A4以外の用紙で印刷する場合には、下記の手順に従ってユーザメニューの用紙サイズを変更する必要があります。



- 用紙サイズは、Webページからも設定できます。詳しくは、「ネットワーク機能について」の「Webブラウザを使います」(応用編)をご覧ください。
- ・ML3100は「プリンタメニュー設定ユーティリティ」で設定します。プリンタメニュー設定ユーティリティの使用方法は、応用編の「プリンタの設定を変更したい」をご覧ください。

ここでは、トレイ1でB5用紙に印刷するときの設定手順([トレイ1 ヨウシサイズ]を[B5]に設定します)を説明します。

- ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「メディア メニュー」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- ❹ ◯ 「設定」スイッチを押します。
- ⑥ 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- 7 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

7 用紙の排出先をセットします。

フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合


用紙はトップカバートに排出され、印刷した順に重なります。 連量70kg紙で約250枚をためることができます。



●プリンタ後面のフェイスアップスタッ 力が閉じていることを確認します。

フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 連量70kg紙で約100枚ためることができます。



- ●プリンタ後面のフェイスアップスタッ フェイスアップ 力を開きます。
 - 用紙サポータを開きます。
 - 印刷中にフェイスアップスタッ カを開閉しないでください。紙 づまりの原因になります。

✓ アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

与 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印 刷します。



- 注: Windowsでは[ワードパッド]、Macintoshでは[SimpleText]、Mac OS Xでは[TextEdit]を使い、トレイ1でB5サイズの普通紙に印刷 する場合を例にしています。
 - ・プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウエイト、メディアタ イプと同等の設定をすることができます。「用紙厚」の初期値の「プ リンタ設定]では、プリンタの操作パネルで設定した値で印刷され ますので、通常は設定する必要はありません。


プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定 する必要があります。

・アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。 正しく印刷できない場合は、「便利な印刷機能 |の「プリンタドライ バのデフォルトを変更したい |(応用編)をご覧ください。



[給紙方法]で[自動選択]を選択すると、指定した用紙が入っている トレイを自動的に選択します。詳しくは、「いろいろな印刷につい て |の「トレイを自動的に選択したい | (応用編)をご覧ください。

ML5400 WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバの場合



- (1) [ファイル]メニューの[ページ 設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[B5]、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷] を選択します。
- 【プロパティ】をクリックし、 [用紙]タブの[給紙方法]で[トレイ1]を選択し、[OK]をクリックします。
- ⑤ [デバイスオプション]タブの [プリンタの機能]で[用紙厚] を選択し、[設定の変更]で[プ リンタ設定]を選択し、[OK] をクリックします。
- ⑥ 「印刷」画面で[OK]をクリック し、印刷します。


ML5400 WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバの場合






- [ファイル]メニューの[ページ 設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[B5]、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷] を選択します。
- 4 [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (5) [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[トレイ1]を選択します。

- ⑤ [詳細設定]をクリックし、[用紙厚]で[ブリンタ設定]を選択し、[OK]をクリックします。
- ⑦ [OK]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ⑧「印刷」画面で[印刷]をクリックし、印刷します。



ML5400 WindowsNT4.0 PSプリンタドライバの場合





- ① [ファイル]メニューの[ページ 設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[B5]、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- (4) [プロパティ]をクリックし、 [ページ設定]タブの[給紙方法]で[トレイ1]を選択します。

- (5) [詳細]タブの[ドキュメントの オプション]-[プリンタの機 能]-[用紙厚]で[プリンタ設 定]を選択し、[OK]をクリッ クします。
- ⑥「印刷」画面で[OK]をクリックし、印刷します。

ML5400 Windows PCLプリンタドライバおよびML5200、ML3100プリンタドライバの場合



- [ファイル]メニューの[ページ 設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[B5]、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷] を選択します。
- (4) [プロパティ] (WindowsXP/Server2003では[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **5** [設定]タブの[給紙方法]で[トレイ1]を選択します。
- **⑥** [用紙厚]で[プリンタ設定]を 選択します。
- **⑦** [OK]をクリックします。
 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ⑧「印刷」画面で[OK]または[印刷]をクリックし、印刷します。

ML5400 Macintoshプリンタドライバの場合







- [ファイル]メニューの[用紙設 定]を選択します。
- ② [用紙]で[B5]、[方向]で適切 な方向を選択し、[OK]をク リックします。
- ③「ファイル」メニューの「プリン ト]を選択します。
- 4 [給紙元]で[トレイ1]を選択 します。
- **⑤** [ジョブオプション]パネルの [用紙厚]で[プリンタ設定]を 選択します。
- **⑥** [プリント]をクリックし、印刷 します。


ML5400 Mac OS Xプリンタドライバの場合







- ●「ファイル」メニューの「ページ」 設定]を選択します。
- 2 [用紙サイズ]で[B5]、[方向] で適切な方向を選択し、「OK] をクリックします。
- 3 [ファイル]メニューの[プリン ト]を選択します。
- 4 [給紙]パネルで[トレイ1]を選 択します。
- **⑤** [プリンタの機能]パネルの[給 紙オプション]機能セットの [用紙厚]で[プリンタ設定]を 選択します。



では、「用紙厚」の設定 はできません。

6 [プリント]をクリックし、印刷 します。

ML5200 Mac OS Xプリンタドライバの場合



用紙厚: ブリンタ設定

☑ 用紙サイズチェック

□ マルチパーパストレイを手差しとして扱う☑ 100%の黒は常に黒(K)トナーで生成する□ 印刷前にドラムクリーニングを実行する

? ブレビュー PDF として保存… ファクス… キャンセル ブリント

- ① [ファイル]メニューの[ページ 設定]を選択します。
- ② [用紙サイズ]で[B5]、[方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 4 [給紙]パネルで[トレイ1]を選択します。
- (5) [プリンタオプション]パネルの[用紙厚]で[プリンタ設定]を選択します。
- (5) [プリント]をクリックし、印刷 します。

11 プリンタの設定項目について

198	け(メニューマップ/ステータスページ印刷)	現在の設定を確認します
⁻ 200	現在のメニュー設定を保存します	
202	設定値を初期化します	




現在の設定を確認します(メニューマップ/ステータスページ印刷)

ML5400、ML5200の場合




- **注・・**ユーザメニューの設定とネットワークの設定情報のみ印刷されま す。アドミニストレータメニューの設定は印刷されません。
 - ・プリントジョブアカウンティング(オプション)で[ローカルプリン ト]が[印刷不可]または[カラー印刷不可]に設定されている場合に は印刷できません。
- トレイにA4用紙をセットします。




- 2 十 「メニュー+」スイッチを押し、[インフォメーション メニュー]を 表示します。
- 「設定」スイッチを押し、[メニューマップ インサツ/ジッコウ]を 表示します。
- 「設定」スイッチを押します。

メニューマップ印刷が開始されます。(ML5400は2枚、ML5200は1枚) 続いてネットワークの設定情報(Network Information)が印刷されます。(4)

(サンプル) ML5400の例



ML5200の例



ML3100の場合

- **1** [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[全てのプログラム])-[沖データ]-[OKI MICROLINE 3100]-[OKI MICROLINE 3100プリンタメニュー設定]を選択します。
- 2 [インフォメーションメニュー]の左側の田をクリックします。
- ③ [メニューマップ印刷] (または[ステータスページ印刷])をクリックします。
- (4) [実行]をクリックします。ステータスページ印刷が開始されます。

(サンプル)

Status Page		MICRI	OLINE 3100
Printer Serial Number/BA3C000 CU versionchi 1.19 (19.109 09212 PU version 10.206 [Pilez 21 LC Hoer-C version 09.14 DMM Sict ACU Program ROM Total Memory Sos 32 MB Flash Memory 512 KB [F35] JP1	103 アリンタ カンリ バンコン・ - S.2.4.243 801.85 SC299 00100000 00.12.63] ET-000000016465641D	0000000 0000000 PPC40 1DFE09IF0000000 KYMC-	SPS 200MHz F35 J0]
200E082		227/12214	
42 7 24'-9' 7482		()	#2942
HV/I MPHV/	5 0	0	ウオームアップ・データ・プリンテイング
カラーページ モノタロページ	Ĭ		305/45/410- 305/45/395/304:20
2 <u>90±0t2-/</u> 3U K H7-	5K=100% 3K=100%	*	ショウモウヒン ウイコウ K トナーコウカンジュンビ ナド
C H7-	5K+100% 3K=100%	^	エラー カバーオープンヨウシジャムトラムナシ.
M FF-	5K+100% 3K+100%	213	
Y 1-7-	5K=100% 3K=100%	349F 70T	
K F'54	98%	ON-LINE (Status Page (ンサン(2と ョウ オス) Demo Page (ンサン(6と ョウ オス)
K F 54 C F 54	98%		
M F 54 Y F 54	98% 98%	CANCEL®	インサフ キャンセル (25 in ク オス)
^'# † 72−7'	99% 95%		
Hrt Vadad	He/I		
#100 HVY HVY1	1941		
ヨウンサイス	A4		
395947° 39579	7999 7999		
MPH4			
30594X	A4 7999		
39579	7905		



現在のメニュー設定を保存します

プリンタの操作パネルでの設定を保存できます。

ML5400、ML5200の場合

- 注!
- ユーザメニューのみ保存できます。
- 「NETWORK MENU」カテゴリは保存されません。
- ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、[メンテナンス メニュー]を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- **3** 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回 押し、「メニュー セッテイヲ ホゾン/ジッコウ]を表示します。
- ④ 「設定」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ?]を表示します。
- 6 「設定」スイッチを押します。

設定値が保存されます。

メモ

現在の設定を、保存されている設定に変更することができます。

- ↑ 「メニュー+」スイッチを数回押し、「メンテナンスメニュー」を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- 3 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、「ホゾンメニューニ モドス/ジッコウ]を表示します。
- ④ 「設定」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ?]を表示します。
- **⑤** 「設定」スイッチを押します。

設定値が、保存されている設定に変更されます。

ML3100の場合

プリンタメニュー設定を保存できます。

(注!) ユーザメニュー設定のみ保存できます。

- **1** [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[全てのプログラム])-[沖データ]-[OKI MICROLINE 3100プリンタメニュー設定]を選択します。
- 2 [メンテナンスメニュー]の左側の田をクリックします。
- ③ [メニュー設定保存]をクリックします。
- 4 [実行]をクリックします。

設定値が保存されます。

メモ 現在の設定を、保存されている設定に変更することができます。

- **1** [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[全てのプログラム])-[沖データ]-[OKI MICROLINE 3100]-[OKI MICROLINE 3100プリンタメニュー設定]を選択します。
- 2 [メンテナンスメニュー]の左側の田をクリックします。
- **3** [保存メニューに戻す]をクリックします。
- 4 [実行]をクリックします。

設定値が、保存されている設定に変更されます。



設定値を初期化します



- ・ユーザメニューのみ初期化します。
- ・「NETWORK MENU」カテゴリの初期化は、「NETWORK MENU」カテゴリ内の[INITIALIZE NIC?]で行ってください。

ML5400、ML5200の場合

- ② 「設定」スイッチを押します。
- (3) ト 「メニュー+」スイッチまたは ト 「メニューー」スイッチを数回押し、「メニューリセット/ジッコウ]を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。

ML3100の場合

- [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[全てのプログラム])-[沖データ]-[OKI MICROLINE 3100]-[OKI MICROLINE 3100プリンタメニュー設定]を選択します。
- 2 [メンテナンスメニュー]の左側の田をクリックします。
- **③** [メニューリセット]をクリックします。
- 4 [実行]をクリックします。

12 メンテナンスをします

トナーカートリッジを交換します204
イメージドラムカートリッジを交換します207
ベルトユニットを交換します210
定着器ユニットを交換します212
給紙ローラとパッドを清掃します214
LEDヘッドを清掃します215
色ずれ補正調整をします216
濃度補正調整をします216
プリンタ表面を清掃します217
プリンタ内部を清掃します218
プリンタを輸送するとき220



トナーカートリッジを交換します

トナーカートリッジの交換の目安

トナーが少なくなると操作パネルに[* トナーコウカン ジュンビ](*は各色を表わします)のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。そのまま印刷を続けると[トナーヲ コウカンシテクダサイ]を表示して印刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換してください。

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。このようなときは、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカートリッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してください。

トナーカートリッジ交換の目安は、5%の印刷密度の場合(1ページの印刷可能領域でトナーのついている面積の割合)、A4サイズの用紙(片面印刷時)で以下の通りです。

- 標準トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ(単色)添付のトナーカートリッジの場合:約5,000枚
- トナーカートリッジSタイプ、イメージドラム3色パック添付のトナーカートリッジの場合:約3.000枚

新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときの交換の目安は以下のようになります。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内にトナーが入っていないので、1本目のトナーカートリッジからトナーを充填するためです。

- 標準トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ(単色)添付のトナーカートリッジの場合:約3.500枚
- トナーカートリッジSタイプ、イメージドラム3色パック添付のトナーカートリッジの場合:約1.500枚

ML3100の場合 印刷時、次のメッセージが表示されます。



ML3100では、[* トナーコウカン ジュンビ]、[* トナーヲ コウカン シテクダサイ]のメッセージは、ステータスページのショウモウヒンの欄にも 出力されます。



| [トナーコウカン ジュンビ]を表示してから[トナー ナシ]になる | までの目安は、約250枚です。(A4サイズ、片面印刷、5%印刷密度 | の場合)



- ・スタータトナー(製品購入時に添付されているトナーカートリッジ)は、A4,5%の印刷密度の場合、約1,500枚印刷可能です。
- ・開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。
- ・[トナーヲ コウカンシテクダサイ]表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、イメージドラムカートリッジの故障の原因となりますので、トナーカートリッジを交換してください。
- ・商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 本来の性能を発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 慣保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま す。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

品 名	型名
トナーカートリッジ ブラック	TNR-C4BK1
トナーカートリッジ イエロー	TNR-C4BY1
トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C4BM1
トナーカートリッジ シアン	TNR-C4BC1
トナーカートリッジ ブラックS	TNR-C4BK3
トナーカートリッジ イエローS	TNR-C4BY3
トナーカートリッジ マゼンタS	TNR-C4BM3
トナーカートリッジ シアンS	TNR-C4BC3

※お近くの販売店またはサービス拠点(231ページ)でお求めください。

トナーカートリッジを交換します

OPENボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。

▲注意 やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。




夕 使用済みのトナーカートリッジを取り出します。

使用済みトナーカートリッジは絶対に火の があります。


メモ 使用済みトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは「使用 済み消耗品の回収について | (232ページ) をご覧ください。やむを得ず 処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の 指示に従って廃棄してください。




- **●** 交換するトナーカートリッジをラ ベルの色で確認します。
- 2 トナーカートリッジの青いレバーを 矢印の方向に止まるまで回します。
- 3 トナーカートリッジのレバー側の 端を持って、斜めに持ち上げます。
- 4 トナーカートリッジを斜めにした まま、横方向に引き抜きます。



スタータトナーを 取り付けた状態 スタータトナーを外す位置



通常のトナーを外す位置




スタータトナーカートリッジの場合

通常のトナーカートリッジの場合



- トナーカートリッジのレバーと反対側はイメージドラムカートリッジ のポストが差し込まれています。無理に持ち上げたり、引き抜くと、 ポストが破損することがあります。
- スタータトナーがセットされている場合は、「トナー ナシ]になって から交換してください。通常のトナーカートリッジをセットした後 は、スタータトナーは使用できなくなります。




トナー交換時に遮光フィル ムにトナーを落とした場合 は、LEDレンズにトナーが つく可能性があります。 LEDレンズクリーナまたは 柔らかいティッシュペーパ で拭きとってください。

イメージドラム

カートリッジ

3 新しいトナーカートリッジをセットします。

トナーカートリッジ




動新しいトナーカートリッジを包装袋か ら取り出します。



注: 新しいトナーカートリッジの色 に間違いがないことを確認して ください。

- 2 縦と横に数回振ります。
- ③トナーカートリッジを水平にして、テー プをゆっくりとはがします。



- **⑤** テープをはがした面を下にして、トナー カートリッジの穴をイメージドラムカー トリッジのポストに差し込みます。
- ⑥トナーカートリッジの右側の溝をカー トリッジガイドの突起にしっかり押し 込みます。
- **⋒**トナーカートリッジのレバーを矢印の 方向に止るまで回します。



- ・トナーカートリッジを無理に押し込まないでください。きちんと入ら ないときは、トナーカートリッジのレバーとイメージドラムカート リッジのラベルの色が合っているか確認してください。色が一致しな いとトナーカートリッジは取り付けられないようになっています。
- ・トナーカートリッジがきちんと固定されていないと、印刷品質が低下 することがあります。


LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーで LEDヘッドのレンズ面を軽く拭きます。



メチルアルコールやシンナーな どの溶剤は、LEDヘッドを傷め ますので使用しないでくださ L10

メモ LED レンズクリーナは、交換用 トナーカートリッジに添付され ています。

トップカバーを閉じます。



トナーカートリッジを交換しても、[トナーヲ コウカンシテクダサ イ]のメッセージが消えないときは、トナーカートリッジを取り付け 直してください。





イメージドラムカートリッジを交換します


イメージドラムカートリッジ交換の目安

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに[* ドラムコウカンジュンビ](*は各色を表わします)のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると[ドラムヲ コウカンシテクダサイ]を表示して印刷を停止します。

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、A4サイズの用紙(片面印刷時)で約15,000枚です。ただし、これは一般的な使用状況(一度に3枚ずつ)で印刷した場合の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラム寿命になります。(連続印刷で約22,000枚に相当します。)



ML3100の場合 印刷時、次のメッセージが表示されます。



ML3100では、[* ドラムコウカン ジュンビ]、[* ドラムヲ コウカン シテクダサイ]のメッセージは、ステータスページのショウモウヒンの欄にも出力されます。

メモ [ドラムコウカン ジュンビ]を表示してから[ドラム ジュミョウ] になるまでの目安は、約500枚です。(A4サイズ、片面印刷、一度に3枚ずつ印刷した場合)



- ・開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメージドラムカートリッジを準備してください。
- ・「ドラムヲ コウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開 閉するとトナーが残っていれば印刷を続けることはできますが、印 刷品質が低下することがありますので、早めに交換してください。
- ・封筒、はがき、ラベル紙、ごく厚い紙の場合、モノクロ印刷でもカラードラムを消費する場合があります。



商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使 用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 (純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

品 名	型名
イメージドラムカートリッジ ブラック	ID-C4BK
イメージドラムカートリッジ イエロー	ID-C4BY
イメージドラムカートリッジ マゼンタ	ID-C4BM
イメージドラムカートリッジ シアン	ID-C4BC
イメージドラム3色パック	ID-C4BP

※お近くの販売店またはサービス拠点(231ページ)でお求めください。

イメージドラムカートリッジを交換します


◀ OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。




やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



夕 使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。



● 交換するイメージドラムカートリッジ をラベルの色で確認します。

2 トナーカートリッジをつけたまま、イ メージドラムカートリッジを取り出し ます。

メモ 使用済みイメージドラムカート リッジとトナーカートリッジの 回収を行っています。詳しくは 「使用済み消耗品の回収につい て | (232ページ) をご覧くださ い。やむを得ず処分される場合 は、ポリ袋などに入れて、必ず 地域の条例や自治体の指示に 従って廃棄してください。

使用済みイメージドラムカートリッジとト ナーカートリッジは絶対に火の中に入れない でください。中に入っているトナーが飛び散 り爆発し、やけどのおそれがあります。


3 新しいイメージドラムカートリッジを準備します。



イメージドラムを傾けないでください。トナーがこぼれる場合があ



- (注.)・イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取り 扱いには十分注意してください。
 - ・イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光(約1500ルク ス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は 放置しないでください。




4 新しいトナーカートリッジをイメージドラムカートリッジに取り付けます。



今まで使用していたトナーカートリッジをセットすることも可能ですが、以下の理由により、新しいトナーカートリッジを使用される ことを推奨します。

- ・今まで使用していたトナーカートリッジが開封後1年以上経過している場合は、印刷品質が低下する可能性があります。
- ・新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていないため、セットしたトナーカートリッジからトナーが充填されます。残量の少ないトナーカートリッジをセットした場合、すぐに「トナーヲ コウカンシテクダサイ」のメッセージが表示される場合があります。
- ・今まで使用していたトナーカートリッジをセットした場合、「トナーコウカン ジュンビ」のメッセージが表示されるまでのトナー 残量表示が不正確となります。




新しいトナーカートリッジを包装袋から取り出します。





新しいトナーカートリッジの色 に間違いがないことを確認して ください。

- 2 縦と横に数回振ります。
- **3** トナーカートリッジを水平にして、テープをゆっくりとはがします。
- 4 トナーカートリッジのラベルの色とイメージドラムカートリッジのラベルの色が合っていることを確認します。




- ⑤ テープをはがした面を下にして、トナーカートリッジの穴をイメージドラムカートリッジのポストに差し込みます。
- トナーカートリッジの右側の溝をカートリッジガイドの突起にしっかり押し込みます。
- 7 トナーカートリッジのレバーを矢印の 方向に止るまで回します。





- - 2 イメージドラムカートリッジを静かに セットします。







ベルトユニットを交換します

ベルトユニット交換の目安

ベルトユニットの交換時期になると、操作パネルに[ベルト コウカン ジュンビ] のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると[ベルトヲ コウカンシテクダサイ]を表示し印刷を停止しますので、新しいベルトユニットに交換してください。

ベルトユニット交換の目安は、A4サイズの用紙(片面印刷時)で約50,000枚です。ただし、これは一般的な使用状況で印刷した場合(一度に3枚ずつ)の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でベルトユニットの寿命になります。



ML3100の場合 印刷時、次のメッセージが表示されます。



ML3100では、[ベルトコウカン ジュンビ]、[ベルトヲ コウカンシテクダサイ]のメッセージは、ステータスページのショウモウヒンの欄にも出力されます。

メモ [ベルト コウカン ジュンビ]を表示してから[ベルト ジュミョウ]になるまでの目安は、約750枚です。(A4サイズ、片面印刷、一度に3枚ずつ印刷した場合)

注!

)「ベルトヲ コウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開 閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、プリンタの故 障の原因となりますので、ベルトユニットを交換してください。

ベルトユニット



型名: MLBLT-C4C

お近くの販売店またはサービス拠点(231ページ)でお求めください。

ベルトユニットを交換します

1 プリンタの電源を OFF にします。



2 OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。

企注意


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



3 使用済みのベルトユニットを取り出します。



ベルトユニット

- イメージドラムカートリッジ(4個)を 取り出し、平らなテーブルの上に置き ます。
- 2取り出したイメージドラムカートリッ ジに黒い紙をかぶせます。
- 3 ロックレバー (青色2ヶ所) を矢印(2) の方向に回転し、レバー(青色)を持ち、 ベルトユニットを取り外します。



・使用済みのベルトユニットの回 収を行っています。詳しくは、 「使用済み消耗品の回収につい て | (232ページ) をご覧くださ い。やむを得ず処分される場合 は、ポリ袋などに入れて、必ず 地域の条例や自治体の指示に 従って廃棄してください。




レバー (青色)

(青色)

- ・イメージドラム(緑の筒の部 分) は、非常に傷つきやすいた め、取り扱いには十分注意して ください。
- ・イメージドラムカートリッジは 直射日光や強い光(約1500ルク ス以上) に当てないでくださ い。室内の照明の下でも5分間 以上は放置しないでください。

使用済みベルトユニットは絶対に火の中に入 れないでください。中に入っているトナーが 飛び散り爆発し、やけどのおそれがありま





イメージドラムカートリッジがセットできなかったり、トップカ バーが閉まらない場合は、ベルトユニットのロックレバーの位置を 確認してください。



定着器ユニットを交換します

定着器ユニット交換の目安

定着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに[テイチャクキ コウカン ジュンビ]のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると、操作パネルに[テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ]のメッセージが表示され、印刷を停止しますので、新しい定着器ユニットに交換してください。

定着器ユニット交換の目安は、A4サイズの用紙(片面印刷時)で約45.000枚です。

オンライン テイチャクキ コウカン シ゛ュンヒ゛

 テイチャクキヲ コウカンシテクタ゛サイ 354:テイチャクキ シ゛ュミョウ

ML3100の場合 印刷時、次のメッセージが表示されます。




ML3100では、[テイチャクキコウカン ジュンピ]、[テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ]のメッセージは、ステータスページのショウモウヒンの欄にも出力されます。

メモ [テイチャクキ コウカン ジュンビ]を表示してから[テイチャクキ ジュミョウ]になるまでの目安は、A4サイズ(片面印刷)で約750枚です。

注!

「テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、プリンタの故障や紙づまりの原因となりますので、定着器ユニットを交換してください。

定着器ユニット



型名: MLFUS-C4D

お近くの販売店またはサービス拠点(231ページ)でお求めください。

定着器ユニットを交換します

ブ プリンタの電源をOFFにします。



夕 OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。

⚠注意

やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



3 使用済みの定着器ユニットを取り出します。

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意を してください。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業を 行ってください。




- ② 定着器ユニットのハンドルを持ち、取り出します。


メモ 使用済みの定着器ユニットの回収を行っています。詳しくは、「使用済み消耗品の回収について」(232ページ)をご覧ください。やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

4 新しい定着器ユニットをセットします。



- 動新しい定着器ユニットを包装袋から取り出します。
- ② 定着器ユニットのレバー (青色) を矢印 ① の方向へ押し下げながら、ストッパーリリース (オレンジ色) を矢印② の方向へ取り外します。
 - 主・ ストッパーリリースはプリンタ を輸送するときに使います。必 ず保管してください。
- ③ 定着器ユニットのハンドルを持ち、定 着器ユニットをプリンタの中へ静かに 入れます。
- 4 定着器ユニット固定レバー(青色2ヶ所)を奥側に倒し、固定します。








給紙ローラとパッドを清掃します

[391:ヨウシ ジャム]が頻発する場合に行ってください。


┩ 用紙カセットを引き出します。

2 給紙ローラ(大)、給紙ローラ(小)を、水を含ませてかたく
絞った布または LED レンズクリーナで拭きます。

メモ LEDレンズクリーナは、交換用トナーカートリッジに添付されています。



3 用紙カセットのパッド部分を、水を含ませてかたく絞った布または LED レンズクリーナで拭きます。





- [392:ヨウシ ジャム]が頻発する場合はセカンドトレイ(オプション)を同様に清掃してください。
- ・[390:チェックMPトレイ]が頻発する場合は、マルチパーパストレイの給紙ローラを同様に清掃してください。
- ・ML3100の場合、ステータスモニタに[給紙ジャム]や[用紙フィードジャム]と表示されます。

LEDヘッドを清掃します

印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってくださ い。

プリンタの電源を OFF にします。




2 OPENボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。


介注意 やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



3 LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーで LED ヘッドのレンズ面(4ヶ所)を軽く拭きます。



4 トップカバーを閉じます。





色ずれ補正調整をします

プリンタは電源をONにしたときやトップカバーを開閉したとき、また連続して印刷しているとき400枚印刷するごとに自動的に色ずれ補正調整を行いますが、色ずれが気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。

ML5400、ML5200の場合

- ◆ 「メニュー+」スイッチを数回押し、[カラー メニュー]を表示します。
- ② 「設定」スイッチを押します。
- ③ 十 「メニュー+」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、「ジドウ イロズレ ホセイ/ジッコウ]を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。

[オンライン/カラー チョウセイチュウ]と表示して、色ずれ補正調整動作が開始されます。

ML3100の場合

- **①** [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[全てのプログラム])-[沖データ]-[OKI MICROLINE 3100]-[OKI MICROLINE 3100プリンタメニュー設定]を選択します。
- 2 [カラーメニュー]の左側の田をクリックします。
- ③ [自動色ずれ補正]をクリックします。
- 4 [実行]をクリックします。

濃度補正調整をします

プリンタは新しいイメージドラムカートリッジを取り付けたとき、また連続して印刷しているとき500枚印刷するごとに自動的に濃度補正調整を行いますが、印刷濃度が気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。

ML5400、ML5200の場合

- ② 「設定」スイッチを押します。
- ③ ト 「メニュー十」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、「ノウド ホセイ/ジッコウ]を表示します。
- 4 「設定」スイッチを押します。

[オンライン/ノウド ホセイチュウ]と表示して、濃度補正調整動作が開始されます。

ML3100の場合

- ① [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[全てのプログラム])-[沖データ]-[OKI MICROLINE 3100]-[OKI MICROLINE 3100プリンタメニュー設定]を選択します。
- 2 [カラーメニュー]の左側の田をクリックします。
- ③ [濃度補正]をクリックします。
- 4 [実行]をクリックします。

プリンタ表面を清掃します

1 プリンタの電源を OFF にします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(21ページ)をご覧ください。



2 プリンタの表面を拭きます。





- ・水または中性洗剤以外は使用しないでください。
- ・本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。



プリンタ内部を清掃します

印刷パターンにより定着器とシアンイメージドラムカートリッジの間の金属シャフ トにトナーが付着する場合があります。

金属シャフトにトナーが付着した場合に行ってください。

プリンタの電源を OFF にします。




2 OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



 $oldsymbol{3}$ イメージドラムカートリッジを取り出します。



- イメージドラムカートリッジ(4個)を 取り出し、平らなテーブルの上に置き ます。
- 2取り出したイメージドラムカートリッ ジに黒い紙をかぶせます。
 - - ・イメージドラム(緑の筒の部 分)は、非常に傷つきやすいた め、取り扱いには十分注意して ください。
 - ・イメージドラムカートリッジは 直射日光や強い光(約1500ルク ス以上) に当てないでくださ い。室内の照明の下でも5分間 以上は放置しないでください。

4 定着器ユニットを取り出します。

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意を してください。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業を 行ってください。



- ① 定着器ユニット固定レバー(青色 2ヶ 所)を矢印の方向へ起します。
- ② 定着器ユニットのハンドルを持ち、取り出します。

5 LED レンズクリーナ、柔らかい布、またはティッシュペーパーで金属シャフトを拭きます。



6 定着器ユニットをセットします。

詳しくは「定着器ユニットを交換します」(212ページ)をご覧ください。

7 イメージドラムカートリッジ (4個) を静かにプリンタに戻します。

8 トップカバーを閉じます。





プリンタを輸送するとき

プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがあります。次の手順で輸送してください。

1 プリンタの電源を OFF にし、次の部品を取り外します。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(21ページ)をご覧ください。

- 電源コード、アース線
- プリンタケーブル
- 用紙カセットに入っている用紙




2 トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジ(4個)を取り出し、平らなテーブルの上に置きます。

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



3 イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部分をビニールテープで止めて、プリンタに戻します。




) プリンタにイメージドラムカートリッジを同梱して輸送します。ト ナーがこぼれないようにビニールテープで密封してください。




4 定着器ユニットにストッパーリリースを取り付けます。

ストッパーリリース (オレンジ色)



● 定着器ユニットのレバー(青色)を矢印①の方向へ押し下げながら、矢印②の方向にストッパーリリース(オレンジ色)を取り付けます。

5 トップカバーを閉じます。



6 緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。

(注♪) プリンタ購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用してください。

プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカート リッジとトナーカートリッジを止めたテープをはがし、ストッパー リリースを取り外してください。 (MEMO)

13 紙づまりになったとき


紙づまりになったとき......224



紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると、ML5400、ML5200では操作パネルに[ヨウシ ジャム] メッセージが表示されます。ML3100ではステータスモニタに[給紙ジャム]、[用紙フィードジャム]、[排紙ジャム]と表示されます。


次の手順でつまった用紙を取り除いてください。



(プリンタを横から見た図)

紙づまり(ジャム)発生場所とエラーコード(ML5400/5200)

紙づまりの場所がエラーコードで表示されるので、場所を確認します。



(プリンタを横から見た図)


🕇 つまった用紙を取り除きます。


フロントカバー部(コード:372、380、390、391、400)

フロントカバーを開け、用紙の先端および後端が見えている場合は、つまっている 用紙をゆっくり引き出します。

コード400の場合、用紙が自動的に排出されることがあります。この場合は、フロ ントカバーを開閉するとエラーは解除されます。

後端が見える場合 先端が見える場合






用紙排出部(コード:382)

排出口から用紙をゆっくり引き出します。

(注・) 用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えて いる場合は、プリンタ内側に用紙を引き出してください。無理に後 ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあります。




定着器ユニット部(コード:381、382、383)

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意し てください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を 取ってください。

> 定着器ユニットの レバー (青色)




- 定着器ユニット固定レバー(青色2ヶ 所)を矢印の方向へ起します。
- 2 ハンドルを持ち定着器ユニットを取り 出し、平らなテーブルの上に置きます。

3 定着器ユニットのレバー(青色)を矢印 の方向に押しながら、つまった用紙を 必ず矢印方向(手前方向)へゆっくり引 き出します。



(注♪) 定着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器ユニット ト内部に未定着のトナーが残っていることがあるため、メニュー マップ/ステータスページ印刷(「現在の設定を確認します(メニュー マップ/ステータスページ印刷) | (188ページ))、白紙等を数回印刷し てください。


つまった用紙を取り除いても紙づまりエラーが解除されない場合は、以下の手順で 他のつまった用紙を取り除きます。




- イメージドラムカートリッジ (4個)を 取り出し、平らなテーブルの上に置き ます。
- **3**取り出したイメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせます。
 - ・イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。
 - ・イメージドラムカート リッジは直射日光や強 い光 (約1500ルクス以 上)に当てないでくださ い。室内の照明の下で も、5分間以上は放置し ないでください。

4 つまっている用紙をゆっくり引き出します。

用紙先端が見えている場合




用紙の先端も後端も見えない場合



定着器ユニット つまっている用紙を矢印 方向にずらしてからゆっ くり引き出します。


用紙の後端が見えている場合




定着器ユニットのレバー を矢印方向に押しながら つまっている用紙をゆっ くり引き出します。

⑤ イメージドラムカートリッジを戻します。

両面印刷ユニット部(オプション)(コード:370、371、373)



セカンドトレイユニット部(オプション)(コード:391、392)



ユーザサポートサービスについて	230
仕様	233
ユーザーズマニュアルCD-ROMの内容	237



ユーザサポートサービスについて

保証について

- 本製品には「保証書」が入っています。
- 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。 記入内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社 保証規定に基づき無償で修理します。無償保証期間は「保証書」に記載さ れています。
- 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期 間中であっても、保証が無効となる場合があります。
- 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、 お客様のご要望により有償にて修理します。詳しくは、お客様相談セン ターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については、当社はその責任を負わないものとします。

最新版のプリンタソフトウェアを入手したい

ダウンロードサービス

沖データホームページから入手できます。 http://www.okidata.co.jp

プリンタのご相談と修理について

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」に記入してからお電話ください。

お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは03-5833-5710)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日

9:00 ~ 17:00 土曜日 (但し 祝日を除く)

- ※ 月曜日〜金曜日の17:30〜20:00及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、 翌営業日に改めてご連絡を含しあげます。
- ※ 上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。
- ◆プリンタのサポートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック(OCA)とそのグループ会社が担当しております。

- 一 お問い合わせに回答できない場合について 一
 - 1. UNIX 環境でのお問い合わせ
 - 2. アプリケーションの使い方
 - 3. 問題解決に必要な情報が不足している場合
 - 4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング
 - 5 プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ

お問い合わせ	チェックシート
具体的な症状	
プリンタ環境 機種名: 製造番号: 追加オプション: なし あり (購入月: <u>年月</u>)
コンピュータ環境 □Windows バージョン: □Mac OS バージョン:	
接続方法 □パラレル □USB □TCP/IP □IPX/SPX	
プリンタドライバ プリンタドライバ名:	バージョン:
アプリケーションソフト アプリケーションソフト名: 使用フォント名:	パージョン:
エラー表示 (正確に) コンピュータの画面に表示される内容 : ブリンタの操作パネルに表示される内容 :	
その他 他のアブリケーションからの印刷:□正常 他のコンピュータからの印刷:□正常	

消耗品を購入したい

プリンタをお買い上げいただいた販売店、またはお近くのサービス拠点へお電話で ご連絡ください。

- (株)沖北海道サービス(札幌) 〒 060-0031 札幌市中央区北一条東8-2-18(北一条 OKI ビル) 011-261-3261
- (株)沖東北サービス(仙台) 〒 980-0802 仙台市青葉区二日町3-10(グランシャリオビル3F) 022-212-5167
- (株)沖情報機器サービス(新潟)〒950-0082新潟市東万代町1-30

(新潟第一生命戸田建設共同ビル)

025-241-6838

- (株)沖関東サービス(秋葉原) 〒 111-0052 台東区柳橋 2-19-6(秀和柳橋ビル 9F) 03-3865-6599
- (株)沖北関東サービス(新宿) 〒 160-0022 新宿区新宿 2-19-1(ビックス新宿ビル 3F) 03-3225-3131
- (株)沖中部サービス(名古屋) 〒 453-0861 名古屋市中村区岩塚本通 2-1-2(MS ビル 5F) 052-413-6510
- (株)沖電気カスタマアドテック(金沢)

〒921-8163 金沢市横川7-35-1(大洋不動産ビル7F)

076-242-3300

(株)沖関西サービス(大阪) 〒 550-0004 大阪市西区靱本町 1-4-12(本町富士ビル)

06-6459-0120

(株)沖中国サービス(広島) 〒731-0138 広島市安佐南区祇園 2-9-31

082-871-2601

(株)沖四国サービス(高松) 〒761-8058 高松市勅使町632-4

087-868-3040

(株)沖九州サービス(福岡) 〒815-0035 福岡市南区向野 2-9-21

092-512-4197

- ※ 各サービス拠点の住所、電話番号は変更される場合がありますので、ご了承ください。
- ※ 弊社ホームページでは最新の住所、電話番号を記載しておりますので、こちらもご覧ください。

http://www.okidata.co.ip

プリンタを廃棄したい

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託してください。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。

なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。

⚠注意

ケガをするおそれがあります。



このプリンタは重量が約25Kgありますので、2人以上で持ち上げてください。

使用済み消耗品の回収について

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みのMICROLINEプリンタ の消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。

右の用紙をコピーし、必要事項を記入してFAX、もしくは、弊社のホームページ(http://www.okidata.co.jp)よりご連絡いただければ、お客様のところまで指定の宅配業者が回収におうかがいいたします。

(お願い)

- 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時に利用してください。
- カートリッジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回収にご協力ください。
- できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などにまとめて頂くようお願いいたします。

皆様のご協力をお願いします。

FAX 0120-107995

沖データ回収センタ 宛

巫 /	(\(\)	No.	
X	ו ניו	I VU.	

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の 記入は不要です。

	西暦	年	月	A
--	----	---	---	---

お客様名(会社	上名):_				
ご担当者名	:				
ご住所	:				
お電話番号	:				
回収ご希望日	:	年	月	В	
	【お断り	:受付時間以降に	FAXされた場	合、回収日がずれる場合	があります。】

回収依頼品			Ī
イメージドラムカートリッジ		個	
.,			
トナーカートリッジ	Ξ,	個	
定着器オイルローラ	:	個	
廃棄トナーボックス	:	個	
転写ベルトユニット	:	個	
定着器ユニット	:	個	
インクリボンカートリッジ	:	個	
その他マイクロライン消耗品	:	個	

【*不要となったダンボール箱などにまとめて入れてください。】 まとめた箱の荷姿で合計 : 個口

ご不明な点は下記へご連絡ください。 沖データ回収センタ

TEL 024-594-2185 又は、フリーダイヤル0120-640991 受付時間:月~金曜日(祝日、弊社休日を除く)

9:00~12:00, 13:00~17:00



主な仕様

ML5400

CO CILL IN	1.50/96/1/ はノナー 1974 乗り(リング)・ナスセン無フロボのペナン
印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式
解像度	600ドット/インチ(LEDヘッド) 600×600dpi/600×1200dpi(印刷解像度)
印刷色	イエロー、マゼンタ、シアン、黒の4色
CPU	PowerPC750CXプロセッサ(400MHz)
RAM容量	64MB(最大128MB)
対応OS	Windows Server2003/XP/Me/98/95/2000/NT4.0日本語版 *5 MacOS 8.1~9.2.2、Mac OS X 10.0~10.3.5日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。
印刷言語	PostScript3エミュレーション、PCL5cエミュレーション
内蔵フォント	PSE:日本語2書体、欧文136書体/PCL5c:日本語4書体、欧文84書体
インタフェース	USB(Hi-Speed USBをサポート)、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE std 1284-1994準拠パラレル
印刷速度*1	カラー : 16ペーシ/分 (普通紙、A4コピーモード時) 、5ペーシ/分 (OHPシート) 、7ペーシ/分 (104kg(121g/m²)以上の厚紙・官製はがき・ラペル紙) 、13ペーシ/分 (両面印刷時・普通紙、A4時) モノクロ: 24ペーシ/分 (普通紙、A4コピーモード時) 、10ペーシ/分 (OHPシート) 、7ペーシ/分 (104kg(121g/m²)以上の厚紙・官製はがき・ラペル紙) 、19ペーシ/分 (両面印刷時・普通紙、A4胡)
用紙サイズ *2	A4、A5、A6、B5、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、 エグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、封筒(9種)
用紙種類 *2	普通紙(連量55~172kg)、官製はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート
給紙方法 *2	用紙力セットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 セカンドトレイユニット(オブション)による自動給紙
給紙容量	用紙力セット : 普通紙300枚/連量70kg 総厚30mm以下 マルチパーパストレイ : 普通紙100枚/連量70kg 総厚10mm以下 はがき40枚.封筒10枚/坪量85g/m²
排出方法 *2	フェイスアップ(表排出)/フェイスダウン(裏排出)
排出容量	フェイスアップ:約100枚/連量70kg フェイスダウン:約250枚/連量70kg
印刷保証範囲	用紙の端から6.35mm以上(封筒などの特殊な用紙は除く)
印刷精度	書き出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行 ±1mm/100mm 画像伸縮 ±1mm/100mm(連量70kgの場合)
ウォーミングアップ時間	電源投入後90秒以内(25℃)
電源	AC100V±10%、50/60Hz±1Hz
消費電力	動作時 : 最大950W、平均420W(25℃) 待機時 : 最大850W、平均130W(25℃) 前電モード時 : 最大25W
突入電流	70A以下(25℃)
使用環境条件	動作時: 10~32℃/20~80%RH(最高湿球温度25℃、最高乾球湿球温度差2℃) 停止時: 0~43℃/10~90%RH(最高湿球温度26.8℃、最高乾球湿球温度差2℃)
印刷品質保証条件	温度10℃時 温度30~73%RH、温度32℃時 温度30~54%RH、 温度30%RH時 温度10~32℃、温度50%RH時 温度10~27℃、 カラー印刷時 温度17~27℃、湿度50~70%RH
標準使用条件	平均電源ON時間 : 220H/月 平均印刷枚数 : 4,000枚/月
消耗品・メンテナンスユニット	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット
装置寿命	5年または42万枚
総重量 *3/本体重量 *4	約25.8kg/約20.4kg

- *1:用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。
- *2: 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。
- *3:本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。
- *4:本体のみ、消耗品を含みません。
- *5: Windows95 PSブリンタドライバをインストールするためには、 [Windows95日本語版オペレーティングシステム CD-ROM] あるいは [フロッピーディスク] が別途必要です。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバをインストールするためには、 [WindowsNT Server 4.0日本語版オペレーティングシステムCD-ROM] 、 [WindowsNT Workstation 4.0日本語版オペレーティングシステムCD-ROM] または、 [WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM] が必要です。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバの機能を全て使用するためには、 [WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM] が必要です。

[WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM] は、マイクロソフト社ホームページの「Service Pack 6a CD-ROM申し込みのご案内」ページから入手することができます。

ML5200

印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式
解像度	600ドット/インチ(LEDヘッド)
印刷色	イエロー、マゼンタ、シアン、黒の4色
CPU	PowerPC405PSプロセッサ(200MHz)
RAM容量	32MB(最大288MB)
対応OS	Windows Server2003/XP/Me/98/2000/NT4.0日本語版 Mac OS X 10.1~10.3.5日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。
印刷言語	HIPER-C (High Performance Color)
インタフェース	USB(Hi-Speed USBをサポート)、100BASE-TX/10BASE-T
印刷速度*1	カラー : 16ペーシ/分 (普通紙、A4コピーモード時) 、5ペーシ/分 (OHPシート) 、
用紙サイズ *2	A4、A5、A6、B5、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、 エグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、封筒(9種)
用紙種類 *2	普通紙(連量55~172kg)、官製はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート
給紙方法 *2	用紙力セットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 セカンドトレイユニット(オブション)による自動給紙
給紙容量	用紙力セット :普通紙300枚/連量70kg 総厚30mm以下 マルチパーパストレイ :普通紙100枚/連量70kg 総厚10mm以下 はがき40枚、封筒10枚/坪量85g/m²
排出方法 *2	フェイスアップ(表排出)/フェイスダウン(裏排出)
排出容量	フェイスアップ:約100枚/連量70kg フェイスダウン:約250枚/連量70kg
印刷保証範囲	用紙の端から6.35mm以上 (封筒などの特殊な用紙は除く)
印刷精度	書き出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行 ±1mm/100mm 画像伸縮 ±1mm/100mm (連量70kgの場合)
ウォーミングアップ時間	電源投入後90秒以内 (25℃)
電源	AC100V±10%、50/60Hz±1Hz
消費電力	動作時 : 最大950W、平均420W(25°C) 待棚時 : 最大850W、平均120W(25°C) 動電モード時 : 最大20W
突入電流	70A以下(25℃)
使用環境条件	動作時: 10~32℃/20~80%RH(最高湿球温度25℃、最高乾球湿球温度差2℃) 停止時: 0~43℃/10~90%RH(最高湿球温度26.8℃、最高乾球湿球温度差2℃)
印刷品質保証条件	温度10で時、浸度30~73%円、温度32で時、浸度30~54%円、 浸度30%円時、温度10~32で、浸度80%円時、温度10~27で、 カラー印刷時、温度17~27で、浸度50~70%RH
標準使用条件	平均電源ON時間 : 220H/月 平均印刷枚数 : 4,000枚/月
消耗品・メンテナンスユニット	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット
装置寿命	5年または42万枚
総重量 *3/本体重量 *4	約25.6kg/約20.2kg

- *1:用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。
- *2:用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。
- *3:本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。
- *4: 本体のみ、消耗品を含みません。


ML3100


印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式
解像度	600ドット/インチ(LEDヘッド)
印刷色	イエロー、マゼンタ、シアン、黒の4色
CPU	PowerPC405PSプロセッサ(200MHz)
RAM容量	32MB(最大288MB)
対応OS	Windows Server2003/XP/Me/98/2000/NT4.0日本語版 *5 詳しくは動作環境をご覧ください。
印刷言語	HIPER-C (High Performance Color)
インタフェース	USB(Hi-Speed USBをサポート)
印刷速度*1	カラー : 12ページ/分(普通紙、A4コピーモード時)、5ページ/分(OHPシート)、 7ページ/分(104kg/121g/m²)以上の厚紙・管製はがき・ラベル紙)、 モノクロ: 20ページ/分(普通紙、A4コピーモード時)、10ページ/分、(OHPシート)、 7ページ/分(104kg/121g/m²)以上の厚紙・官製はがき・ラベル紙)、
用紙サイズ *2	A4、A5、A6、B5、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、 エグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、封筒(9種)
用紙種類 *2	普通紙(連量55~172kg)、官製はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート
給紙方法 *2	用紙カセットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙
給紙容量	用紙力セット : 普通紙300枚/連星70kg 総厚30mm以下 マルチパーパストレイ: 普通紙100枚/連星70kg 総厚10mm以下 はがき40枚, 封筒10枚/坪量85g/m²
排出方法 *2	フェイスアップ(表排出)/フェイスダウン(裏排出)
排出容量	フェイスアップ:約100枚/連量70kg フェイスダウン:約250枚/連量70kg
印刷保証範囲	用紙の端から6.35mm以上 (封筒などの特殊な用紙は除く)
印刷精度	書き出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行 ±1mm/100mm 画像伸縮 ±1mm/100mm(連量70kgの場合)
ウォーミングアップ時間	電源投入後90秒以内 (25℃)
電源	AC100V±10%、50/60Hz±1Hz
消費電力	動作時 : 最大950W, 平均330W(25°C) 待機時 : 最大850W, 平均110W(25°C) 動電モード時 : 最大16W
突入電流	70A以下(25℃)
使用環境条件	動作時: 10~32℃/20~80%RH(最高湿球温度25℃、最高乾球湿球温度差2℃) 停止時: 0~43℃/10~90%RH(最高湿球温度26.8℃、最高乾球湿球温度差2℃)
印刷品質保証条件	温度10℃時、浸度30~73%FH、温度32℃時、温度30~54%FH、 温度30%FH時、温度10~32℃、温度30%FH時、温度10~27℃、 カラー印刷時、温度17~27℃、湿度50~70%FH
標準使用条件	平均電源ON時間 : 220H/月 平均印刷枚数 : 4,000枚/月
消耗品・メンテナンスユニット	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット
装置寿命	5年または42万枚
総重量 *3/本体重量 *4	約25.5kg/約20.1kg


- *1: 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。
- *2:用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。
- *3:本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。
- *4: 本体のみ、消耗品を含みません。
- *5:NT4.0は共有プリンタのクライアントのみです。


外形寸法

ML5400、ML5200











ML3100







ユーザーズマニュアルCD-ROMの内容

ユーザーズマニュアルCD-ROMには、次のマニュアルがPDF形式で収録されています。バージョン5以降のAcrobatに対応しています。

Acrobat Readerは、プリンタソフトウェアCD-ROMに収納されています。

• ML540052003100setup.pdf:

ML5400, ML5200, ML3100共通のユーザーズマニュ アル(セットアップ編)です。(本書)

• ML5400app.pdf: ML5400ユーザーズマニュアルの応用編です。

• ML5200app.pdf: ML5200ユーザーズマニュアルの応用編です。

• ML3100app.pdf: ML3100ユーザーズマニュアルの応用編です。

マニュアルをハードディスクにコピーして使う場合は、セットアップ編と応用編を同じフォルダに保存してご利用ください。

ML5400ユーザーズマニュアル(応用編)の内容

1 Windowsソフトウェア

Windowsスクリーンフォント

カラーユーティリティ

ネットワークユーティリティ

ストレージデバイスマネージャ

- 2 Macintoshソフトウェア
- 3 いろいろな用紙に印刷するための設定
- 4 便利な印刷機能
- 5 カラーについて
- 6 プリンタメニューの使い方について
- 7 ネットワーク機能について
- 8 UNIXで使用する場合
- 9 NetWareで使用する場合
- 10 困ったときには
- 付 録

ML5200ユーザーズマニュアル(応用編)の内容

1 Windowsソフトウェア

カラーユーティリティ

ネットワークユーティリティ

- 2 Macintoshソフトウェア
- 3 いろいろな用紙に印刷するための設定
- 4 便利な印刷機能
- 5 カラーについて
- 6 プリンタメニューの使い方について
- 7 ネットワーク機能について
- 8 困ったときには
- 付 録

ML3100ユーザーズマニュアル(応用編)の内容

- 1 Windowsソフトウェア
- 2 いろいろな用紙に印刷するための設定
- 3 便利な印刷機能
- 4 カラーについて
- 5 困ったときには
- 付 録

索引

Α		
	A6 189 ApplTalk 157 ASCII 172	
Ε		
	Ether Talk	
I		
	Pアドレス61, 63, 69, 70, 161	
L		
	LaserWriter8 139 LED ヘッドを清掃します 215	
М		
IVI		
IVI	MAC Address 58 Mac OS X 153, 169 Macintosh 133, 143 MP トレイ手差し 16	
0	Mac OS X	
	Mac OS X	
	Mac OS X 153, 169 Macintosh 133, 143 MPトレイ手差し 16 OCA 230 OHPシート 180, 183, 186, 187 OKI TCP/IP 163	

Т			
	TCP/IP	156,	160
U			
	USB ケーブル		110 172
	USB 接続	169,	178
ア			
	新しいハードウエアの検出ウィザードが表示されない	103, 167, 166,	101 105 110 177 55 176
1			
	イーサネットアドレス イーサネットケーブル	135,	155 207 216 234 189
	니게기(作)(又		\sim

	印刷速度	
	印刷できない	
	印刷 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)	
	印刷面を表にして排出する	
	インストールします	
	プリンタドライバをインストールする	
	欧文スクリーンフォントをインストールする	
	インタフェース	
	インタフェース部16	
4		
,		
	うまくいかない	
	セットアップがうまくいかない126	
I		
	エラーコード (紙づまり)224	
ナ		
	欧文スクリーンフォント	
	応用編の内容237, 238	
	沖データ回収センタ232	
	沖電気カスタマアドテック	
	お客様相談センター	
	オプション品	
	セカンドトレイユニット	
	増設メモリ	
	内臓ハードディスク	
	ハードディスク	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	オンラインスイッチ	
	オンラインランプ	
	11, 10	

外形寸法	23!
回収	
沖データ回収センタ	23
使用済み消耗品の回収	23
解像度	234
各部の名前	16
紙づまり223,	224
紙づまり発生場所	224
カラー用紙	183
キャンセルスイッチ	1 4
,=,-,,-,-	
7,3 7 6 7	
数4.	2 20
7-770	17
1.15.1	
交換の目安204, 207, 210,	212
	外形寸法

サ		
	最新のプリンタソフトウエアを入手したい	30
	再牛紙	
	ii除する	
	プリンタドライバを削除する78, 107, 128, 140, 150, 166, 17	76
	サポートサービス23	30
シ		
ン		
	シャットダウン2	21
	ジャム	24
	修理について23	30
	重量	34
	仕様233, 23	34
	使用環境条件233, 23	34
	使用許諾契約	7
	使用済み消耗品の回収	32
	使用できる用紙 18	
	消費電力	
	商品について聞きたい	
	消耗品を購入したい	
	初期化する	
	諸注意	5
ス		
	推奨再生紙	
	推奨紙	
	スイッチ	
	スタータトナー	
	ステータスページ	
	寸法	う ろ

セ

	清掃します	
	LED ヘッドを清掃します	215
	給紙ローラを清掃します	214
	プリンタ内部を清掃します	218
	プリンタ表面を清掃します	217
	用紙カセットを清掃します	214
	製品の確認	14
	セカンドトレイユニット	33
	接続します59, 113, 135, 145, 155,	171
	USB ケーブル	87
	設置します	13
	設置条件	15
	設定スイッチ	44
	設置スペース	15
	設定値を初期化する	202
	設定値を保存する	200
	設定を確認します	198
	セットアップがうまくいかない100,	126
	セットアップします	133
	136, 143, 146, 153, 156, 169	, 17
	セットアップできない	178
	USB 接続でセットアップできない	110
	セットアッププログラム92,	118
,		
′		
	操作パネル	3, 44
	操作パネルの表示	3, 55
	操作方法がわからない	1
	増設メモリ	
	装置寿命	
	双方方向パラレルケーブル	

	側面図 233 その他のデバイス 102
タ	
_	対応OS
チ	
	注意
	色ずれ補正216
	濃度補正216
テ	
,	
	テイチャクキ コウカンジュンビ
	テイチャクキ ジュミョウ
	定着器ユニットを交換します212
	テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ
	手差し印刷
	手差しガイド
	デスクトッププリンタ137, 147
	テスト印刷22
	電源
	電源の条件20
	点検ランプ
	電源を切ります21
٢	
	動作環境
	トナー コウカンジュンビ204
	トナー ナシ
	トナーカートリッジを交換する

	トナーヲ コウカンシテクダサイ20	
	ドラム コウカンジュンビ20	7
	ドラム ジュミョウ	
	ドラムカートリッジ20	7
	ドラムヲ コウカンシテクダサイ20	7C
	トレイ 118	39
	トレイ218	39
ナ		
	内蔵ハードディスク	28
	内蔵フォント2	
	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	50
ネ		
	And D. A. Ohio C. Olav	C 1
	ネットワーク Plug & Play	
	ネットワーク接続	
	ネットワークの設定情報22, 5	28
J		
	濃度補正調整2	16
Л		
/ ۱		
	ハードディスク2	28
	廃棄したい	
	プリンタを廃棄したい20	32
	排出方法	36
	はがき180, 181, 186, 18	37
	パッドを清掃します	14
	ハブ	55
	ハブとの相性	
	パラレルケーブル1	
	パラレル接続111, 13	

フ					
	封筒	180,	182,	186,	187
	フェイスアップ				191
	フェイスアップスタッカ			16,	191
	フェイスダウン				191
	付属品				
	普通紙				
	部分印刷用紙			/	
	プラグアンドプレイ				
	プリンタ設定ユーティリティ				
	プリンタソフトウエア				
	プリンタドライバ				
	プリンタドライバのインストールに失敗しました				
	プリンタドライバをアップデートする 79, 108, 129,				
	プリンタドライバをインストールします				
	プリンタドライバを削除する				
	プリンタ内部を清掃します				
	プリンタのインストール				
	プリンタの設定項目				
	プリンタの設定を確認するプリンタの操作方法がわからない				
	プリンタの強作が広がわからない				
	プリンタ表面を清掃します				1
	プリンタ名を削除します				
	プリンタリスト				
	プリンタを廃棄したい				
	プリンタを輸送する				
	プリントプラグイン				
				, 00,	
^					
	平面図				235
	ヘッドを清掃します				215

	ベルト コウカンジュンビ	210	_
	ベルト ジュミョウ		
	ベルトユニットを交換する		
	ベルトヲ コウカンシテクダサイ	210	
ホ			
	保管方法	181	F
	保護具		
	保証について		
		200	
	補正	044	
	色ずれ		
	濃度		
	本書の見方	4	4
マ			
*			
	マルチパーパストレイ	190	
X			
	メディアウエイト180,	101	
	メディアウエイトを設定する		
	メディアタイプ		
	メディアタイプを設定する		
	メニュー+スイッチ	4	/
	メニュー一覧	i, 5!	
	メニュー-スイッチ	44	/
	メニュー設定を保存する	199	
	メニューマップ印刷22,	198	٤
	メンテナンス		
Ŧ			
	ラフラ / w.イ	^	
	戻るスイッチ	44	_

ユ				
	ユーザサポートサービス			230
	ユーザーズマニュアル CD-ROM			
	ユーザメニュー			
	- グ - ユ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	100 P. C.			
∃				
	用紙			
	OHP シート			180
	カラー用紙			180
	官製はがき			180
	再生紙			181
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			180
	推奨再生紙			
		31.	182.	183
				184
	はがき			180
	封筒			180
	普通紙			180
	部分印刷用紙			180
	保管方法			185
	ラベル紙			180
	ヨウシ ジャム			224
	用紙厚の設定			187
	用紙ガイド			19
	用紙力セット			189
	用紙カセットを清掃します			214
	用紙サイズを設定します			191
	用紙残量表示			189
	用紙の厚さ18	30,	186,	187
	用紙のサイズ		180,	186
	用紙の種類 18	30	186	187

	用紙のセット方向	189,	190
	用紙の排出先をセットします		191
ラ			
	ラベル紙		
リ			
	両面印刷ユニット		37

索 引

(MEMO)



オキカラーページプリンタ MICROLINE 5400/5200/3100

ユーザーズマニュアル(セットアップ編)

発行日 2004年 10月 第3版 発行者 株式会社**沖データ**

42807801EE